

Bedienungsanleitung

Software L-LAS-RL-Scope V4.0

(PC-Software für Microsoft® Windows® 7, 8, 10)

für Zeilensensoren der L-LAS-RL Serie und L-LAS-CAM Serie

L-LAS-RL-CON1 + L-LAS-RL-15-FE L-LAS-RL-CON1 + L-LAS-RL-30-FE

> L-LAS-RL-10-... (-CL) L-LAS-RL-20-... (-CL) L-LAS-RL-30-... (-CL) L-LAS-RL-40-... (-CL) L-LAS-RL-50-... (-CL)

L-LAS-RL-150- ...

L-LAS-CAM-256 L-LAS-CAM-512 L-LAS-CAM-1024



0 Inhalt

0	INH/	ALT	2
1	FUN	KTIONSPRINZIP: L-LAS-RL ZEILENSENSOREN	
	1.1	Technische Beschreibung	
2	INST	FALLATION DER L-LAS-RL-SCOPE SOFTWARE	4
2	BED		Б
3	3.1	Bedianalemento der L-LAS-RL-Score Software:	
	3.1	Numerische und graphische Anzeigeelemente:	
	3.Z 3.3	Sarieller RS232-Datentransfer	
	3.0	$I = I \Delta S_{-} R I_{-} S_{-} S_{-} D a Hilfsmittel zur Sensoriustage:$	
	35	I - I AS-RI - Scope als Hilfsmittel zur Sendeleistungseinstellung:	
	0.0		
4	AUS	WERTE-BETRIEBSARTEN	23
	4.1	LEFT-EDGE	
	4.2	RIGHT-EDGE	
	4.3	WIDTH	
	4.4	CENTER	24
~	DAT		05
Э		EN-REKORDER FUNKTION	
	5.1 5.2	2 Pute DS222 Detentranefer	
	5.2	3-Byte RS232 Datentransier	
6	CCD	-KALIBRIERUNG	
7	ANH	IANG	31
	7.1	Funktionsweise des Teach/Reset-Tasters	31
	7.2	Funktionsweise des Toleranz-Potentiometers	
	7.3	Funktionsweise der Digitaleingänge IN0 und IN1	
	7.4	Anschlussbuchsen	35
	7.5	Anordnung der CCD-Zeile / Visualisierungs-LED	
	7.6	RS232 Schnittstellenprotokoll	



1 Funktionsprinzip: L-LAS-RL Zeilensensoren

1.1 Technische Beschreibung

Bei den Sensoren der *L-LAS-RL Serie* wird das Messobjekt, mit Hilfe einer Ringbeleuchtung, die aus mehreren LEDs besteht, möglichst mit homogener Lichtverteilung beleuchtet. Bei den Sendelichtquellen (LEDs) kann zwischen vier verschiedenen Wellenlängenbereichen ausgewählt werden (W:=Weißlicht-LED, R:=Rotlicht-LED (640nm), B:=Blaulicht-LED (520nm) und UV:= Ultraviolett-LED.

In der Empfangsoptik des Sensors ist eine CCD-Zeile eingebaut. Die CCD-Zeile besteht aus vielen, sehr eng benachbarten, zu einer Linie angeordneten, einzelnen Empfangselementen (Pixel). Die während der Belichtungszeit gesammelte Lichtmenge jedes dieser Empfangselemente kann als Analogspannung separat ausgelesen und nach erfolgter Analog-Digital-Wandlung als Digitalwert in einem Datenfeld (Videoinformation) gespeichert werden.

Befindet sich ein nichttransparentes Messobjekt im Referenzabstand des Sensors, so wird das von der Objektoberfläche zurück reflektierte Licht auf die einzelnen Pixel der CCD-Zeile abgebildet. Je nach Reflexionsgrad der Objektoberfläche werden bestimmte Bereiche der Empfangselemente (Pixel) der Zeile besser beleuchtet, andere Bereiche der Zeile werden nicht so gut beleuchtet. Dies führt dazu, dass Pixel innerhalb der weniger gut belichteten Zonen eine wesentlich kleinere Analogspannung abgeben im Vergleich zu besser beleuchteten Pixel.

Durch geeignete Software-Algorithmen können die Bereiche der Schattenzonen und der besser beleuchteten Zonen aus dem Videobild ermittelt werden. Da der Abstand der Pixel auf der CCD-Zeile und der Abstand zum Messobjekt bekannt sind, können Größe und Position der unterschiedlich gut reflektierenden Bereiche des Messobjektes ermittelt werden.

Die Sensoren der *L-LAS-RL* Serie verfügen über einen Mikrocontroller, der mit Hilfe einer Windows PC-Software über die serielle RS232 Schnittstelle parametrisiert werden kann. Es können verschiedene Auswertebetriebsarten eingestellt werden. Am Gehäuse der Kontrollelektronik befinden sich ein TEACH/RESET-Taster sowie ein Potentiometer [1] zur Toleranzeinstellung. Die Visualisierung der Schaltzustände erfolgt über mehrere LEDs (rot, gelb, grün), die am Gehäuse des *L-LAS-RL* Sensors integriert sind. Die *L-LAS-RL* Kontrollelektronik besitzt drei Digital-Ausgänge (OUT0, OUT1, OUT2) deren Ausgangspolarität per Software einstellbar ist. Über zwei Digital-Eingänge (IN0, IN1) kann eine externe TEACH/RESET Funktionalität und eine externe TRIGGER Funktionalität per SPS vorgegeben werden. Ferner wird ein schneller Analogausgang (0...10V) und ein Stromausgang (4...20mA) mit 12-Bit Digital/Analog-Auflösung bereitgestellt.



[1] nicht bei allen Baureihen verfügbar



2 Installation der *L-LAS-RL-Scope* Software

Folgende Hardware-Voraussetzungen sind für eine erfolgreiche Installation der L-LAS-RL-Scope Software erforderlich:

- Microsoft® Windows® 7, 8, 10
- IBM PC AT oder kompatibler
- VGA-Grafik
- Microsoft®-kompatible Maus
- Serielle RS232-Schnittstelle am PC oder USB Slot oder RJ45 Buchse
- Kabel cab-las4/PC für die RS232-Schnittstelle oder cab-4/USB für USB Slot oder cab-4/ETH

Installieren Sie nun die Software wie im Folgenden beschrieben:



Windows[™] is a registered trademark of Microsoft Corp.

VGA[™] is a trademark of International Business Machines Corp.

Deinstallation der L-LAS-RL-Scope Software:

Programme und Funktionen	Die Deinstallation wird mit Hilfe des Windows-Deinstallations- Tools durchgeführt. Das Windows-Deinstallations-Programm finden Sie im Ordner
	Start/Einstellungen/ Systemsteuerung.



3 Bedienung der *L-LAS-RL-Scope* Software

Die *L-LAS-RL-Scope* Software dient zur Parametrisierung der Kontrollelektronik für die Ansteuerung der *L-LAS-RL* Zeilensensoren. Die vom Sensor gelieferten Messwerte können mit Hilfe der PC-Software visualisiert werden. Somit kann die Software u.a. zu Justagezwecken und zum Einstellen von geeigneten Toleranzgrenzen für die Kontrolle des Messobjektes herangezogen werden.

Der Datenaustausch zwischen der PC-Bedienoberfläche und dem Sensorsystem erfolgt über eine Standard RS232 Schnittstelle. Zu diesem Zweck wird der Sensor über das serielle Schnittstellenkabel cab-las4/PC mit dem PC verbunden. Nach erfolgter Parametrisierung können die Einstellwerte dauerhaft in einen EEPROM Speicher der *L-LAS-RL* Kontrollelektronik abgelegt werden. Das Sensorsystem arbeitet hierauf im "STAND-ALONE" Betrieb ohne PC weiter.

Nach dem Aufruf der L-LAS-RL-Scope Software erscheint folgende Windows® Bedienoberfläche:



Mit Hilfe des L-LAS-RL-Scope CONTROL-PANELS stehen viele Funktionen zur Verfügung:

- Visualisierung der Messdaten in numerischen und graphischen Ausgabefeldern.
- Einstellen der Sendeleistung für die LED-Beleuchtung.
- Einstellung der Polarität der digitalen Schaltausgänge OUT0, OUT1 und OUT2.
- Auswahl eines geeigneten Auswerte-Modus.
- Vorgabe von Sollwert und Toleranzbandgröße.
- Abspeichern der Parameter in den RAM, EEPROM Speicher an der Kontrollelektronik oder in ein Konfigurationsfile auf der Festplatte des PC.

Im Folgenden werden die einzelnen Bedienelemente der L-LAS-RL-Scope Software erklärt.



3.1 Bedienelemente der *L-LAS-RL-Scope* Software:

PA1 PA2 PA3 CAL REC CONN		
GENERAL-PARAM	IETER	
EVAL-MODE	L-EDGE	
TOL-HIGH [+]	0.90 [mm] 200	
TEACH-VAL	10.48 [mm] 🚔 2329	
TOL-LOW [-]	0.90 [mm] = 200	
TOL-MODE	USE TOL-VALUE	
POLARITY		
AVERAGE	2	
ANALOG-OUT DIRECT V 4/20mA 010V		
ZOOM-MODE	DIRECT 1 : 1	

PA1:

Nach Anklicken des PA1 Knopfes öffnet sich auf der Bedienoberfläche das PARAMETER I Fenster. Hier können verschiedene allgemeine Parameter an der Kontrollelektronik eingestellt werden.





Erst nach Anklicken der SEND Taste werden Änderungen, die in den nachfolgend beschriebenen Funktionsfeldern gemacht wurden, an der Kontrollelektronik des *L-LAS-RL Sensors* aktiv!

EVAL-MODE	L-EDGE	-
	✓ L-EDGE	Ľ
	R-EDGE	
	WIDTH	
	CENTER	
	WILL HALL	

EVAL-MODE:

Mit Hilfe dieses Listen-Auswahlfeldes kann der Auswertemodus am *L-LAS-RL Sensor* eingestellt werden. Je nachdem welcher Auswertemodus gerade eingestellt ist, werden die aus dem Video-Signal (Intensitätsprofil) der CCD-Zeile gewonnenen Kanten unterschiedlich bewertet.

L-EDGE:

Als Messwert wird die 1. Kante (linke Kante, left-edge) aus dem Intensitätsprofil der CCD-Zeile, beginnend vom ersten Pixel herangezogen.

R-EDGE:

Als Messwert wird die 1. Kante beginnend vom letzten Pixel (rechte Kante, right-edge) aus dem Intensitätsprofil der CCD-Zeile herangezogen.

WIDTH:

Als Messwert wird die Differenz zwischen der letzten Kante und der ersten Kante herangezogen: WIDTH = R-EDGE - L-EDGE

CENTER:

Als Messwert wird der Mittelwert zwischen der ersten und der letzten Kante herangezogen: CENTER = (L-EDGE+R-EDGE)/2



TOL-HIGH [+]	0.90 [mm] = 200
TEACH-VAL	10.48 [mm] 🗲 2329
TOL-LOW [-]	0.90 [mm] 🚔 200
TOL-MODE	USE TOL-VALUE

TOLERANCE-HIGH[+], TOLERANCE-LOW [-]:

In diesen Eingabefeldern können durch Zahlenwert-Eingabe oder durch Anklicken der Pfeil-Schaltelemente ein oberer und unterer Vorgabewert für das Toleranzfenster eingestellt werden (Pixel-Werte). Das Toleranzfenster liegt um den Sollwert (TEACH-VALUE) und wird von der oberen und unteren Toleranzschwelle eingerahmt.

Die aktuell am Sensor eingestellten Toleranzwerte in [mm] werden neben den Pixel-Eingabe-Elementen dargestellt.

TOL-MODE	USE TOL-VALUE
	✓ USE TOL-VALUE
	AUTO: 10%-TOL
	AUTO: 20%-TOL
	AUTO: 30%-TOL
	AUTO: 40%-TOL
	AUTO: 50%-TOL
	AUTO: 60%-TOL

AUTO-TOLERANCE [%]:

In diesem Listen-Funktionselement kann die automatische Berechnung der Toleranzbandbreite aktiviert werden. Hierbei wird ausgehend vom jeweils aktuellen TEACH-IN Wert eine prozentuale Toleranzbandbreite automatisch eingestellt.

Falls z.B. der TEACH-VAL = 2048 Pixel AUTO: 10%-TOL Ergibt: TOL-HIGH = 204 Pixel, TOL-LOW = 204 Pixel

TEACH-VAL	9.22 [mm]	2048
SLOPE-VALUE	[µm/pixel]	
4.500	4.500	

TEACH-VALUE [Pixel]:

Numerisches Eingabefeld zur Vorgabe des aktuellen Lernwertes (Sollwertes) in Pixel. Der so eingestellte Lernwert wird erst nach Anklicken der SEND Taste am *L-LAS-RL Sensor* aktiviert. Der Lernwert wird in Pixel vorgegeben. Die Umrechnung in μ m kann wie bei der Toleranz über den SLOPE-VALUE (Empfindlichkeit – μ m/Pixel) vorgenommen werden. z.B. ergibt sich für den mit den nebenstehenden Werten: *TEACH_VALUE* [*mm*]=*SLOPE*TEACH* [*Pixel*]

TEACH_VALUE [mm] = 4.500[um/Pixel] * 2048[Pixel] = 9.22 mm



Nach Anklicken der TEACH-VAL Taste wird die aktuelle Kanteninformation als Lernwert in den RAM-Speicher des *L-LAS-RL Sensors* übernommen. Je nach eingestelltem Auswertemodus (E-MODE) wird die linke Kante, die rechte Kante bzw. die Breite (WIDTH) oder die Zentrumsposition (CENTER) als Lernwert in den RAM-Speicher des *L-LAS-RL Sensors* übernommen.

Nach Durchführung des Lernvorgangs blinkt die gelbe Leuchtdiode am Gehäuse des *L-LAS-RL Sensors* kurz 3-x mal auf.

Der Lernvorgang kann auch mit Hilfe der am Gehäuse befindlichen TEACH/RESET Taste (t >1.5s drücken) oder durch einen High-Pegel am Digitaleingang IN1/gelb/Pin4 ausgelöst werden (t >1.5s).



L-LAS-RL-... (M34) Typen:

Bei Sensoren der L-LAS-RL-... (M34) -Baureihe kann der Lernvorgang durch Drücken des Gehäuse-Tasters oder durch Anlegen einer LOW Spannung (GND) am Digitaleingang IN0/grün/Pin3 ausgelöst werden.





L-LAS-RL-...-CL Typen:

Bei Sensoren der L-LAS-RL-...-CL Baureihe kann der Lernvorgang durch Drücken des Gehäuse-Tasters (t > 1.5s) oder durch Anlegen eines HIGH Pegels (+24VDC) an Digitaleingang IN1/gelb/Pin4 (t > 1.5s) ausgelöst werden. Zur Freigabe des Gehäuse-Tasters muss die ENABLE-BTN Funktion im

PARAMETER III Eingabe-Fenster zuvor am Sensor aktiviert werden.





POLARITY:

In diesem Funktionsfeld kann durch Anklicken des Eingabefeldes mit der Maus oder durch Anklicken der Pfeil-Taste die Ausgangspolarität am *L-LAS-RL Sensor* eingestellt werden. Der *L-LAS-RL Sensor* besitzt drei Digitalausgänge (OUT0, OUT1 und OUT2), über die Fehlerzustände an die SPS weitergeleitet werden können. DIRECT:

Im Fehlerfall liegt der jeweilige Digitalausgang auf +Ub (+24VDC), (rote LED an).

Im Fehlerfall liegt der jeweilige Digitalausgang auf Bezugspotential

INVERSE:

AVERAGE 2

AVERAGE:

(GND,0V), (rote LED an).

In diesem Funktionsfeld kann durch Anklicken des Listen-Eingabefeldes mit der Maus eine Mittelwertbildung am *L-LAS-RL Sensor* aktiviert werden. Mit jedem Hauptprogrammdurchlauf wird der aktuelle Messwert in ein Ringspeicherfeld abgelegt und anschließend hieraus der Mittelwert, der im Ringspeicherfeld befindlichen Werte berechnet.

Der Mittelwert des Ringspeicherfeldes wird als Messwert MEASUREMENT_VALUE herangezogen. Die Größe des Ringspeichers kann mit dem AVERAGE Wert von 1 bis 256 eingestellt werden. Der so ermittelte Messwert wird auch am Analogausgang Pin8/rot/ ausgegeben.

ANALOG-OUT	DIRECT 🔽
ZOOM-MODE	✓ DIRECT MAXIMA
	MINIMA
	MAX - MIN



ANALOG-OUT (Analog-Output-Mode):

Funktionselement zur Auswahl des Ausgabemodus der Analogspannung am *L-LAS-RL Sensor* (Pin8/rot 8-pol. SPS/POWER-Buchse). Die Analogspannung wird im Bereich von 0 bis 10V mit einer Auflösung von 12-Bit ausgegeben.

DIRECT:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird eine dem aktuellen Messwert proportionale Spannung (0...10V) ausgegeben.

MAXIMA:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird der aktuelle Maximalwert ausgegeben (Schleppzeigerprinzip, Zurücksetzen durch Eingang IN1/Pin4/gelb Puls von <750ms Dauer oder durch Tastendruck am TEACH/RESET-Taster).

MINIMA:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird der aktuelle Minimalwert ausgegeben (Schleppzeigerprinzip, Zurücksetzen durch Eingang IN1/Pin4/gelb Puls von <750ms Dauer oder durch Tastendruck am TEACH/RESET-Taster).

MAX-MIN:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird die aktuelle Differenz zwischen Maximalwert und Minimalwert ausgegeben (Schleppzeigerprinzip, Zurücksetzen durch Eingang IN1/Pin4/gelb Puls von <750ms Dauer oder durch Tastendruck am TEACH/RESET-Taster).

<u>0...10V / I-OUT:</u>

Umschalter zur Vorgabe des Arbeitsmodus am Analogausgang Pin8/rot/.

<u>0...10V:</u> Analogausgang = Spannungsausgang 0...10V.

<u>4/20mA:</u>

Analogausgang = Stromausgang 4...20mA





<u>PA2:</u>

Nach Anklicken des PA2 Knopfes öffnet sich auf der Bedienoberfläche das PARAMETER II Fenster. Hier können weitere Parameter-Einstellungen an der Kontrollelektronik vorgenommen werden.



Achtung !



Erst nach Anklicken der SEND Taste werden Änderungen, die in den nachfolgend beschriebenen Funktionsfeldern gemacht wurden, an der Kontrollelektronik des *L-LAS-RL Sensors* aktiv!



POWER:

In diesem Funktionsfeld kann mit Hilfe der Pfeiltasten, Schieberegler oder durch Zahlenwerteingabe in das entsprechende Eingabefeld die Sendeleistung der Beleuchtungseinheit (LED-Ringbeleuchtung) am *L-LAS-RL* Sensors eingestellt werden.



EXPOSURE-TIME[ms]:

In diesem Funktionsfeld kann mit Hilfe der Pfeiltasten, Schieberegler oder durch Zahlenwerteingabe in das entsprechende Eingabefeld die Belichtungszeit am *L-LAS-RL* Sensor eingestellt werden.

Bei besonders dunklen oder matten Oberflächen kann die Erhöhung der Belichtungszeit dazu beitragen, dass genügend Intensität an der CCD-Zeile auftrifft.

Die Vergrößerung der Belichtungszeit reduziert die Scanfrequenz des Sensors.

(z.B. 2ms=500Hz, 10ms=100Hz).

POWER-MODE



STAT

POWER-MODE:

In diesem Listen-Funktionsfeld kann die Betriebsart der Leistungsregelung für die LED Ringbeleuchtung eingestellt werden. <u>STAT:</u>

Statische (konstante) Leistung der LED Ring-Beleuchtung.

DYN:

Die LED Leistung wird dynamisch während des Betriebs eingestellt. Die Leistungsregelung versucht den Maximalwert des Videoprofils im Bereich zwischen 600 und 800 ADC-Einheiten zu halten.



BACKGND-COMP-MODE OFF

BACKGND-COMP-MODE:

In diesem Listen-Funktionsfeld kann die Betriebsart der Hintergrund-Kompensation am Sensor eingestellt werden. OFF:

Hintergrundausblendung ausgeschaltet.

<u>ON:</u>

Die automatische Hintergrund-Ausblendung ist aktiviert. In diesem Modus wird die Lichtleistung der LED-Ringbeleuchtung zyklisch ein-/ausgeschaltet. Im ausgeschalteten Zustand wird das Hintergrundbild (Dunkel-Videobild) gespeichert. Bei eingeschalteter LED-Ringbeleuchtung wird vom aktuellen Hell-Videobild das zuvor gespeicherte Dunkel-Videobild mathematisch pixelweise subtrahiert. Das daraus resultierende Videobild wird ausgewertet.

Die Schaltfrequenz des Sensors wird bei aktiver Hintergrundausblendung halbiert.



FIXED-VIDEO-THD[%]:

In diesem Funktionsfeld kann durch Zahlenwert-Eingabe oder mit Hilfe des Schiebereglers die Video-Schwelle am L-LAS-RL Sensor festgelegt werden. Mit deren Hilfe können aus dem Intensitätsverlauf (Video-Signal) der CCD-Zeile die Messwerte aus den Hell/Dunkelübergängen abgeleitet werden.

Hierzu werden die Schnittpunkte zwischen dem Intensitätsprofil (rote Kurve) und der einstellbaren Video-Schwelle (grüne horizontale Linie) berechnet und gespeichert.

Der x-Wert des jeweiligen Schnittpunktes ist einem Pixel auf der CCD-Zeile zugeordnet. Aus dieser Information und den bekannten Abständen der Pixel auf der CCD-Zeile kann der Messwert errechnet werden. Die so gewonnenen Schnittpunkte zwischen Intensitätsprofil und Video-Schwelle werden im Folgenden als Kanten bezeichnet.



AUTO-VIDEO-THD[%]:

Der Umschalter steht in Stellung AUTO. In dieser Schalterstellung wird als Videoschwelle die im nichtflüchtigen EEPROM/RAM des Sensors abgespeicherte Schwelle benutzt.

Die Schwelle (grüne Kurve) verläuft nicht als horizontale Line sondern wird aus dem Intensitätsverlauf des Laser-Senders abgeleitet und somit dem Intensitätsprofil "nachgeführt".

Die Messwerte werden wie zuvor aus dem Intensitätsverlauf der CCD-Zeile (rote Kurve) und der nachgeführten Videoschwelle (grüne Kurve) abgeleitet. Hierzu werden wiederum die Schnittpunkte zwischen dem Intensitätsprofil und der nachgeführten Video-Schwelle berechnet.





VIDEO-THD-MODE AUTO:

Nach Anklicken des Drop-Down Listenfeldes VIDEO-THD-MODE und Anwahl von AUTO kann der nachgeführte Schwellenmodus aktiviert werden.

RAM: Abspeichern der Videoschwelle in den flüchtigen RAM Speicher.

EE: Abspeichern der Videoschwelle in den nichtflüchtigen **EEPROM Speicher.**

Durch Anklicken der Pfeiltasten V-THD[%] im Schieberegler kann die aktuelle Schwelle verändert werden. Die neue Videoschwelle wird zunächst als dünne grüne Kurve dargestellt. Diese Schwelle (grüne Kurve) verläuft nicht als horizontale Line sondern wird aus dem Intensitätsverlauf des Video-Signals (rote Kurve) abgeleitet und somit dem Intensitätsprofil "nachgeführt".

Der Abstand zwischen nachgeführter Videoschwelle und Intensitätsprofil kann sehr klein gewählt werden. Dies ist hilfreich bei der Erfassung semitransparenter Objekte (z.B. Folien).



1024-

900-

800-

700-

600-

500-

400-

200-

100-

Signal /ADC-units

Video 300-

71

Pixel:

Vor dem Abspeichern der neuen Videoschwelle darf sich kein Messobjekt im Strahlengang zwischen Sender und Empfänger befinden!

REFRESH V-THD

250 500

REFRESH V-THD:

750 1000 1250 1500 1750

2048

Erst nach Anklicken dieser Software Taste wird die neue Videoschwelle in den flüchtigen RAM oder dauerhaft in den nichtflüchtigen EEPROM Speicher am L-LAS-RL Sensor abgelegt.



SMOOTH-VIDEO-SIGNAL:

Nach Anklicken des Drop-Down Listenfeldes SMOOTH-VIDEO-SIGNAL öffnen sich Einstelloptionen zur Aktivierung eines Digitalen Software Filters für den Video-Signalverlauf. Falls der Software Filter eingeschaltet ist, wird nach jeder neuen Abtastung im Hauptprogrammdurchlauf die entsprechende Filterung am Video-Signal durchgeführt.

Mit Hilfe der Digitalen-Software-Filterung kann der Video-Signal -Verlauf gegebenenfalls geglättet werden.

OFF:

Das Video-Signal wird keiner Filterung unterzogen.

AVG 2:

Das Videosignal von jeweils zwei benachbarten Pixel wird einer Mittelwertbildung unterzogen.

AVG_64:

Das Video-Signal von jeweils 64 benachbarten Pixel wird einer Mittelwertbildung unterzogen.



PA1 PA2 PA3 CAL REC CONN		
GENERAL-PARAMETER		
INT-TRIGGER-THRESHOLD		
HW-MODE DISABLE BTN		
EXT-IN0-MODE NOT USED		

PA3:

Nach Anklicken des PA3 Knopfes öffnet sich auf der Bedienoberfläche das PARAMETER III Fenster. Hier können weitere Parameter-Einstellungen an der Kontrollelektronik vorgenommen werden.





Erst nach Anklicken der SEND Taste werden Änderungen, die in den nachfolgend beschriebenen Funktionsfeldern gemacht wurden, an der Kontrollelektronik des *L-LAS-RL Sensors* aktiv!



INT-TRIGGER-THRESHOLD	-	50
INT-TRIGGER-THRESHOLD	-	50



INT TRIGG (interner-Trigger):

Mit Hilfe des Listen-Auswahl-Feldes kann die Betriebsart für die interne Triggerung eingestellt werden.

DISABLE: Keine interne Triggerung.

ENABLE DARK-PIX: Interne Triggerung erfolgt über "beschattete Pixel" (Pixel unterhalb Video-Schwelle).

EDNABLE LIGHT-PIX: Interne Triggerung erfolgt durch "beleuchtete Pixel". (Pixel oberhalb Video-Schwelle).

Vorgabewert der Triggerschwelle für die interne Triggerung.

Die aktuell erkannten Trigger-Pixel werden in einem numerischen Ausgabefeld angezeigt. Falls ein Trigger-Ereignis anliegt, erscheint die Anzeige-LED orange. Bei aktiver Interner Triggerung wird das Triggerereignis am Digitalausgang OUT0/pin5/grau als Pegelwechsel ausgegeben.







HARDWARE (Hardware-Mode) [1]:

Durch Anklicken des Listen-Auswahlfeldes kann das TOLERANCE Potentiometer und/oder die TEACH/RESET Taste am Sensorgehäuse des *L-LAS-RL Sensors* aktiviert (ENABLE) oder deaktiviert (DISABLE) werden.

Das TOLERANZ Potentiometer gestattet die Vorgabe eines Toleranzfensters um den Sollwert. Falls das Funktionsfeld auf ENABLE ALL oder ENABLE TOL-SET eingestellt ist, können keine Zahlenwerteingaben in den TOLERANCE-VALUE Eingabefeldern aus der Bedienoberfläche der PC-Software heraus gemacht werden. Die entsprechenden Funktionsfelder werden ausgegraut dargestellt.

DISABLE ALL

Sowohl die TEACH/RESET-Taste als auch das TOLERANCE Potentiometer am Gehäuse sind deaktiviert.

ENABLE ALL:

Das TOLERANCE Potentiometer am Gehäuse ist aktiviert. (Drehen im Uhrzeigersinn vergrößert die Toleranzbandbreite) Die TEACH/RESET Taste am Gehäuse ist aktiviert. kurzer Tastendruck (t < 0.7s) : RESET Funktion. langer Tastendruck (t > 1.5s) : TEACH Funktion.

ENABLE BUTTON:

Nur die TEACH/RESET - Taste am Gehäuse ist aktiviert.

ENABLE TOL-SET: Nur das TOLERANCE Potentiometer am Gehäuse ist aktiviert.

[1] nicht bei allen Modellen verfügbar

EXT-IN0-MODE	NOT USED
	✓ NOT USED
	TRIGG - INO L/H
	TRIGG - INO HIGH
	SAVE VTHD->RAM
	OUTPUT WIDTH
_	LIGHT ON - IN0 HI

EXT-IN0-MODE:

Listenelement zur Einstellung des Arbeitsmodus am Digitaleingang IN0/pin3/grün.

TRIGG-IN0 L/H:

Externe flankengesteuerte Triggerung der Messwertauswertung über den Digitaleingang IN0/Pin3/grün.

TRIGG-IN0 HIGH:

Externe Triggerung der Messwertauswertung über einen High-Pegel (+Ub) am Digitaleingang IN0/Pin3/grün.

SAVE-VTHD ->RAM:

Abspeichern der nachgeführten Videoschwelle bei Flankenwechsel am Digitaleingang IN0/Pin3/grün in den Flüchtigen RAM Speicher.

OUTPUT WIDTH:

Ausgabe der Breiteninformation bei Pegelwechsel an Eingang INO.

LIGHT ON - IN0 HI

Aktivierung der Sender-LED durch HIGH-Pegel an IN0/Pin3/grün.



ALLGEMEINE Bedienelemente:



E-BEG:

Numerisches Eingabefeld zur Vorgabe des Auswertebeginns. Die CCD-Zeile wird ab dem hier eingegebenen Pixel ausgewertet (Evaluation-Begin). (Default-Wert = 1)

E-END:

Numerisches Eingabefeld zur Vorgabe des Auswerte-Endes. Die CCD-Zeile wird bis zu diesem Pixel ausgewertet. Pixel die rechts von dem hier vorgegebenen Pixelwert liegen, werden nicht ausgewertet.

M-VALUE
2086
MAX
2336
MIN
1658
RESET

Reset Taste (Maximal-Minimal Werte:

Nach Anklicken der RESET Software Taste werden die aktuellen vom *L-LAS-RL Sensor* erkannten Maximal- und Minimalwerte zurückgesetzt. In den numerischen Anzeigefeldern wird der jeweils der aktuelle Maximal- und Minimalwert angezeigt. Das Zurücksetzen der Maximal- und Minimalwerte kann auch durch einen kurzen Puls (Zeitdauer t < 750 ms) am Digitaleingang IN1/gelb/Pin4 von der SPS ausgelöst werden. Ferner kann das Zurücksetzten der Maximal- und Minimalwerte auch mit Hilfe des Hardware-Tasters am Gehäuse des *L-LAS-RL* Sensors ausgelöst werden.

Beachte:

Bei der Reset Funktion wird kein Hardware/Software Reset am *L-LAS-RL* Sensor durchgeführt, lediglich die Maximalwerte und Minimalwerte werden zurückgesetzt!



Statusanzeige Digitaleingänge:

Mit Hilfe dieser LED-Anzeige werden die Zustände der Digitaleingänge IN0 und IN1 angezeigt. **Beachte:**

Die LED-Anzeigeelemente werden nur bei aktiver RUN Betriebsart (Datenaustausch über RS232) aktualisiert. IN0=HIGH<>LED(grün), IN1=HIGH<>LED(gelb)



PARAMETER TRANSFER:

RAM	<u>S</u> END
	GET

Diese Gruppe von Funktionsknöpfen dient zum Parameter-Transfer zwischen dem PC und der *L-LAS-RL Kontrollelektronik* über die serielle RS232 Schnittstelle.

<u>S</u>END

GET

<u>SEND:</u>

Nach Anklicken der SEND Taste werden die aktuell an der Bedienoberfläche eingestellten Parameter zur *L-LAS-RL Kontrollelektronik* übertragen.

Das Ziel der Datenübertragung ist abhängig vom jeweils angewählten Radio-Knopf (RAM, EEPROM, oder FILE).

<u>GET:</u> Nach Anklicken der GET-Taste werden die Einstell-Parameter von der *L-LAS-RL Kontrollelektronik* zum PC übertragen und an der Bedienoberfläche aktualisiert. Die Quelle des Datentransfers wird wiederum durch den eingestellten Radio-Knopf bestimmt:

RAM:

Die aktuell eingestellten Parameter werden in den flüchtigen RAM-Speicher der *L-LAS-RL Kontrollelektronik* geschrieben oder sie werden von dort gelesen und zum PC übertragen.

Beachte: Die im RAM eingestellten Parameter gehen verloren, falls die *L-LAS-RL Kontrollelektronik* von der Spannungsversorgung getrennt wird.

EEPROM:

Die aktuell eingestellten Parameter werden in den nichtflüchtigen EEPROM-Speicher der *L-LAS-RL Kontrollelektronik* geschrieben oder sie werden von dort gelesen und zum PC übertragen. Im EEPROM abgespeicherte Parameter gehen auch nach Trennung der Spannungsversorgung nicht verloren.

Falls Parameter aus dem EEPROM der *L-LAS-RL Kontrollelektronik* gelesen werden, müssen diese durch Anwahl des RAM-Knopfes und anschließendem Tastendruck auf SEND in das RAM der *L-LAS-RL Kontrollelektronik* geschrieben werden. Die *L-LAS-RL Kontrollelektronik* arbeitet hierauf mit den eingestellten RAM-Parametern weiter.

FILE:

Falls der FILE Radio Knopf ausgewählt ist, bewirkt ein Tastendruck auf die SEND/GET Taste, dass ein neuer File-Dialog an der Bedienoberfläche geöffnet wird. Die aktuellen Parameter können in eine frei wählbare Datei auf die Festplatte des PC geschrieben werden oder von dort gelesen werden.

Directory	s Parameter-File	e orlnstruments\L-LAS-TB-	ScopeV400nn		X
History:				e al e	
Suchen in:	US L-LAS-TB-S	Scope V400nn	•	• 🖿 🛄 •	
(Es)	Name	*	Ä	nderungsdatum	Тур
Zuletzt besucht		Es wurden keine	Suchergebnisse	gefunden.	
Desktop					
Bibliotheken					
Computer					
Netzwerk					
	•				+
	Dateiname:	L-LAS-RLpara		•	<u>0</u> K
	Dateityp:	(*.ini)		-	Abbrechen

FILE-Dialog Fenster:

Die Standard-Ausgabedatei für die Parameter-Werte hat den Dateinamen "L-LAS-RLpara.ini".

Die Ausgabedatei kann z.B. mit dem Standard Windows Text-Editor Programm "EDITOR" geöffnet werden.



3.2 Numerische und graphische Anzeigeelemente:



VIDEO-Taste:

Nach Anklicken der VIDEO-Taste wird das am CCD-Empfänger gemessene Intensitätsprofil zum PC übertragen und als rote Kurve im graphischen Anzeigefenster dargestellt.



Auf der y-Achse werden die Analogsignale der einzelnen Pixel dargestellt. Die Analogwerte (Videosignale) der CCD-Zeile werden mit Hilfe eines AD-Wandlers mit 10-Bit Auflösung konvertiert. Aus diesem Grunde ergibt sich der Wertebereich für die y-Achse von 0...1023.

Die aktuell eingestellte Videoschwelle (V-THD) wird als grüne Linie in der Grafik dargestellt. Aus den Schnittpunkten des Intensitätsprofils (rote Kurve) mit der Videoschwelle (grüne Linie) werden die Kantenwerte (Pixel) abgeleitet.

Auf der x-Achse werden sind die einzelnen Pixel der CCD-Zeile virtuell dargestellt (z.B.: Pixel: 1...2048).

Aufgrund der begrenzten Datenübertragungsrate der seriellen Schnittstelle (19200 Baud/s) kann das graphische Ausgabefenster nur im Sekundentakt aktualisiert werden.

Unterhalb des graphischen Ausgabefensters befindet sich ein weitereres Anzeigeelement, das die aktuell erkannten abgeschatteten Bereiche und die belichteten Bereiche der CCD-Zeile wiedergibt. Ferner wird in diesem Anzeigeelement die aktuell erkannte Kantenposition durch einen schwarzen kreisförmigen Cursor angedeutet. Ein grüner horizontaler Balken gibt die Größe des aktuell eingestellten Toleranzbandes um den Lernwert an.





M-VALUE:

Numerisches Anzeigefeld zur Ausgabe des aktuellen Messwertes (abhängig von eingestellten Auswertemodus). Das linke numerische Anzeigefeld gibt den aktuellen Messwert in Pixel an, im mittleren großen Anzeigefeld wird der in Millimeter umgerechnete Messwert ausgegeben. Ferner werden die obere und untere Toleranzgrenze angezeigt.





RUN-Taste:

Nach Anklicken der RUN-Taste werden die aktuellen Messdaten vom *L-LAS-RL Sensor* zum PC über die serielle Schnittstelle im "Roll-Modus" übertragen.



Hierbei laufen die Messwerte als rote Kurve von rechts nach links durch das graphische Anzeigefenster.

Die Aufteilung der y-Achse entspricht den an der CCD Zeile vorhandenen Pixel bzw. der virtuellen Anzahl an Subpixel der Zeile. Der aktuelle Messwert (M-VALUE=982) wird in der Graphik am rechten Ende beim x-Wert 100 dargestellt.

Der aktuelle Sollwert (TEACH-Wert) wird als gestrichelte horizontale Linie angezeigt.

Zusätzlich wird das aktuelle Toleranzfenster durch zwei horizontale grüne Linien symmetrisch um den Sollwert dargestellt.

Die Länge des Datenframes im "RUN-Modus" ist auf 18-Wörter (36-Bytes) limitiert. Hierdurch können die numerischen und graphischen Anzeigeelemente schneller aktualisiert werden.

Der Datentransfer über die serielle RS232 Schnittstelle benötigt deshalb nicht so viel Zeit im Vergleich zum "VIDEO-Modus" (im VIDEO-Modus muss die Intensitätsinformation für jedes Pixel übertragen werden).





Durch Anklicken der ZOOM-Taste wird die Y-Achse des Graphik Fensters automatisch umskaliert, so dass die Messwertänderungen deutlicher angezeigt werden können.

Im nebenstehenden Bild ist der zeitliche Verlauf der Messwertänderungen als rote Kurve und das Toleranzband mit zwei grünen Linien dargestellt. Der Lernwert wird als gestrichelte horizontale Line dargestellt.



3.3 Serieller RS232-Datentransfer:

RS232 KOMMUNIKATION:

- Standard RS232 serielle Schnittstelle ohne Hardware-Handshake.
- 3-Draht-Verbindung: GND, TXD, RXD.
- Geschwindigkeit: Einstellbar von 9600 Baud bis 115200 Baud, 8 data-bits, no parity-bit, 1 stop-bit in binary mode, MSB first.



Die stabile Funktion der RS232 Schnittstelle (Statusmeldung nach Programmstart) ist eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Parameteraustausch zwischen dem PC und der *L-LAS-RL Kontrollelektronik.* Wegen der geringen Datenübertragungsrate der seriellen Schnittstelle können nur langsame Veränderungen der Analogwerte an der Graphikanzeige des PC mitverfolgt werden. Um die maximale Schaltfrequenz der *L-LAS-RL Kontrollelektronik* zu gewährleisten muss im normalen Überwachungsprozess der Datenaustausch gestoppt werden (STOP-Taste anklicken).

CONN:

Beim Start der Software wird versucht, über die Standard COM1 Schnittstelle eine Verbindung zur *L-LAS-RL Kontrollelektronik* herzustellen. Falls der Verbindungsaufbau erfolgreich war, wird die aktuelle Firmware Version in der Statuszeile angezeigt.

PA1 PA2 PA3 CAL REC CONN
CONNECTION-SETTINGS
COMMUNICATION TYPE: RS232
SELECT BAUDRATE 115200
SELECT COM PORT [1256]
TRY TO CONNECT
TRY TO CONNECT! RS232 open-com-port: successful! Echo Check - Line Ok! Waiting for firmware info
L-LAS-RL-CL V4.00 18/Oct/13
ACCEPT CHANGE SETTINGS BAUDRATE DISCARD

Invalid port number

Cannot open port

Timeout-RS-232...

Die serielle Verbindung zwischen dem PC und der *L-LAS-RL Kontrollelektronik* konnte nicht aufgebaut werden oder die Verbindung ist unterbrochen.

In diesem Falle sollte zuerst geprüft werden ob die *L-LAS-RL Kontrollelektronik* an die Spannungsversorgung angeschlossen ist und ob das serielle Interface-Kabel richtig zwischen dem PC und der Kontrollelektronik verbunden ist.



Falls die Statusmeldung "Invalid port number" lautet, ist die ausgewählte Schnittstelle, z.B. COM2, an Ihrem PC nicht verfügbar.

Falls die Statusmeldung "Cannot open port" lautet, ist die ausgewählte Schnittstelle (z.B. COM2) eventuell schon von einem anderen Gerät belegt.



COMMUNICATION TYPE: RS	5232 🔽	COMMUNICATION TYPE: In diesem Funktionsfeld kann die Betriebsart der Datenübertragung eingestellt werden: <u>RS232:</u> Datenübertragung erfolgt über die Standard RS232 Schnittstelle. <u>TCP/IP:</u> Datenübertragung erfolgt über einen RS232-TCP/IP Ethernet Wandler- Baustein.
SELECT BAUDRATE	15200 -	SELECT BAUDRATE: In diesem Funktionsfeld kann die Baudrate der seriellen Schnittstelle eingestellt werden: Mögliche Werte: 9600Baud, 19200Baud, 38400Baud, 57600Baud oder 115200Baud. (Auslieferungszustand = 115200 Baud).
SELECT COM PORT [1256]		SELECT COM PORT [1256]: In diesem Funktionsfeld kann die Nummer des Kommunikations-Port eingestellt werden. Mögliche Werte sind COM 1 bis 255. Die Kommunikations-Port-Nummer kann man unter START/Systemsteuerung/Geräte-Manager im Windows Betriebssystem finden.

A Geräte-Manager
Datei Aktion Ansicht ?
🔺 🛃 FujitsuWK
Anschlüsse (COM & LPT)
USB Serial Port (COM2)
Audio-, Video- und Gamecontroller
D I Computer



3.4 L-LAS-RL-Scope als Hilfsmittel zur Sensorjustage:

VIDEO

VIDEO:

Die Feinjustage zwischen der L-LAS-RL Sendeeinheit und dem Empfänger kann nach Anklicken der VIDEO-Taste am graphischen Anzeigefenster mitverfolgt werden. Aufgrund der begrenzten Datenübertragungsrate der RS232 Schnittstelle kann das Anzeigefenster lediglich im Sekundentakt aktualisiert werden.

STOP

STOP:

Ein Mausklick auf den STOP-Taste beendet den Datentransfer zwischen der L-LAS-RL Kontrollelektronik und dem PC.



Optimale Justage:

Im graphischen Anzeigefenster wird das Intensitätsprofil als rote Kurve dargestellt. Die Zahlenwerte 1..1024 auf der x-Achse stellen die einzelnen Pixel der CCD-Zeile dar. Die Analogwerte der CCD-Zeile werden mit Hilfe eines AD-Wandlers mit 10-Bit Auflösung konvertiert. Aus diesem Grunde ergibt sich der Wertebereich für die y-Achse von 0 .. 1023.

Wie aus der nebenstehenden Abbildung zu entnehmen ist, werden die CCD-Pixel 1 bis 1024 vom Sendestahl gleichmäßig beleuchtet.



Fehljustage - rechts:

Der Sendestrahl beleuchtet die Pixel am rechten Ende der CCD-Zeile nicht mehr ausreichend. Die rote Kurve (Intensitätsverlauf) verläuft in diesem Bereich deutlich unterhalb der Videoschwelle. Die Ausrichtung der Laser-Sendeeinheit oder der CCD- Empfängereinheit muss so nachgebessert werden, dass die Pixel am rechten Ende wieder beleuchtet werden.



Fehljustage - links:

Der Sendestrahl beleuchtet die Pixel am linken Ende der CCD-Zeile nicht mehr ausreichend. Die Ausrichtung der Laser-Sendeeinheit oder der CCD- Empfängereinheit muss so verstellt werden, dass die Pixel am linken Ende wieder beleuchtet werden.



3.5 *L-LAS-RL-Scope* als Hilfsmittel zur Sendeleistungseinstellung:



POWER:

Mit Hilfe des Schiebereglers oder durch Zahlenwert-Eingabe in das entsprechende Eingabefeld kann die Lichtintensität an der LED-Sendeeinheit des *L-LAS-RL Sensors* eingestellt werden.



Erst nach Anklicken der SEND Taste wird die Lichtintensität an der Sendeeinheit des *L-LAS-RL Sensors* aktualisiert.



⊻ideo

VIDEO:

Durch Anklicken der VIDEO-Taste wird das aktuelle Intensitätsprofil vom *L-LAS-RL Sensor* zum PC übertragen und im graphischen Anzeigefenster dargestellt. Bei aktiver VIDEO-Funktion kann die Laserleistung am Sensor geändert werden (SEND-Taste drücken) und die Auswirkung am Intensitätsprofil beobachtet werden.



Optimale Justage:

Im graphischen Anzeigefenster wird das Intensitätsprofil als rote Kurve dargestellt. Der Intensitätsverlauf liegt über die gesamte CCD-Zeile oberhalb der Videoschwelle (grüne Linie).

Im abgeschatteten Bereich (niedrige Reflexion am Messobjekt) ist der Intensitätsverlauf unterhalb der grünen Videoschwelle. (ADC-Werte < Videoschwelle).

Ein sinnvoller Messwert kann aus den Schnittpunkten der Videoschwelle (grün) und dem Intensitätsprofil (rot) abgeleitet werden.

Sende-Leistung zu gering:

Das Intensitätsprofil (rote Kurve) der CCD-Zeile ist vollständig unterhalb der Videoschwelle (grüne Kurve).

Der *L-LAS-RL Sensor* detektiert aus dem Strahlbild keine Kanten (Hell/Dunkel-Übergänge, d.h Schnittpunkte zwischen roter Kurve und grüner Videoschwelle).

Abhilfe:

Laserleistung stufenweise erhöhen und gleichzeitig Intensitätsverlauf mitverfolgen, bis die rote Kurve (Intensitätsprofil) von Pixel 1 bis Pixel 2048 oberhalb der Videoschwelle liegt.





Auswerte-Betriebsarten 4

4.1 LEFT-EDGE

EVAL-MODE L-EDGE

L-EDGE: Ausgewertet wird die erste erkannte Kante im Intensitätsprofil der CCD-Zeile.



Als Kriterium zur Erkennung der Kanten dient der Übergang zwischen belichteten und abgedunkelten Bereichen im Intensitätsverlauf der CCD-Zeile.

Aus dem Schnittpunkt zwischen der Video-Schwelle (grüne horizontale Linie) und dem Intensitätsverlauf (rote Kurve) kann dasjenige Pixel der CCD-Zeile ermittelt werden, bei dem der erste Hell/Dunkel-Übergang stattfindet.

Die Suche beginnt von links (Pixel 1)!

In der nebenstehenden Abbildung wird der erste Hell/Dunkel-Übergang am Pixel Nr. 484 erkannt.

Der aktuelle Messwert M-VALUE = E-LEFT wird im roten numerischen Anzeigeelement ausgegeben.

4.2 **RIGHT-EDGE**

1023-

900





Ausgewertet wird die rechte Kante im Intensitätsprofil der CCD-Zeile.

Aus dem Schnittpunkt zwischen der Video-Schwelle (grüne horizontale Linie) und dem Intensitätsverlauf (rote Kurve) kann dasjenige Pixel der CCD-Zeile ermittelt werden, bei dem ein Hell/Dunkel-Übergang stattfindet. Die Suche beginnt von rechts (Pixel 1024)!.

In der nebenstehenden Abbildung wird der zweite Hell/Dunkel-Übergang am Pixel Nr. 668 erkannt.

Der schwarze, punktförmige Cursor unterhalb der Graphikausgabe markiert die aktuelle rechte Kante (R-EDGE) des abgeschatteten Bereiches.

Der aktuelle Messwert M-VALUE = E-RIGHT wird im roten numerischen Anzeigeelement ausgegeben.





4.3 WIDTH



WIDTH:

Ausgewertet wird die Differenz zwischen der zweiten Kante und der ersten Kante im Intensitätsprofil der CCD-Zeile.



Aus den beiden Schnittpunkten zwischen der Video-Schwelle (grüne horizontale Linie) und dem Intensitätsverlauf (rote Kurve) können zwei Pixel ermittelt werden, bei denen der Hell/Dunkel-Übergang stattfindet.

In der nebenstehenden Abbildung wird der zweite Hell/Dunkel-Übergang am Pixel Nr. 668, der erste Hell/Dunkel-Übergang bei Pixel 488 erkannt.

Hieraus ergibt sich durch Differenzbildung

 $WIDTH = E _ RIGHT - E _ LEFT$

Der aktuelle Messwert M-VALUE = WIDTH wird im roten numerischen Anzeigeelement ausgegeben.

4.4 CENTER



CENTER:

Als Messwert wird der Mittelwert zwischen der ersten und der zweiten Kante herangezogen: CENTER = (R-EDGE+L-EDGE)/2



E-LEFT	E-BEG	TOL	104	M-VALUE	1	MAX	E-END	E-RIGHT
488	€1	TEACH	576	576	1	MIN	1024	668

Aus den beiden Schnittpunkten zwischen der Video-Schwelle (grüne horizontale Linie) und dem Intensitätsverlauf (rote Kurve) können zwei Pixel ermittelt werden, bei denen der Hell/Dunkel-Übergang stattfindet.

In der nebenstehenden Abbildung wird der zweite Hell/Dunkel-Übergang am Pixel Nr. 668, der erste Hell/Dunkel-Übergang bei Pixel 488 erkannt.

Hieraus ergibt sich durch Mittelung

$$CENTER = \frac{(E_RIGHT + E_LEFT)}{2}$$

Der aktuelle Messwert M-VALUE = CENTER wird im roten numerischen Anzeigeelement ausgegeben.



5 Daten-Rekorder Funktion







REC: DATA RECORDER:

Nach Anklicken des REC Knopfes öffnet sich auf der Bedienoberfläche das DATA-RECORDER Fenster.



RS232-MODE:

Drop Down Funktionsfeld zur Einstellung der Datenanforderung an der *L-LAS-RL Sensor* Hardware.

STATIC(REC):

Der Sensor sendet automatisch keine Messdaten über die RS232 Schnittstelle.

Jeder einzelne Datentransfer wird vom PC/SPS über den Befehl Nr. 18 ausgelöst. Der Sensor sendet nach dieser Anforderung einen einzelnen Datenframe (36 Bytes) zum PC/SPS.

TRIG-IN0 L/H (REC):

Mit jeder LOW/HIGH Flanke am Digitaleingang IN0/Pin3/grün wird ein einzelner Datenframe (36 Byte) zum PC/SPS übertragen.

TRIG-IN0 L/H (3-BYTE), CONTINUOUS (3-BYTE):

Nicht mit dem Daten-Recorder anwendbar! Schneller 3-BYTE Datentransfer -> vgl. Kapitel 5.2.

TIME-INTERVAL [sec]:

Mit Hilfe des numerischen Eingabefeldes kann ein Zeitintervall in Sekunden angegeben werden. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden von der PC-Software automatisch Messdaten vom Sensor angefordert (Befehl 18). Der PC/SPS wartet, bis der vollständige Datenframe (36 Bytes) vom Sensor in den Eingangspuffer der seriellen Schnittstelle des PC ankommt. Hierauf speichert der PC die neuen Messdaten auf die Festplatte in eine Ausgabedatei. Minimaler Wert : 0.1 [sec]. Nach Ablauf des TIME-INTERVAL [sec] Zeitspanne wird ein neuer Transfer vom PC/SPS ausgelöst.

SAMPLES [MAX 32000]:

Numerisches Eingabefeld zur Vorgabe der Maximalzahl der Messwerte die Abgespeichert werden sollten. Werte von 10 bis 32000 sind einstellbar.

Numerische Anzeigefelder, die über den Zeitpunkt und das Datum der Aktivierung informieren. Diese Anzeigen werden aktualisiert, nachdem die START-Taste angeklickt wird.

Numerische Anzeigeelemente, welche die Zeitspanne in Sekunden anzeigen, die seit der Aktivierung der Recorder-Funktion abgelaufen sind..



L-LAS-Series Rec	order-File:				2 🛛
Directory D:V	Dwark			•	
Suchen in:	Cwork		•	🕈 🗈 💣 🛙	-
Zuletzt verwendete D Desktop Eigene Dateien	BootLDR BOOTLOADER C66 CodeW41 CodeW70 CodeW70 CodeW70 CodeW70 NECV180 NECV180 TestPoint XC161 LLASrecord.dat				
Arbeksplatz					
Netzwerkumgeb ung	Datei <u>n</u> ame: [Datei <u>h</u> yp: [LLASrecord dat		•	<u>QK</u> Abbrechen

	×
START	STOP

ElLE-Taste

Nach Anklicken der Taste FILE öffnet sich ein neues Dialog-Fenster, das zur Vorgabe des Dateinamens, bzw. zur Einstellung des Speicherortes der Ausgabedatei dient.

Der aktuell gewählte Speicherort und der Dateiname der Ausgabedatei werden in einer Textanzeige neben der File-Taste eingeblendet.

d:\Programme\RECORD.DAT

Mit Hilfe der START Taste kann die automatische Aufzeichnung gestartet werden. Falls die Aufzeichnung vor Erreichen der durch SAMPLES vorgegebenen Maximalzahl beendet werden sollte, kann dies durch Anklicken der STOP Taste erfolgen.

5.1 Datenformat der Ausgabedatei

Die Ausgabedatei des Datenrekorders besteht aus 7 Kopfzeilen gefolgt von den eigentlichen Messdaten. Die Messdaten werden Zeilenweise in die Ausgabedatei abgespeichert. Jede Zeile besteht aus insgesamt 5 Spalten, die durch ein TAB-Steuerzeichen voneinander getrennt sind.

Die Ausgabedatei kann durch einen einfachen Texteditor oder durch ein Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Microsoft EXCEL) geöffnet werden.

RECORD - Editor	1. Spalte = Messwert (Pixel) M-VALUE
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten F <u>o</u> rmat <u>A</u> nsicht <u>?</u>	2. Sparte = Messwert (PIXel) E-LEF I
Date: 06-18-2013	3. Spalte = Messwert (Pixel) E-RIGHT
Time: 15:28:17	4 Spalte – Anzahl Kanten (EDGES)
Time-Increment[s]: 1.0	
Number of Samples: 100	Spalte = Messwert (Mikrometer) M-VAL[µm]
Slope-Value [µm/pixel]: 4.701172	
M-VALUE E-LEFT E-RIGHT EDGES M-VAL[um]	
1019 1590 2609 6 4/90	
1021 1592 2616 6 4799	
1010 1091 2008 0 4770	
1013 1391 2003 0 4702	
1014 1591 2605 6 4766	
1015 1592 2608 6 4771	
1014 1590 2604 6 4766	
1016 1480 2496 6 4776	
1017 1383 2400 6 4781	
1017 1384 2401 6 4781	
1018 1513 2531 6 4785	
1016 1672 2688 4 4776	
1015 1766 2784 4 4771	
1010 1855 2865 6 4/48	
1006 2056 2064 6 4729	
1005 2052 2057 4 4729	
1004 2124 3128 4 4719	
1008 2156 3168 4 4738	
1008 1796 2804 4 4738	
1011 1688 2699 4 4752	
1013 1632 2645 8 4762	
1015 1608 2624 6 4771	
1016 1606 2624 4 4776	
1017 1605 2622 6 4781	
1021 1608 2632 6 4799	



5.2 3-Byte RS232 Datentransfer

Über zwei RS232-MODE (3-Byte) Betriebsarten kann eine schnelle Datenübertragung der Digitalwerte (Pixelwert) vom *L-LAS-RL Sensor* zur SPS realisiert werden. Bei einer Baudrate von 19200 kBit/s dauert der Transfer des 3-Byte Datenframes ca. 1.0ms, bei 115.2 kBit/s dauert der Datenaustausch ca. 0.2ms.

RS-232-MODE	STATIC (REC)
	✓ STATIC (REC)
	TRIG-INO H/L (REC)
	TRIG-INO H/L (3-BYTE)
·	CONTINUOUS (3-BYTE)

3-Byte Datentransfer:

EXT-IN0-L/H (3-Byte):

3-Byte Datentransfer wird von Low/High oder High/Low Flanke (hardware-spezifisch) an IN0/Pin3/grün/ an der 8-poligen SPS-Verbindungsbuchse ausgelöst.

CONTINUOUS (3-Byte):

Kontinuierlicher 3-Byte Datentransfer im Hauptprogrammdurchlauf.

Einstellung der RS232 Schnittstelle:

- Standard RS232 serial interface, no hardware handshake

- 3-wire-connection: GND, TXD, RXD
- Speed: 9600 baud, 19200 baud, 38400 baud, 57600 baud or 115200 baud
- 8 data-bits, NO parity-bit, 1 stop-bit, binary-mode.

Sendeformat des 3-Byte Datentransfers:

START 0 0 6-Bit	(D5 D0)	STOP	STAR T	0	1	6-Bit (1	011 D6)	STOP	START	1	0	6-Bit(S 1,S 0,D 15	D1 2)	STOP
L-BY	ГЕ			-		M-BY	ΤE					H-BYTE		
L-BYTE	0	0	D5	D4	D3	D2	D1	D0	<u>Ex</u> (D(Die	trahi 0 – D	<mark>eren</mark> 15): ten t	des Dig beiden Bits v	<u>italv</u> verde	vertes en zur
M-BYTE	0	1	D11	D 10	D9	D8	D7	D6	Erkennung des LOW-Byte Middle-Bytes (0 1) und des High-I (1 1) verwendet. Im High-Byte we					(0 0), 1-Bytes werden
H-BYTE	1	0	ମ	S0	D15	D14	D 13	D12	auf: übe	Berder ertrage	n zv en.	vei Status-Bi	ts ((S1 S0)
Digitalwert DW = D0) D15													

Umrechnung Digitalwert in mm -Wert:

D1 2

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D1 3

CCD-CALIBRATION

L-LAS-RL-10 2048-subpixel, resolution = +/- 5µm reference-distance = 33mm working-range = +/- 5.0mm Der Millimeterwert kann über den Digitalwert und den Pixel-Abstand ermittelt werden. Der Pixel-Abstand ist sensorspezifisch.

D4

D3

D2

D1

D0

Beispiel: L-LAS-RL-10 mit 5.0µm Auflösung: Messwert [mm] = DW * 0.005mm

D1 5

D14



<u>Beispiele zur Extrahierung des Digitalwertes:</u> Ausgabe eines typischen Hyperterminal-Programmes – Objekt wird an zwei verschiedenen Positionen im Arbeitsbereich platziert:

💤 HTerm 0.8.1 beta - [hterm.cfg]
<u>Eile O</u> ptions <u>V</u> iew Help
Disconnect Port COM1 🔍 R Baud 19200 🗸 Data 8 💙 Stop 1 👻 Parity None 🗸 🗌
Rx 24 Reset Tx 0 Reset Count 0 3 Reset Newline at None
Clear received Ascii Hex Dec PBin Save output Clear at 0 0 1 Newline every 3 1 Autoscroll
Received Data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 📥
$\frac{40}{100}$ $\frac{40}{100}$ $\frac{80}{100}$ Digita LWord DW - Pixel-Value - 0 (Sensor un covered)
$\frac{1}{100}$ $\frac{1}$
008 072 128 $0+0+0+8+0+0 + 0+0+0+512+0 + 0+0+0+0 = 520$
00001000 01001000 10000000
2A 45 80 Digital-Word DW = Pixel-Value = 362 (position 2)
0^{42} 0^{69} 1^{28} $0+2+0+8+0+32 + 64+0+256+0+0+0 + 0+0+0+0 = 362$
The second design of the secon
$\frac{1}{100}$ $\frac{1}$
$\begin{array}{c} 00111110 \\ 01001111 \\ 10000000 \end{array} 0+2+4+8+16+32 \\ + \\ 0+4+128+236+512+0+0 \\ + \\ 0+0+0+0+$
Selection (-)
History -/0/10 Connect to COM1 (b:19200 d:8 s:1 p:None)



6 CCD-Kalibrierung



Das Messobjekt hat 4.80mm Durchmesser, liefert jedoch nur 4.65 mm als Messwert zurück.

CCD-CALIBRATION:

Nach Anklicken der Taste CAL öffnet sich das CCD-CALIBRATION Fenster.



Problem bei der Breitenmessung im Reflexionslichtbetrieb ist, dass bei gleichem Reflexionsgrad der Messobjektoberfläche der Messwert für die Breite stark von der eingestellten Video-Schwelle und der jeweils eingestellten Sende-Leistung abhängt.

Um die Feinkalibrierung durchzuführen, kann das Messobjekt mit bekannter Dimension (z.B. 4.80mm) in das Sichtfeld der CCD-Zeile gebracht werden:



Der wahre Breitenwert (z.B.: 4800μ m] wird in das Edit-Feld eingetragen und anschließend die Taste Accept betätigt.



Accept Nach Anklicken der Accept Taste wird aus der bekannten Messobjektbreite und dem gemessenen Pixelwert (1022) automatisch der Steigungswert SLOPE-VALUE berechnet (hier z.B. 4.701µm/Pixel).







Nach Anklicken der SAVE Taste werden die neuen Kalibrierdaten nur in den flüchtigen RAM-Speicher abgelegt! Dauerhaftes Speichern mit SEND + EEPROM Taste!

Manuelle Eingabe der Kalibrierungsdaten:



Save

Nach Anklicken der **Save-**Taste wird mit dem neu ermittelten SLOPE-WIDTH-Wert (4.80mm) die Breite des Messobjektes richtig angezeigt.

ACTIVATE OBJECT CALIBRATION									
OBJECT-DIM	PIXEL								
₹ 4800 [µm]	1022 Accept								
	Discard								
SLOPE-VALUE [µm/pix	el]								
4.701 4.7	01 Save								

Discard

Mit Hilfe der Discard-Taste kann die Feinkalibrierung abgebrochen werden ohne die Kalibrierwerte zu speichern.

Die Kalibrierungsdaten können auch manuell an der Kontrollelektronik des Sensors verändert werden.

Nach Öffnen des CAL Popup-Fensters können im entsprechenden numerischen Eingabefeld die Zahlenwerte jederzeit von Hand verändert werden, ohne die Kalibrierungs-Prozedur durchlaufen zu müssen.

Hierbei müssen die neu eingegebenen Kalibrierungswerte erst durch Anklicken der Save-Taste an der Kontrollelektronik aktiviert werden.



7 Anhang

7.1 Funktionsweise des Teach/Reset-Tasters

Am Gehäuse des L-LAS-RL Sensors befindet sich ein Drucktaster mit Doppelfunktionalität:

L-LAS-RL-CON1, L-LAS-RL-150-... bzw. L-LAS-RL-CAM-... Typen:



L-LAS-RL-... (M34) Typen:

RESET-Funktion:

Durch kurzes Drücken (t < 750ms) werden die aktuellen Maximal- und Minimalwerte am Analogausgang zurück-gesetzt.

Es wird <u>kein</u> Hardware/Software RESET durchgeführt!

TEACH-Funktion:

Durch langes Drücken (t > 1.5s) werden die aktuellen Kantenbedeckungen als Lernwert im RAM-Speicher abgelegt. Die erfolgreiche Durchführung des Lernvorgangs wird durch 3-maliges Blinken der grünen LED angezeigt.

Bei Sensoren der L-LAS-RL-... (M34) Baureihe kann der Lernvorgang/Reset durch Drücken des Gehäuse-Tasters ausgelöst werden.

Reset: kurzes Dücken -> LED/gelb blinkt 1x Teach: langes Drücken -> LED/gelb blinkt 3x

L-LAS-RL-...-CL Typen:

SW40



Bei Sensoren der L-LAS-RL-...-CL Baureihe kann der Lernvorgang/Reset durch Drücken des Gehäuse-Tasters ausgelöst werden.

Reset: kurzes Drücken -> LED/gelb blinkt 1x Teach: langes Drücken -> LED/gelb blinkt 3x



7.2 Funktionsweise des Toleranz-Potentiometers

Am Gehäuse des L-LAS-RL Sensors befindet sich ein Potentiometer zur Einstellung der Toleranzbandbreite [1].



[1] nicht verfügbar bei den L-LAS-RL-... (M34) Typen und L-LAS-RL-...-CL Typen

7.3 Funktionsweise der Digitaleingänge IN0 und IN1

Der *L-LAS-RL Sensor* besitzt zwei digitale Eingänge IN0 und IN1 [1]. Die Digitaleingänge können über die 8-polige Buchse (Typ Binder 712) kontaktiert werden.





L-LAS	S-RL-CON1	
L-LAS	S-RL-150	
L-LAS	S-CAM	
L-LAS	S-RLCL	
Pin:	Farbe:	Belegung:
1	weiß	0V (GND)
2	braun	+24VDC +/- 10% (Ub)
3	grün	IN0 (EXT TRIGGER)
4	gelb	IN1 (TEACH/RESET)
5	grau	OUT0 (-)
6	rosa	OUT1 (+)
7	blau	OUT2 (OK)
8	rot	ANALOG (0 +10V)

[1] IN1 nicht verfügbar bei den L-LAS-RL-... (M34) Typen:





DIGITALEINGANG IN0 (Pin3/grün) EXT-IN0-MODE:

Die Funktionsweise des Digitaleingangs IN0/Pin3/grün ist Abhängig von der am EXT-IN0-MODE Funktionsfeld eingestellten Betriebsart:

EXT-IN0-MODE	TEACH/RESET ✓ TEACH/RESET TRIGG-IN0 H/L TRIGG-IN0 LOW SAVE-VTHD->RAM OUTPUT WIDTH		EXT-INO-MODE: TEACH/RESET (nur bei L-LAS-RL (M34) Typ): Reset der Maximalwerte durch Puls von t < 750ms Dauer Lernfunktion am Sensor durch Puls von t > 1.5s Dauer. TRIGG-IN0 H/L (bei L-LAS-RL (M34) Typ) oder L/H: Externe flankengesteuerte Triggerung der Messwertauswertung über de Digitaleingang IN0/Pin3/grün.						
			TRIGG-IN0 LOW (bei L-L Externe Triggerung der M (+Ub) am Digitaleingang IN <u>SAVE-VTHD ->RAM:</u> Abspeichern der nachgefül	<u>AS-RL (M34) Typ) oder HIGH:</u> Messwertauswertung über einen High-Pegel N0/Pin3/grün. hrten Videoschwelle bei Flankenwechsel am					
			Digitaleingang IN0/Pin3/g OUTPUT WIDTH: Ausgabe der Breiteninforma	grün in den Flüchtigen RAM Speicher. ation bei Pegelwechsel an Eingang INO.					
IN0 / EXT-TRI (Pin 3, green)	G/	Trigger E	Logic 1 (+U _B) Logic 0 (GND, 0V)	TRG-MODE EXT. INO L/H Externe flankengesteuerte (LOW/HIGH) Triggerung der Messwertauswertung über den Digitaleingang INO.					
IN0 / EXT-TRIG (Pin 3, green) _	General Contractions of the second seco	ger Active	Logic 1 (+U _B)	TRG-MODE EXT. INO HI Externe Triggerung der Messwertauswertung über einen HIGH- Pegel (+Ub) am Digitaleingang INO.					
	Achtung!	Beim Se LOW-A D.h. ein Funktio	ensortyp L-LAS-RL (M KTIV! I Pegelwechsel von HIG In aus!	-34) ist der Digitaleingang IN0/Pin3/grün H/LOW löst die entsprechende					



DIGITALEINGANG IN1 (Pin4/gelb) TEACH/RESET:

RESET-Funktion:

Durch Anlegen eines HIGH-Pulses von weniger als **750 ms** Dauer wird am *L-LAS-RL Sensor* die RESET-Funktion ausgeführt. Hierbei werden die aktuellen Maximal- und Minimalwerte (Schleppzeiger) zurückgesetzt. Es wird <u>kein</u> Hardware/Software RESET durchgeführt! Nach Erkennung des RESET-Pulses blinkt die gelbe LED am Gehäuse 1x kurz auf.



TEACH-Funktion:

Durch Anlegen eines HIGH-Pulses von mehr als **1.5s** Dauer wird am *L-LAS-RL Sensor* die LERN-Funktion ausgeführt. Nach Erkennung des TEACH-Pulses blinkt die grüne LED am Gehäuse 3x kurz auf.









Am Gehäuse des L-LAS-RL Sensors befindet sich eine Buchse zum Anschluss der Spannungsversorgung (8-pol. Typ Binder 712) sowie eine zweite Buchse zum Anschluss der seriellen RS232 Verbindungsleitung (4-pol. Typ Binder 707).

Verbindungskabel:

cab-las8/SPS (Länge 2m, Kabelmantel: PUR)

Belegung

0V (GND)

+24 VDC

OUT0 (-)

OUT1 (+)

OUT2 (OK) I-OUT (4 .. 20mA)

Analog (0 ... 10V)

IN0

L-LAS-RL-... (M34):



7.5 Anordnung der CCD-Zeile / Visualisierungs-LED



L-LAS-RL-... (M34) Typen:

Am Gehäuse der *L-LAS-RL-*... (M34) Sensoren befindet sich eine LED-Reihe aus insgesamt 5 Leuchtdioden.

Die CCD-Zeile ist parallel zur Visualisierungs-LED-Reihe in die Empfangsoptik eingebaut!

Funktion der Visualisierungs-LED-Reihe



(-)
Messwert < untere Toleranzgrenze
(ok)
Messwert im Toleranzband
(+)
Messwert > obere Toleranzgrenze

Der am LED-Display angezeigte Schaltzustand liegt auch an den Digitalausgängen OU0, OUT1 und OUT2 an.



L-LAS-RL-...-CL Typen:

Die CCD-Zeile **st** Längs in Richtung der Kabelanschlüsse eingebaut.

Ausrichtung des Zeilendetektors



7.6 RS232 Schnittstellenprotokoll

- Standard RS232 serielles Interface, kein Hardware Handshake
- 3-Draht-Verbindung: GND, TXD, RXD
- Geschwindigkeit: 9600 Baud, 19200 Baud, 38400 Baud, 57600 Baud oder 115200 Baud
- 8 Daten-Bits
- KEIN Paritäts-Bit
- 1 STOP-Bit
- Binärdaten-Modus.

METHODE:

Die Sensor Kontrollelektronik verhält sich stets passiv. Der Datenaustausch wird daher vom PC (oder SPS) initiiert. Der PC sendet hierbei ein Datenpaket ("Frame") wahlweise mit oder ohne angehängte Daten, worauf die Sensor-Kontrolleinheit mit einem der Anforderung entsprechenden Frame antwortet. Das Datenpacket besteht aus einem Kopfteil ("HEADER") und dem optionalen Daten-Anhang("DATA").

<u>HEADER</u>

1. Byte : Synchronisationsbyte <SYNC> (85dez = 0x55hex)

- 2. Byte : Befehlsbyte <ORDER>
- 3. Byte : Argument <ARG LO>
- 4. Byte : Argument <ARG HI>
- 5. Byte : Datenlänge <LEN LO>
- 6. Byte : Datenlänge <LEN HI>
- 7. Byte : Checksumme Header <CRC8 HEAD>
- 8. Byte : Checksumme Data <CRC8 DATA>

Das erste Byte ist ein Synchronisationsbyte und ist immer 85_{dez} (55_{hex}). Das zweite Byte ist das sog. Befehlsbyte <ORDER>, es bestimmt welche Aktion durchgeführt werden soll (Daten senden, Daten speichern, usw.). Als drittes und viertes Byte folgt ein 16bit Wert <ARG>. Das Argument wird abhängig vom Befehl mit einem entsprechenden Wert belegt. Das fünfte und sechste Byte bilden wieder einen 16bit Wert <LEN>. Er gibt die Anzahl der angehängten Datenbytes an. Falls keine Daten angehängt werden ist <LEN=0>, die maximale Datenlänge beträgt 512 Bytes <LEN=512>. Das siebte Byte wird mit der CRC8 Checksumme über alle Datenbytes gebildet. Das achte Byte ist die CRC8 Checksumme über den Header und wird über die Bytes 1 bis incl. 7 gebildet. Die Gesamtlänge des Headers ist stets 8 Bytes. Der gesamte Frame kann zwischen 8 und 520 Bytes umfassen.

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10	 Byte n+7	Byte n+8
Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Data	Data	Data	Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Data1 (lo byte)	Data1 (hi byte)	 Data n/2 (lo byte)	Data n/2 (hi byte)

<order></order>	Meaning of the 2.nd byte <order>:</order>	ORDER-TABLE
0	NOP	no operation
1	Send parameter from PC to L-LAS-RAM	$PC \Rightarrow L-LAS-RAM$
2	Get parameter from L-LAS-RAM	$L-LAS-RAM \Rightarrow PC$
3	Send parameter from PC to EEPROM	$PC \Rightarrow L-LAS-EEPROM$
4	Get parameter from EEPROM of L-LAS	$L\text{-}LAS\text{-}EEPROM \Rightarrow PC$
5	Echo check: Get echo of L-LAS	first word=0x00AA=170dec
6	Activate teach at L-LAS, store in RAM	$PC \Rightarrow L-LAS-RAM$
7	Get software version info of L-LAS	$L\text{-}LAS \Rightarrow PC$
8	Get measured values from L-LAS-RAM	$L-LAS-RAM \Rightarrow PC$
9	Get video-buffer info from L-LAS	$L\text{-}LAS\text{-}RAM \Rightarrow PC$
11	Reset maximum/minimum values at analog-output	$PC \Rightarrow L-LAS-RAM$
13	Refresh auto-video-threshold to RAM or EEPROM	$PC \Rightarrow L-LAS-RAM$
18	Get measured values from L-LAS-RAM (data-recorder)	$PC \Rightarrow L-LAS-RAM$
190	Change RS232-baud-rate (L-LAS-RAM)	$PC \Rightarrow L-LAS-RAM$



CRC8 Checksumme

Zur Verifizierung der Datenintegrität wird der sog. "Cyclic Redundancy Check" oder CRC verwendet. Mit Hilfe dieses Algorithmus können einzelne Bitfehler, fehlende Bytes und fehlerhafte Frames erkannt werden. Dazu wird über die zu testenden Daten (-bytes) ein Wert – die sog. Checksumme – berechnet und mit dem Datenpaket übertragen. Die Berechnung folgt dabei einer genau vorgegebenen Methode basierend auf einem Generatorpolynom. Die Länge der Checksumme ist 8bit (= 1 byte). Das Generatorpolynom entspricht: $X^8+X^5+X^4+X^1$

Um die Daten nach dem Empfang zu verifizieren wird die CRC Berechnung erneut durchgeführt. Stimmen übertragener und neu errechneter CRC Wert überein, sind die Daten fehlerfrei.

Um die Checksumme zu berechnen kann folgender Pseudocode verwendet werden:

endfor

```
return crc8
```

tah	آما	1
เลม	ιςΓ	л.

0	94	188	226	97	63	221	131	194	156	126	32	163	253	31	65
157	195	33	127	252	162	64	30	95	1	227	189	62	96	130	220
35	125	159	193	66	28	254	160	225	191	93	3	128	222	60	98
190	224	2	92	223	129	99	61	124	34	192	158	29	67	161	255
70	24	250	164	39	121	155	197	132	218	56	102	229	187	89	7
219	133	103	57	186	228	6	88	25	71	165	251	120	38	196	154
101	59	217	135	4	90	184	230	167	249	27	69	198	152	122	36
248	166	68	26	153	199	37	123	58	100	134	216	91	5	231	185
140	210	48	110	237	179	81	15	78	16	242	172	47	113	147	205
17	79	173	243	112	46	204	146	211	141	111	49	178	236	14	80
175	241	19	77	206	144	114	44	109	51	209	143	12	82	176	238
50	108	142	208	83	13	239	177	240	174	76	18	145	207	45	115
202	148	118	40	171	245	23	73	8	86	180	234	105	55	213	139
87	9	235	181	54	104	138	212	149	203	41	119	244	170	72	22
233	183	85	11	136	214	52	106	43	117	151	201	74	20	246	168
116	42	200	150	21	75	169	247	182	232	10	84	215	137	107	53



Daten-Anhang: Parametersatz Die Sensoren der L-LAS-RL Serie arbeiten mit folgenden Parametern, die in der angegebenen Reihenfolge im Daten-Anhang zum Sensor übertragen, bzw. vom Sensor ausgelesen werden:

		DATA-FRAME: <parameter-set></parameter-set>
Para	Meaning	Comment
1	POWER	Laser intensity (0 1000)
2	POWER-MODE	Laser power mode: (0 = STATIC), (1=DYNAMIC)
3	BACKGND-MODE	Background mode (0=OFF, 1=ON)
4	POLARITY	Polarity setting for OUT0,OUT1,OUT2 (0=DIRECT, 1=INVERSE)
5	EVAL-MOD	Evaluation mode (0=L-EDGE, 1=R-EDGE, 2=WIDTH, 3=CENTER)
6	E-BEG	Evaluation start-pixel (1 E_END - 1)
7	E-END	Evaluation end -pixel (E_BEG+1 SUBPIXEL)
8	TEACH-VALUE	Teach-value (1 SUBPIXEL)
9	TOLERANCE-HI-VALUE	Upper-tolerance (0 SUBPIXEL/2)
10	TOLERANCE-LO-VALUE	Lower-tolerance (0 SUBPIXEL/2)
11	AVERAGE	Average-setting (1,2,4,5,16,32,64,128 or 256)
12	EX-TRIGG-MODE	External-trigger-mode:(0=CONTINOUS, 1=IN0 L/H, 2=IN0 HI,
		3=SAVE-VTHD, 4=OUTPUT-WIDTH, 5=LIGHT-ON)
13	ANA-MODE	Analog-mode (0=DIRECT,1=MAXIMA,2=MINIMA,3=MAX_MIN)
14	OP-MODE	CCD-operation-mode (0=FULL_RES, 1=HALF_RES)
15	HW-MODE	Enable/disable TOL-potentiometer and button at housing
		POTI=3)
16	VTHDMODE	Video-threshold-mode: (0=FIX, 1=AUTO)
17	VTHD-FIX	Video-threshold-fix: (0 100) percent of full ADC-range
18	VTHD-AUTO	Video-threshold-auto: (0 100) percent of full ADC-range
19	RS232-MODE	RS232 mode: (0=STAT,1=IN0-L/H,2=IN0-HI[3-byte],3=CONT[3-byte]
20	RS232-BAUDRATE	Baudrate: (0=9600,1=19200,2=38400,3=57600,4=115200) baud
21	SMOOTH	Smooth-video signal (1,2,4,6,8,12,24,32,48 or 64) pixel
22	ANA-ZOOM	Analog-output-zoom-mode: output (0=DIRECT, 1=ZOOMx1, 2=ZOOMx2, 3=ZOOMx4, 4=ZOOMx8, 5=ZOOMx16, 6=WIN, 5V, 7=WIN, 10V)
23	INT-TRIGG-MODE	Internal-trigger-mode: (0=DISABLE, 1=DARK-PIX, 2=LIGHT-PIX)
24	TRIGG-PIXEL	Trigger-pixel: (1 SUBPIXEL) threshold for internal trigger
25	OUT-MODE	Output-mode (0=U-OUT:010V, 1=I-OUT: 420mA)
26	INT-TIME	Exposure-time [ms], (1,2,3, 20)
27	FREE-USE	Free-use
28	UM-SLOPE	[32-bit] Slope-value for width-calibration (x1024)



RS232 data-transfer-examples:

< ORDER = 5 > : READ CONNECTION OK from sensor.

DATA FRAME PC → Sensor

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85	5	0	0	0	0	170	60
		ARC	G=0	LEI	V=0		

DATA FRAME Sensor → PC

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85	5	170	0	0	0	170	178
		ARG	=170	LEI	N=0		

< ORDER = 7 > : Read FIRMWARE-STRING from sensor.

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	7	0	0	0	0	170	82
		AR	G=0	LEI	N=0		

DATA FRAME Sensor → PC

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	ASCII	ASCII	ASCII	ASCII
85 (dec)	7	0	0	72	0	183	38	F		R	М
		AR	G=0	LEN	l=72						

Byte13 Data ASCII	Byte14 Data ASCII	Byte15 Data ASCII	Byte16 Data ASCII	Byte17 Data ASCII	Byte18 Data ASCII	Byte19 Data ASCII	Byte20 Data ASCII	Byte21 Data ASCII	Byte22 Data ASCII	Byte23 Data ASCII	Byte24 Data ASCII
VV	A	К	E		S	I	R	I	N	G	
Byte25	Byte26	Byte27	Byte28	Byte29	Byte30	Byte31	Byte32	Byte33	Byte34	Byte35	Byte36
Data											
ASCII											
											R

Byte37 Data	Byte38 Data	Byte39 Data	Byte40 Data	Byte41 Data	Byte42 Data	Byte43 Data	Byte44 Data	Byte45 Data	Byte46 Data	Byte47 Data	Byte48 Data
ASCII											
Т	:	K	W	х	х	/	х	х			

Byte49 Data	Byte50 Data	Byte51 Data	Byte52 Data	Byte53 Data	Byte54 Data	Byte55 Data	Byte56 Data	Byte57 Data	Byte58 Data	Byte59 Data	Byte60 Data
ASCII											

Byte61 Data	Byte62 Data	Byte63 Data	Byte64 Data	Byte65 Data	Byte66 Data	Byte67 Data	Byte68 Data	Byte69 Data	Byte70 Data	Byte71 Data	Byte72 Data
ASCII											

Byte73 Data	Byte74 Data	Byte75 Data	Byte76 Data	Byte77 Data	Byte78 Data	Byte79 Data	Byte80 Data	Byte81 Data	Byte82 Data
ASCII									



< ORDER = 1 > : SEND PARAMETER-SET TO RAM of the sensor

DATA FRAME PC → Sensor

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi bvte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Para1 (lo byte)	Para1 (hi byte)	Para2 (lo bvte)	Para2 (hi byte)
85 (dec)	1	0	0	60	0	232	181	32	3	0	0
		AR	G=0	LEN	I=60			POWE	R=200	PMO	DE=0
										•	
Byte13	Byte14	Byte15	Byte16	Byte17	Byte18	Byte19	Byte20	Byte21	Byte22	Byte23	Byte24
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Para3	Para3	Para4	Para4	Para5	Para5	Para6	Para6	Para7	Para7	Para8	Para8
(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)
128	12	228	12	1	0	3	0	1	0	1	0
BGMC	DDE=0	POLAF	RITY=1	EMO	DE=0	EBE	G=1	EEND	=4096	TVAL	=2048
Byte25	Byte26	Byte27	Byte28	Byte29	Byte30	Byte31	Byte32	Byte33	Byte34	Byte35	Byte36
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Para9	Para9	Para10	Para10	Para11	Para11	Para12	Para12	Para13	Para13	Para14	Para14
(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)
1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	0	0
TOLL	O=200	TOLH	I=200	AVGER	RAGE=2	EXTRIG	MODE=0	ANAM	ODE=0	OPMC	DDE=0
Byte37	Byte38	Byte39	Byte40	Byte41	Byte42	Byte43	Byte44	Byte45	Byte46	Byte47	Byte48
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Para15	Para15	Para16	Para16	Para17	Para17	Para18	Para18	Para19	Para192	Para20	Para20
(lo byte)	(hi byte)	(hi byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)
0	0	100	0	100	0	1	0	184	11	20	0
HWMO	DDE=0	VTHDN	ODE=0	VTHDFIX=25		VTHDAUTO=70		RS232MODE=0		RS232BAUD=4	

Byte49 Data	Byte50 Data	Byte51 Data	Byte52 Data	Byte53 Data	Byte54 Data	Byte55 Data	Byte56 Data	Byte57 Data	Byte58 Data	Byte59 Data	Byte60 Data
Para21	Para21	Para22	Para22	Para23	Para23	Para24	Para24	Para25	Para25	Para26	Para26
(lo byte)	(hi byte)	(hi byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)						
0	0	100	0	100	0	1	0	184	11	20	0
SMOC	DTH=0	ANAZO	DOM=0	INTRIG	MODE=0	TIRGP	PIX=10	OUTMO	DDE=0	EX_TI	ME=1

Byte61	Byte62	Byte63	Byte64	Byte65	Byte66	Byte67	Byte68
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Para27	Para27	Para28	Para28	Para29	Para29	Para29	Para29
(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)
(12 2) 12)	(2) .2)	(10 10)	(2) .2)	10	0	0	0
TOLM	/ODE	FREE	PARA		UMSLO	PE=4608	

DATA FRAME Sensor → PC

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header
OVEE	rordors	<arg></arg>	<arg></arg>	<len></len>	<len></len>	CRC8	CRC8
0x55	<order></order>	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(Data)	(Header)
85 (dec)	1	0	0	0	0	170	224
		AR	G=0	LE	N=0		



< ORDER = 2 > : READ PARAMETER-SET FROM RAM of the sensor

DATA FRAME PC → Sensor

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	2	0	0	0	0	170	185
		AR	G=0	13L	N=0		

DATA FRAME Sensor → PC

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Para1 (lo byte)	Para1 (hi byte)	Para2 (lo byte)	Para2 (hi byte)
85 (dec)	2	0	0	60	0	40	122	200	0	0	0
		AR	G=0	LEN	l=60			POWE	R=200	PMO	DE=0

Byte13 Data	Byte14 Data	Byte15 Data	Byte16 Data	Byte17 Data	Byte18 Data	Byte19 Data	Byte20 Data	Byte21 Data	Byte22 Data	Byte23 Data	Byte24 Data
Para3	Para3	Para4	Para4	Para5	Para5	Para6	Para6	Para7	Para7	Para8	Para8
(lo byte)	(hi byte)										
0	0	1	0	1	0	1	0	1	16	0	8
BGMC	DDE=0	POLAF	RITY=1	EMO	DE=0	EBE	G=1	EEND	=4096	TVAL	=2048

Byte25 Data	Byte26 Data	Byte27 Data	Byte28 Data	Byte29 Data	Byte30 Data	Byte31 Data	Byte32 Data	Byte33 Data	Byte34 Data	Byte35 Data	Byte36 Data
Para9	Para9	Para10	Para10	Para11	Para11	Para12	Para12	Para13	Para13	Para14	Para14
(lo byte)	(hi byte)										
200	0	200	0	2	0	0	0	0	0	0	0
TOLLO	D=200	TOLH	II=200	AVGER	RAGE=2	EXTRIG	MODE=0	ANAM	ODE=0	OPMC	DDE=0

Byte37 Data	Byte38 Data	Byte39 Data	Byte40 Data	Byte41 Data	Byte42 Data	Byte43 Data	Byte44 Data	Byte45 Data	Byte46 Data	Byte47 Data	Byte48 Data
Para15	Para15	Para16	Para16 (bi byte)	Para17	Para17 (bi byte)	Para18	Para18 (bi byte)	Para19 (lo byte)	Para192	Para20	Para20 (bi byte)
0	0	0	0	25	0	(10 byte) 70	0	0	0	(10 byte) 4	0
HWMC	DDE=0	VTHDN	IODE=0	VTHD	FIX=25	VTHDA	JTO=70	RS232N	IODE=0	RS232E	BAUD=4

Byte49	Byte50	Byte51	Byte52	Byte53	Byte54	Byte55	Byte56	Byte57	Byte58	Byte59	Byte60
Data											
Para21	Para21	Para22	Para22	Para23	Para23	Para24	Para24	Para25	Para25	Para26	Para26
(lo byte)	(hi byte)	(hi byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)						
0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	0
SMOC	DTH=0	ANAZO	DOM=0	INTRIG	MODE=0	TIRGF	PIX=10	OUTM	ODE=0	EXTI	ME=1

Byte61 Data	Byte62 Data	Byte63 Data	Byte64 Data	Byte65 Data	Byte66 Data	Byte67 Data	Byte68 Data		
Para27	Para27	Para28	Para28	Para29	Para29	Para29	Para29		
(lo byte)	(hi byte	(lo byte)	(hi byte	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)		
0	0	0	0	0	18	0	0		
TOLM	OLMODE=0 FREEPARA=0				UMSLOPE=4608				



< ORDER = 8 > : READ MEASUREMENT DATA from sensor

DATA FRAME PC → Sensor

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	8	0	0	0	0	170	118
		AR	G=0	13L	N=0		

DATA FRAME Sensor \rightarrow PC

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Para1 (lo byte)	Para1 (hi byte)	Para2 (lo byte)	Para2 (hi byte)
85 (dec)	8	0	0	14	0	325	154	76	11	1	0
		AR	G=0	LEN	1=32			E_LEF1	= 2892	E_RIG	HT = 0

Byte13 Data	Byte14 Data	Byte15 Data	Byte16 Data	Byte17 Data	Byte18 Data	Byte19 Data	Byte20 Data	Byte21 Data	Byte22 Data	Byte23 Data	Byte24 Data
Para3	Para3	Para4	Para4	Para5	Para5	Para6	Para6	Para7	Para7	Para7	Para7
(lo byte)	(hi byte)										
184	11	1	0	17	0	0	0	0	8	0	0
M_VAL	= 3000	EDGE_	CNT = 1		UM_VAL	_UE = 17		TEACH_V	AL = 2048	MV_FIF	RST = 0

Byte25 Data	Byte26 Data	Byte27 Data	Byte28 Data	Byte29 Data	Byte30 Data	Byte31 Data	Byte32 Data	Byte33 Data	Byte34 Data	Byte35 Data	Byte36 Data
Para3	Para3	Para4	Para4	Para5	Para5	Para6	Para6	Para7	Para7	Para7	Para7
(lo byte)	(hi byte)										
184	11	184	11	17	0	0	0	32	3	0	0
MV_LA	\ST = 0	ANA_MA	X = 3000	ANA_M	IIN = 17	IN_STA	TE = 0	VIDEO_N	1AX = 800	TRIG	i_PIX

Byte37	Byte38	Byte37	Byte38
Data	Data	Data	Data
Para3	Para3	Para3	Para3
(lo byte)	(lo byte)	(lo byte)	(hi byte)
0	0	0	0
DYN_PC	DWER=0	AUTO_	TOL = 0

< ORDER = 11 > : RESET MAX/MIN VALUE OF ANALOG-OUTPUT at sensor

DATA FRAME PC → Sensor

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	11	0	0	0	0	170	118
		AR	G=0	LEI	N=0		

DATA FRAME Sensor \rightarrow PC

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	190	0	0	0	0	170	195
		ARG	G=0	LEI	N=0		



< ORDER = 13 > : STORE NEW VIDEO-AUTO-THRESHOLD at sensor (RAM)

The new video threshold is calculated from the actual intensity profile over the CCD-line. The <ARG> = VIDEO-THD-AUTO [%] is used for calculation. Range: 1 to 99 ATTENTION: Make sure that the laser-beam is not covered before you start this action!

DATA FRAME PC → Sensor

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85	13	70	0	0	0	170	14
		VTHD A	UTO=70	LE	N=0		

New AUTO-VIDEO-THRESHOLD [%] value is set by <ARG> value:

DATA FRAME Sensor → PC

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	13	0	0	0	0	170	195
		AR	G=0	LEI	N=0		

CORDER = 14 > : STORE NEW VIDEO-AUTO-THRESHOLD at sensor (EEPROM)

The new video threshold is calculated from the actual intensity profile over the CCD-line. The <ARG> = VIDEO-THD-AUTO [%] is used for calculation. Range: 1 to 99 ATTENTION: Make sure that the laser-beam is not covered before you start this action!

DATA FRAME PC → Sensor

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85	14	70	0	0	0	170	14
· · · ·		VTHD A	UTO=70	LE	N=0		

New AUTO-VIDEO-THRESHOLD [%] value is set by <ARG> value:

DATA FRAME Sensor \rightarrow PC

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	14	0	0	0	0	170	195
ARG=0			G=0	LEI	N=0		



< ORDER = 190 > : CHANGE BAUDRATE at sensor (RAM)

DATA FRAME PC → Sensor

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	190	1	0	0	0	170	14
		AR	G=1	LEI	N=0		

New baud rate is set by <ARG> value: ARG=0: baud rate = 9600 ARG=1: baud rate = 19200 ARG=2: baud rate = 38400 ARG=3: baud rate = 57600 ARG=4: baud rate = 115200

DATA FRAME Sensor \rightarrow PC

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	190	0	0	0	0	170	195
ARG=0			LEI	N=0			



< ORDER = 9 > : GET VIDEO-DATA INFORMATION of sensor

ATTENTION: Only 256 pixel of the CCD-line are transferred! The <ARG> value determines the source of the VIDEO-DATA-INFORMATION ARG = 0 : CCD-VIDEO-RAM-DATA ARG = 1 : VIDEO-THRESHOLD-DATA

DATA FRAME PC → Sensor

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	9	0	0	0	0	170	185
		ARG=0		13L	N=0		

DATA FRAME Sensor → PC

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Para1 (lo byte)	Para1 (hi byte)	Para2 (lo byte)	Para2 (hi byte)
85 (dec)	9	0	0	8	1	XXX	185	200	0	220	0
	ARG=0 LEN=8+256				PIX1	=200	PIX2	=220			

Byte13 Data	Byte14 Data	Byte15 Data	Byte16 Data	Byte17 Data	Byte18 Data	Byte19 Data	Byte20 Data	Byte21 Data	Byte22 Data	Byte23 Data	Byte24 Data
Para3	Para3	Para4	Para4	Para5	Para5	Para6	Para6	Para7	Para7	Para8	Para8
(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)
240	0	0	1	44	1	124	1	0	2	88	2
PIX3=240 PIX4=256		PIX5=300		PIX6=380		PIX7=512		PIX8	=600		

Byte25 Data	Byte26 Data	Byte27 Data	Byte28 Data	Byte29 Data	Byte30 Data	Byte31 Data	Byte32 Data	Byte33 Data	Byte34 Data	Byte35 Data	Byte36 Data
Para9	Para9	Para10	Para10 (bi byte)	Para11 (lo byte)	Para11 (bi byte)	Para12	Para12 (bi byte)	Para13	Para13	Para14	Para14 (bi byte)
168	2	170	2	188	2	188	2	(10 byte) 198	2	208	2
PIX9	PIX9=680 PIX10=682		PIX11=700		PIX12	2=700	PIX13	3=710	PIX14	4=720	

Byte37 Data	Byte38 Data	Byte39 Data	Byte40 Data	Byte41 Data	Byte42 Data	Byte43 Data	Byte44 Data	Byte45 Data	Byte46 Data	Byte47 Data	Byte48 Data
Para15	Para15	Para16	Para16	Para17	Para17	Para18	Para18	Para19	Para192	Para20	Para20
(lo byte)	(hi byte)	(hi byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)						
34	3	32	3	32	3	22	3	19	3	20	3
PIX15	PIX15=802 PIX16=800		PIX17=800		PIX18	3=790	PIX19	9=787	PIX20)=788	



Byte49 Data	Byte50 Data	Byte51 Data	Byte52 Data	Byte53 Data	Byte54 Data	Byte55 Data	Byte56 Data	Byte57 Data	Byte58 Data	Byte59 Data	Byte60 Data
Para21	Para21	Para22	Para22	Para23	Para23	Para24	Para24	Para25	Para25	Para26	Para26
(lo byte)	(hi byte)	(hi byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)						
124	1	44	1	0	1	240	0	220	0	200	0
PIX251=380 PIX252=300		PIX253=256		PIX254=240		PIX255=220		PIX25	6=200		