

Bedienungsanleitung Software L-LAS-LT-Scope V5.3

(PC-Software für Microsoft® Windows 10, Windows 7)

für Laser Triangulations-Sensoren (L-LAS-LT-xx-AL und L-LAS-xx-SL Serie)



Bauform AL

L-LAS-LT-20-AL L-LAS-LT-38-AL L-LAS-LT-50-AL L-LAS-LT-120-AL L-LAS-LT-165-AL L-LAS-LT-250-AL

Bauform SL

L-LAS-LT-30-SL L-LAS-LT-50-SL L-LAS-LT-80-SL L-LAS-LT-180-SL L-LAS-LT-350-SL L-LAS-LT-600-SL



0 Inhalt

0	INHAI	_T	2
1	FUNK	TIONSPRINZIP: L-LAS-LT TRIANGULATIONSSENSOREN	3
	1.1	Technische Beschreibung	3
2	INSTA	ALLATION DER L-LAS-LT-SCOPE SOFTWARE	4
3	FUNK	TIONSELEMENTE DER L-LAS-LT-SCOPE SOFTWARE	5
	3.1	Kurzbeschreibung der L-LAS-LT-Scope Bedienoberfläche:	5
	3.2	Allgemeine Funktionselemente der L-LAS-LT-Scope Software:	6
	3.3	PARAMETER1 Register-Karte:	8
	3.4	PARAMETER 2 Register-Karte:	
	3.5	KALIBRIERUNGS-EINSTELLUNGEN Register-Karte:	
	3.6	EINSTELLUNGEN DATENREKORDER Register-Karte:	
	3.6.1	Datenformat der Ausgabedatei	
	3.1	VERBINDUNG Register-Karre:	
	3.7.1	Datentransier uber den externen RS252 Ethemet Adapter.	21
4	ARBE	IT MIT DER <i>L-LAS-LT-SCOPE</i> SOFTWARE	22
	4.1	Einstellung der Laser-Betriebsart	22
	4.2	Hilfsmittel zur Justierung, Numerische und Grafische Anzeigeelemente	23
	4.3	Einlernen von Messbereichs-Anfang (MBA) und Ende (MBE)	25
	4.4	Wiederherstellen des serienmäßigen Messbereiches	
5	ΔΝΗΔ	NG	28
J	5.1	Abmessungen / Justage	28
	5.2	Laserwarnhinweis	
	5.3	Funktionsweise des Digitaleingangs IN0	30
	5.4	Funktionsweise des Digitaleingangs IN1	
	5.5	Funktionsweise des Hardware Tasters am Gehäuse	
	5.6	Anschlussbuchsen	
	5.7	RS232 Schnittstellenprotokoll	
	5.7.1	Parameter-Satz Format	
	5.7.2	RS-232 Datentransfer Beispiele	39

Funktionsprinzip: L-LAS-LT Triangulationssensoren

1.1 Technische Beschreibung

1

Bei den Laser-Zeilensensoren der *L-LAS-LT Serie* tritt der Laserstrahl einer Laserdiode (λ =670nm, 1mW Ausgangsleistung, Laserklasse 2) über geeignete Kollimatoren und Blenden als parallel gerichtetes Laserlicht mit homogener Lichtverteilung als Laserstrahl aus der Sendeoptik aus. Nach Reflexion an der Objektoberfläche trifft das Laserlicht auf einen CMOS-Zeilen-Detektor in der Empfangsoptik. Die CMOS-Zeile besteht aus vielen, sehr eng benachbarten, zu einer Linie angeordneten, einzelnen Empfangselementen (Pixel). Die während der Integrationszeit gesammelte Lichtmenge jedes dieser Empfangselemente wir als Analogspannung ausgelesen und nach erfolgter Analog-Digital-Wandlung als Digitalwert in einem Datenfeld gespeichert.

Sensor

Instruments

Je nach Objektabstand wird das vom Messobjekt zurückgestreute Laserlicht (Triangulationsprinzip) nur bestimmte Empfangselemente (Pixel) auf der Zeile beleuchten. Diese Pixel geben, im Vergleich zu unbeleuchteten Pixel, eine wesentlich größere Analogspannung ab (Intensitätsmaxima). Durch geeignete Software-Algorithmen können die Bereiche der beleuchteten Zonen aus dem zuvor gespeicherten Datenfeld ermittelt werden. Da der Abstand der Pixel auf der CMOS-Zeile bekannt ist, kann somit die Position bzw. der Abstand des Messobjektes ermittelt werden (vgl. Abbildung 1).

Der Mikrocontroller des *L-LAS-LT* Sensors kann mit Hilfe einer Windows PC-Software über die serielle RS232 Schnittstelle parametrisiert werden. Es können verschiedene Auswerte- bzw. Betriebsarten eingestellt werden. Am Gehäuse der Kontrollelektronik befindet sich ein TEACH/RESET-Taster zum Einlernen des Messbereiches. Die Visualisierung der Schaltzustände erfolgt über 2-Dreifarb-LED, die am Gehäuse des *L-LAS-LT* Sensors integriert sind. Die Kontrollelektronik besitzt zwei Digital-Ausgänge (OUT0, OUT1) deren Ausgangspolarität per Software einstellbar ist. Über zwei Digital-Eingänge (IN0, IN1) kann die externe TEACH/RESET (IN1) Funktionalität und eine externe TRIGGER (IN0) Funktionalität per SPS realisiert werden. Ferner wird ein schneller Analogausgang ANA (0 ... +10V) und ein Stromausgang I-OUT (4 – 20mA) mit 12-Bit Digital/Analog-Auflösung bereitgestellt.





2 Installation der *L-LAS-LT-Scope* Software

Folgende Hardware Voraussetzungen sind für eine erfolgreiche Installation der L-LAS-LT-Scope Software erforderlich:

- 1GHz Pentium-kompatibler Prozessor oder besser.
- CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk
- Ca. 200 MByte freier Festplattenspeicher
- SVGA-Grafikkarte mit mindestens 1024x768 Pixel Auflösung und 256 Farben oder besser.
- Windows® 7 oder Windows® 10 Betriebssystem
- Freie serielle RS232-Schnittstelle oder USB-Port mit USB-RS/232-Adapter am PC

Bitte installieren Sie die L-LAS-LT-Scope Software wie im folgendem beschrieben:



Deinstallation der L-LAS-LT-Scope Software:

Programme und Funktionen	Die Deinstallation wird mit Hilfe des Windows®-Deinstallations- Tools aus der Systemsteuerung durchgeführt. Das Windows®-Deinstallations-Programm finden Sie im Ordner
	Start/Einstellungen/Systemsteuerung.



3 Funktionselemente der *L-LAS-LT-Scope* Software



3.1 Kurzbeschreibung der L-LAS-LT-Scope Bedienoberfläche:

Die L-LAS-LT-Scope Bedienoberfläche bietet viele Funktionen:

- Visualisierung der Messdaten in numerischen und graphischen Ausgabefeldern.
- Einstellen der Beleuchtungsquelle.
- Einstellung der Polarität der digitalen Schaltausgänge OUT0, OUT1.
- Auswahl eines geeigneten Auswerte-Modus.
- Vorgabe von Sollwert und Toleranzbandgröße.
- Abspeichern der Parameter in den RAM, EEPROM Speicher an der Kontrollelektronik oder in ein Konfigurationsfile auf der Festplatte des PC.
- **1** Funktions-Felder zum Senden / Lesen der Einstellungs-Parameter (Parameter-Transfer).
- 2 START / STOP Funktion-Felde für den RS-232 Datenaustausch zum Sensor.
- 3 Anzeige des aktuellen Betriebszustandes am Sensor. (Auswertemodus, Ausgangspolarität, ...)
- 4 Tabulator Reihe zum Umschalten zwischen den verschiedenen Tabulator-Grafik-Fenster.
- 5 Grafik-Ausgabe (Anzeige des zeitlichen Messwerteverlaufs mit Lernwert und Toleranzband)
- 6 Numerische Anzeigeelemente (Messfrequenz, Kanten-Anzahl, Programm-Nummer, ...)
- 7 Messwertanzeige in [mm] und grafische Darstellung des Messbereiches.

Im Folgenden werden die einzelnen Bedienelemente der *L-LAS-LT-Scope* Software beschrieben. Eine Kurz-Hilfe wird durch Drücken der rechten Maus-Taste auf das jeweilige Funktionselement angezeigt.



3.2 Allgemeine Funktionselemente der *L-LAS-LT-Scope* Software:

A RAM		PARAMETER TRA Diese Gruppe von zwischen dem PC un RS232 Schnittstelle.	NSFER: Funktionselementen dient zum Parameter-Transfer d der <i>L-LAS-LT Kontrollelektronik</i> über die serielle				
SENDE	<u>SENDE:</u> Nach Anklicken der SENDE Taste werden die aktuell an der Bedienoberfläche eingestellten Parameter zur <i>L-LAS-LT Kontrollelektronik</i> übertragen.						
HOLE	GET: Nach Anklicke <i>L-LAS-LT Kontrol</i>	<u>GET:</u> Nach Anklicken der HOLE-Taste werden die Einstell-Parameter von der <i>L-LAS-LT Kontrollelektronik</i> zum PC übertragen und an der Bedienoberfläche aktualisiert.					
RAM	Die Quelle bzw. das Ziel des Datentransfers wird mit Hilfe dieses Auswahl-Funktionsfers vorgegeben: RAM: Die Aktuell eingestellten Parameter werden in den flüchtigen RAM-Speicher der L-LA Kontrollelektronik geschrieben oder sie werden von dort gelesen.						
PROM	<u>EEPROM:</u> Die aktuell eingestellten Parameter werden in den nichtflüchtigen EEPROM-Speicher de <i>L-LAS-LT Kontrollelektronik</i> geschrieben oder sie werden von dort gelesen. Im EEPROM abgespeicherte Parameter gehen auch nach Trennung der Spannungsversorgung nicht verloren.						
FILE	FILE: Falls das FILE Bedienfeld angewählt ist, bewirkt ein Tastendruck auf die SENDE/HOLE Tas dass ein Dialogfenster für den Datenaustausch an der Bedienoberfläche geöffnet wird. I aktuellen Parameter können in eine frei wählbare Datei auf die Festplatte des PC geschrieb werden oder von dort gelesen werden.						
🞽 L-LAS-LT-Serie: Parameter-Datei		×	FILE-Dialog Fenster:				
Directory History: D:\Program Files (x86)\L-LAS-LT-S Suchen In: L-LAS-LT-ScopeV5.2	scopeV5.2 ▼ ← 🗈 📸 ▼	•	Die Standard-Ausgabedatei für die Parameter-Werte				
Schnellzugriff	Änderungsdatum 14.09.17 14:55	Typ Konfigura	"L-LAS-LT-para.ini".				
Beldop Beldopeken Deser PC	14,09.17 14:56	komigurë	Die Ausgabedatei mit der Dateiendung *.ini kann mit dem Standard <i>Windows</i> ® <i>Text-Editor</i> Programm "EDITOR" geöffnet werden.				
Netzwerk							

L-LAS-LTpara.ini

Datei<u>n</u>am

Dateityp:

▼ <u>O</u>K

Abbrechen

Ŧ







START – STOP Taste:

Der Datentransfer über die Serielle RS-232 Schnittstelle wird durch Anklicken dieser beiden Tasten gesteuert.

Falls die Register-Karte [VIDEO] angewählt ist, wird der aktuelle zeitliche Messwerte-Verlauf oder das Video-Signal des Zeilensensors übertragen.

Zeitlicher Messwerte-Verlauf:

Y-Achse: Aktueller Abstandswert [mm] X-Achse: Zeit [Abtastungen]

Im Graphik-Fenster wird der zeitliche Messwerte-Verlauf der letzten 100 Messwerte dargestellt (rote Kurve). Ferner werden die Toleranzbandgrenzen als grüne horizontale Linien abgebildet. Der aktuelle Lernwert wird als schwarze gestrichelte Linie dargestellt.



Nach Anklicken der Video Taste wird das Videobild vom Zeilensensor übertragen.

Intensitätsverlauf auf Zeilensensor:

Y-Achse: Amplitude am jeweiligen Pixel X-Achse: Pixel des Zeilensensors

Das nebenstehende Bild zeigt ein typisches Abbild einer Video-Antwort des Zeilensensors. Der auf die Objektoberfläche auftreffende Laserstrahl wird als Nadelförmiger Intensitätsverlauf am Empfänger erkennbar. Aus der X-Position der Video-Nadel kann der Abstand zum Messobjekt berechnet werden.





3.3 PARAMETER1 Register-Karte:

PARA1 Registerkarte:

Nach Anklicken von PA1 öffnet sich auf der Bedienoberfläche das ALLGEMEINE PARAMETER 1 Fenster.

Hier können verschiedene Einstell- und Auswerteparameter an der *L-LAS-LT Kontrollelektronik* vorgegeben werden.



SUCHRICHTUNG:

Über dieses Funktionselement kann die Richtung der Kantensuche eingestellt werden.Die Änderung der Suchrichtung kann Störungen im Videobild hilfreich sein.LEFT:Suche von Pixell zum letzten Pixel (Links nach Rechts)RIGHT:Suche vom letzten Pixel zum Pixell (Rechts nach Links)

	[mm]
••••••	50.00

AUSW.-BEGINN:

Durch Zahlenwerteingabe in das numerische Eingabefeld oder durch Anklicken der Auswerte-Beginn Taste kann der Messbereichs-Anfang (MBA) in [mm] vorgegeben werden. Am Messbereichsanfang wird am Anlog-Ausgang 0V ausgegeben.



AUSW.-ENDE:

Durch Zahlenwerteingabe in das numerische Eingabefeld oder durch Anklicken der Auswerte-Ende Taste kann das Messbereichs-Ende (MBE) in [mm] vorgegeben werden. Am Messbereichs-Ende wird am Analog-Ausgang 10V ausgegeben.

TASTER-MODUS: MODUS 0 (SPERRE):

Mit dem Hardware-Taster am *L-LAS-LT-Sensor* Gehäuse kann weder ein Rücksetzen des Analogausgangs (RESET), noch ein Einlernen der Position (TEACH-IN), noch ein Einlernen des Messbereiches (RANGE-TEACH) durchgeführt werden.



MODUS 1: (MESSBEREICH):

Der Hardware-Taster am *L-LAS-LT-Sensor* Gehäuse ist während der ersten 5 Minuten nach einschalten des *L-LAS-LT* Sensors freigeschaltet. Während dieser Zeitspanne ist ein Einlernen von Messbereich-Anfang (MBA) und Messbereich-Ende (MBE) möglich. Nach Ablauf von 5 Minuten ist der Taster am Gehäuse gesperrt.



MODUS 2: (MESSBEREICH+TEACH-IN):

Der Hardware-Taster am *L-LAS-LT-Sensor* Gehäuse ist während der ersten 5 Minuten nach einschalten des *L-LAS-LT-Sensors* freigeschaltet. Während dieser Zeitspanne ist ein Einlernen von Messbereich-Anfang (MBA) und Messbereich-Ende (MBE) möglich. Nach Ablauf von 5 Minuten ist der Taster am für das Einlernen des Messbereiches gesperrt, ein Einlernen (TEACH-IN) der Position und das Rücksetzten des Analogausgangs ist möglich.



1		
H	٠	1
۳		-

POLARITÄT:

і<u></u>--г

Einstellen der Polarität an den Digitalausgängen OUT0 und OUT1. [+] <u>DIRECT:</u> Im Fehlerfall liegt der Digitalausgang auf +Ub (+24VDC), die LED zur Anzeige des Digital-Ausgangszustandes leuchtet rot.

[-] <u>INVERSE:</u> Im Fehlerfall liegt der Digitalausgang auf GND (0V), die LED zur Anzeige des Digital-Ausgangszustandes leuchtet rot.

EXT-INO MODUS: Listenelement zur Einstellung des Trigger-Modus am Digitaleingang IN0/pin3/grün.



TRIGG

LO/HI

Keine Triggerung aktiv, die Kontrollelektronik arbeitet kontinuierlich.

TRIGG-IN0 L/H:

NO-USE:

Externe flankengesteuerte Triggerung der Messwertauswertung über den Digitaleingang IN0/Pin3/grün. Mit jeder neuen Low/High Flanke wird ein neuer Messwert generiert.



TRIGG-IN0 HIGH:

Externe Triggerung der Messwertauswertung über einen High-Pegel (+Ub) am Digitaleingang IN0/Pin3/grün.

Solange der Digitaleingang IN0=HIGH Pegel aufweist werden neue Messwerte generiert.



LASER ON – INO HIGH Aktivierung der Laser-Sendereinheit durch einen HIGH-Pegel an IN0/Pin3/grün.



DYN LEISTUNGSREGELUNG IN0 HIGH

Aktivierung der dynamischen Leistungsregelung an der Sendereinheit durch einen HIGH-Pegel an IN0/Pin3/grün.

DIGITAL-AUSGABE-MO	DUS
[AL] OUT0, [OK] OUT1	-

DIGITAL-AUSGABE-MODUS:

In diesem Listen-Funktionselement kann die Betriebsart der Digitalausgänge OUT0 und OUT1 an der L-LAS-LT Kontrollelektronik eingestellt werden.

[AL]OUT0, [OK] OUT1

An OUT0 wird der Alarm-Zustand ausgegeben, an OUT1 der Zustand Messwert liegt im eingestellten Toleranzband.

[-]OUT0, [+] OUT1

An OUT0 wird der Zustand Messwert < untere Toleranzgrenze ausgegeben, an OUT1 wird der Zustand Messwert > obere Toleranzgrenze.

<u>[-]OUT0, [OK] OUT1</u>

An OUT0 wird der Zustand Messwert < untere Toleranzgrenze ausgegeben, an OUT1 wird der Zustand Messwert liegt im eingestellten Toleranzband ausgegeben.

[+]OUT0, [OK] OUT1

An OUT0 wird der Zustand Messwert > obere Toleranzgrenze ausgegeben, an OUT1 wird der Zustand Messwert liegt im eingestellten Toleranzband ausgegeben.



ANA-ZOOM-MODUS: Listenelement zur Einstellung des Zoom-Modus am Analog-Ausgang AOUT/pin8/rot.



DIRECT 1:1:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird der gesamte Messbereich des Sensors als 0 bis 10V Spannungshub ausgegeben.

ZOOM X1



ZOOM X1, ZOOM X2 ... ZOOM X16:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird die Differenz zwischen dem aktuellen Messwert (Pixel) und der Lernposition (TEACH-Wert in Pixel) ausgegeben. An der Lernposition wird am Analogausgang 5V ausgegeben. Ist der aktuelle Messwert kleiner als die Lernposition, so wird eine Spannung < 5V ausgegeben, ist der aktuelle Messwert größer als der Lernwert, so wird eine Spannung > 5V ausgegeben. Die Abweichung von der 5V Lernposition kann mit einem Zoom-Faktor von X2 bis X16 verstärkt werden.



TOL-WIN:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird ein Spannungshub von 10V oder 4..20mA über das aktuelle Toleranz-Fenster ausgegeben. An der Lernposition werden 5V (oder 12mA) ausgegeben, an der unteren Toleranzgrenze liegen 0V (4mA) am Analogausgang an, an der oberen Toleranzgrenze liegen 10V (20mA) an.

ANA-AUSGABE:

<u>0-10Volt:</u> Analogspannungs-Ausgabe 0..10V /pin8/ M12 SPS Stecker 4 – 20mA: Stromausgabe 4 – 20mA /pin7/ M12 SPS Stecker

ANA-MODUS:

Funktionselement zur Auswahl des Ausgabemodus der Analogspannung am *L-LAS-LT Sensor* (Pin7/Pin8 8-pol. SPS/POWER-Buchse). Die Analogspannung wird im Bereich von 0 bis 10V mit einer Auflösung von 12-Bit ausgegeben, der Stromausgang liefert 4..20mA.



DIRECT:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird eine dem aktuellen Messwert proportionale Spannung (0 ... 10V) oder 4..20mA Strom ausgegeben.



MAXIMA:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird der aktuelle Maximalwert ausgegeben (Schleppzeigerprinzip, Zurücksetzen durch Eingang IN1/Pin4/gelb Puls von <750ms Dauer oder durch Tastendruck am TEACH/RESET-Taster).



<u>MINIMA:</u>

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird der aktuelle Minimalwert ausgegeben (Schleppzeigerprinzip, Zurücksetzen durch Eingang IN1/Pin4/gelb Puls von <750ms Dauer oder durch Tastendruck am TEACH/RESET-Taster).



MAX-MIN:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird die aktuelle Differenz zwischen Maximalwert und Minimalwert ausgegeben (Schleppzeigerprinzip, Zurücksetzen durch Eingang IN1/Pin4/gelb Puls von <750ms Dauer oder durch Tastendruck am TEACH/RESET-Taster).



MITTELWERT	MITTELWERT: In diesem Funktionsfeld kann durch Anklicken des Listen-Eingabefeldes mit der Maus eine
	Mittelwertbildung der Messwerte am L-LAS-LT Sensor aktiviert werden. Mit jedem
	Hauptprogrammdurchlauf wird der aktuelle Messwert in ein Ringspeicherfeld abgelegt und anschließend hieraus der Mittelwert der im Ringspeicherfeld befindlichen Werte berechnet.
	Der Mittelwert des Ringspeicherfeldes wird als Messwert MEASUREMENT_VALUE herangezogen. Die Größe des Ringspeichers kann mit dem AVERAGE Wert von 1 bis 1024 eingestellt werden. Der nach der Mittelwertbildung ermittelte Messwert wird am Analogausgang U-OUT/Pin8/rot/ und am Stromausgang I-OUT/Pin3/grün ausgegeben.
S-FREQ [Hz]:	Durch die Mittelwertbildung wird die Schaltfrequenz am <i>L-LAS-LT Sensor</i> um den Faktor 1/MITTELWERT reduziert. Die aktuelle Schaltfrequenz wird in einem numerischen Anzeigeelement ausgegeben.

3.4 PARAMETER 2 Register-Karte:



PARA2 Registerkarte:

Nach Anklicken von PARA2 öffnet sich auf der Bedienoberfläche das ALLGEMEINE-PARAMETER-2 Fenster. Hier können verschiedene Einstellungen wie Laserleistung,

Belichtungszeit und Laser Betriebsart voreingestellt werden. Diese Einstellungen müssen gegebenenfalls auf die jeweilige Farbe/Helligkeit der Oberfläche angepasst werden.



LEISTUNG:

In diesem Funktionsfeld kann mit Hilfe der Pfeiltasten, Schieberegler oder durch Zahlenwerteingabe in das entsprechende Eingabefeld die Sendeleistung an der Laser Sendeeinheit am *L-LAS-LT Sensor* eingestellt werden.



BELICHTUNGS-ZEIT[ms]:

In diesem Funktionsfeld kann mit Hilfe der Pfeiltasten oder durch verstellen des Schiebereglers oder durch Zahlenwerteingabe in das entsprechende Eingabefeld die Belichtungszeit am *L-LAS-LT Sensor* eingestellt werden.

Bei besonders dunklen oder matten Oberflächen kann die Erhöhung der Belichtungszeit dazu beitragen, dass wieder genügend Intensität an der Empfänger-Zeile auftrifft.
Die Vergrößerung der Belichtungszeit reduziert die Scanfrequenz des Sensors.
(z.B. 0.5ms => 2000Hz, 5ms => 200Hz).



VIDEO SCHWELLE[%]:

Mit Hilfe der Videoschwelle (grün) können aus dem Intensitätsverlauf des Video-Signals die Kanten (rot) (=Hell/Dunkelübergänge) abgeleitet werden. Hierzu werden die Schnittpunkte zwischen der Video-Schwelle dem Video-Signal und x-Wert des berechnet. Der Schnittpunktes ist einem Pixel auf dem Zeilenempfänger zugeordnet. Aus dieser Information und den bekannten Pixel-Abständen kann der Messwert errechnet werden.





LEISTUNGS MODUS:

In diesem Funktions-Feld kann die Betriebsart der Leistungsregelung für die Laser Sendereinheit der L-LAS-LT Kontrollelektronik vorgegeben werden.

STATIC:

Statische (konstante) Leistung an der Laser-Sendereinheit.



STATIC

DYN-POWER:

Die Laserleistung wird dynamisch während des Betriebs eingestellt. Die Leistungsregelung versucht den Maximalwert des Video-Signals im Regelbereich zwischen 700 und 900 ADC-Einheiten zu halten.



DYN-TIME:

In dieser Betriebsart wird nicht die Laserleistung an der Sendereinheit geregelt, sondern die Belichtungszeit am CMOS-Zeilensensor dynamisch angepasst. Die dynamische Belichtungszeit-Regelung versucht den Maximalwert des Videoprofiles im Bereich zwischen 700 und 900 ADC-Einheiten zu halten.



FREMDLICHT-KOMPENSATION:

In diesem Funktions-Feld kann die Fremdlicht-Kompensation zugeschaltet werden. Bei Aktiver Fremdlicht Kompensation wird der Laser-Sender abwechselnd ein- und ausgeschaltet. Im Ausgeschalteten Zustand des Lasers wird die Hintergrund-Information (Fremdlicht) an der Empfänger-Zeile aufgezeichnet. Anschließend wird der Laser-Sender eingeschaltet und ein normales Video-Bild am Zeilensensor ausgelesen. Von diesem Video-Bild wird das zuvor aufgezeichnete die Hintergrund Bild subtrahiert. Diese Vorgangsweise erlaubt es, den störenden Gleichlichtanteil (Fremdlicht) im Video-Bild zu unterdrücken. Zur Auswertung wird somit nur der Physikalische Effekt herangezogen, der durch den Laserstrahl hervorgerufen wird.

Achtung:

Bei aktivierter Fremdlicht-Unterdrückung sinkt die Schaltfrequenz am *L-LAS-LT Sensor* um den Faktor 4.



GLÄTTE-VIDEO-SIGNAL:

In diesem Listen-Funktions-Feld kann eine Glättung des Video-Signals eingestellt werden. Der Intensitätsverlauf des Video-Signals wird einer "Gleitenden Mittelwert-Berechnung" vor der Kantensuche unterzogen. Dies kann zur Unterdrückung von Störsignalen am Video-Signal hilfreich sein. Die Größe des Ringspeichers kann zwischen AVG=1 und AVG=8 eingestellt werden.





ARBEITS MODUS:

Dieses Funktions-Feld dient zur Einstellung des Arbeitsmodus an der *L-LAS-LT* Sensor Hardware. Unterschieden werden zwei prinzipielle Arbeitsweisen:

DISTANCE:

Standard Arbeitsmodus - Triangulation. Ausgehend vom Videobild wird über die Pixel-Position des "Video-Peaks" am CMOS Zeilensensor der Abstand des Messobjektes zum Sensor ausgewertet. Der Messwert wird in [mm] umgerechnet.



INTENSITÄT:

In diesem Arbeitsmodus wird der Maximalwert des "Video-Peaks" ausgewertet. Der Maximalwert ist proportional zur Intensität, die vom Laserspot auf der Oberfläche diffus in Richtung Empfängeroptik zurückreflektiert wird. Da die Höhe des Analogsignals mit einem 10Bit Analog/Digital Wandler erfasst wird, ergibt sich ein Wertebereich von 0 bis 1023 Analog/Digital Einheiten.

In diesem Modus arbeitet die Sensor Hardware in der Kontrasterkennung. Es wird keine Abstandsinformation ausgegeben.





<u>Achtung:</u>

Im INTENSITÄTS-Modus ist es zwingend erforderlich mit fester Laserleistung (STATIC) und fester Belichtungszeit zu arbeiten!



3.5 KALIBRIERUNGS-EINSTELLUNGEN Register-Karte:

VIDEO 2 PARA1 2 PARA2 KALIB KALIBRIERUNGS-EINSTELLUNGEN	REK SCOPE VERBINDUNG
L-LAS-LT-80-SL Subpixel = 4096 Arbeitsbereich = 40.0 120.0 [mm] Auflösung = 25.000 [μm/pixel]	HARDW-TYP LLAS-LT-80-SLP CCD-INT-TYP S9227-PT XF-GROSSE 2048 XF-TEILER 1 MESSBEREICH [um] 85000
SERIENNR: 0 ANA.ABGL.	OFFSET [µm] 40000 STEIGUNG/EMPF. [µm/pixel] 25.000
HEADER AUSGLEICHS-TABELLE Keine gültige Kalibrierungs-Datei ausgewäh	WRITE-XF READ-XF FACT-SET

KALIB Registerkarte:

Nach Anklicken von des [KALIB] Reiters öffnet sich ein Fenster zur Anzeige der Kalibrierdaten. Die Kalibrierdaten werden automatisch nach erfolgreichem Verbindungsaufbau vom *L-LAS-LT* Sensor zum PC übertragen. Die erkannte Hardware und weitere Informationen zum Messbereich und zur Sensor Auflösung werden in einem Textfeld ausgegeben.

Diese Werkseinstellungen sind in der PC-Software "ausgegraut" und können nur vom Hersteller verändert werden.

HARDW-TYP PT640021 ▼ CCD-INT-TYP S9227-PT ▼	<u>Sensor Kalibrierdaten:</u> In verschiedenen Funktions-Feldern werden die sensorspezifischen Werks-Einstellwerte angezeigt.
XF-GRÖSSE 2048 ▼ XF-TEILER 1 ▼ MESSBEREICH [µm] 80000 OFFSET [µm] 40000	HARDW-TYP:Hardware-Bezeichnung des SensorsXF-GRÖSSE:Größe der Look-Up-TabelleXF-TEILER:Divisor zur Umrechnung der Look-Up-Werte.MESSBEREICH [μm]:MessbereichOFFSET [μm]:MessbereichsanfangSTEIGUNG/EMPF. [μm/pixel]:Empfindlichkeit
STEIGUNG/EMPF. [µm/pixel] 20.000	
SERIEN-NR.: 1 ANA-JUSTAGE 0.950	SERIEN-NR:Serien-Nummer 4-stelligANA-JUSTAGE:Kalibrierung 12-Bit Analogausgang



3.6 EINSTELLUNGEN DATENREKORDER Register-Karte:



REK Registerkarte:

Nach Anklicken dieser Registerkarte öffnet sich auf der Bedienoberfläche das Fenster EINSTELLUNGEN DATENREKORDER.

Hier können verschiedene Einstellungen zum Einstellen des Datenrekorders getätigt werden. Der Datenrekorder dient zur automatischen Aufzeichnung von Messdaten in eine Ausgabedatei.



RS-232-MODUS:

In diesem Funktionsfeld kann die Betriebsart des RS-232 Datenaustausches zwischen dem PC(SPS) und dem *L-LAS-LT Sensor* eingestellt werden.

STATISCH (REK):

Der Sensor sendet automatisch keine Messdaten über die RS232 Schnittstelle. Jeder einzelne Datentransfer wird vom PC (SPS) über den Befehl Nr. 18 ausgelöst. Der Sensor sendet nach dieser Anforderung einen einzelnen Datenframe (36 Bytes) zum PC (SPS).

EXT-IN0 L/H (REK):

Mit jeder LOW/HIGH Flanke am Digitaleingang IN0/Pin3/grün wird ein einzelner Datenframe (36 Byte) automatisch zum PC (SPS) übertragen.

EXTI-IN0 L/H (6-BYTE):

Nicht mit dem Daten-Recorder anwendbar!

Mit jeder LOW/HIGH Flanke am Digitaleingang IN0/Pin3/grün wird der aktuelle Messwert in Mikrometer mit Hilfe eines 6-Byte-langen Datenframes an der RS-232-Anschluß-Buchse ausgegeben. (vgl. Kapitel X.x).



ZEIT-INTERVALL [s]:

Mit Hilfe des numerischen Eingabefeldes kann ein Zeitintervall in Sekunden angegeben werden. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden von der PC-Software automatisch erneut Messdaten vom Sensor angefordert (Befehl 18). Der PC (SPS) wartet, bis der vollständige Datenframe (36 Bytes) vom Sensor in dem Eingangspuffer der seriellen Schnittstelle des PC (SPS) ankommt. Hierauf speichert der PC (SPS) die neuen Messdaten auf die Festplatte in eine Ausgabedatei.

Minimaler Wert: 0.1 [s], maximaler Wert 3600[s]=1Stunde.



AUFZEICHNUNGEN:

Numerisches Eingabefeld zur Vorgabe der Maximalzahl der Messwerte die Abgespeichert werden sollten. Werte von 10 bis 32000 sind einstellbar.

NUMERISCHE ANZEIGE des Datenrekorders:

2	START DATUM: 09-14-2017	START ZEIT: 15:18:12	TAGE:	STD:	MIN: 0	SEK: 15	AUFZEICHNUNG:
d:\Prog	gram Files (x86)\L-L/	AS-LT-ScopeV5.2\RE	CORD.DAT				

Numerische Anzeigefelder, die über den Zeitpunkt und das Datum der Aktivierung des Daten-Rekorders informieren. Diese Anzeigen werden erst nach anklicken der START-Taste aktualisiert!



GRAPHISCHE ANZEIGE des Datenrekorders:



Nach dem START der Datenaufzeichnung wird der zeitliche Messwerte-Verlauf als rote Kurve dargestellt. Der Sollwert wird als schwarze gestrichelte Linie eingeblendet. Um den Sollwert ist das Toleranzband abgebildet (grüne Linien). In der Graphischen Anzeige werden die aktuellsten 100 Messwerte dargestellt. Falls zuvor aufgezeichnete Werte eingeblendet werden sollten, kann die PAUSE-Taste angeklickt werden, hierauf wird ein Verschiebe-Balken in der Graphik-Ausgabe eingeblendet, mit dessen Hilfe bereits zuvor aufgezeichnete Werte eingeblendet werden können. Die Datenübertragung und das Abspeichern in die Ausgabedatei werden während der PAUSE-Zeit nicht unterbrochen, sondern laufen im Hintergrund weiter.



Dimetony -								
History: D:	\Program Files (x86)\L-LAS-L	T-ScopeV5.2				•		
<u>S</u> uchen in	L-LAS-LT-ScopeV5.2		•	← 🗈 🖆	*▼			
*	Name	^		Änderung	sdatum	Тур		
Schnellzugriff	RECORD.DAT			14.09.17 1	5:18	DAT-Date		
Desktop								
Distantant								
Bibliotneken								
Dieser PC								
- 🗳 -								
Netzwerk								
	<					>		
	Dateiname: RECO	RD.DAT		•	•	<u>о</u> к		
	Dateityp: (* dat))			7	Abbrechen		
	<u> </u>							
RECORD.DAT	- Editor n Format Ansicht ?						-	
RECORD.DAT atei Bearbeite ate: 08-1 ime: 08:3	7 - Editor In Format Ansicht ? 17 - 2017 12 : 12						-	
RECORD.DAT atei Bearbeite ate: 08-1 ime: 08:3 ime-Increme	r - Editor n Format Ansicht ? 17-2017 32:12 nt[s]: 1.0						-	
RECORD.DAT atei Bearbeite ate: 08-1 ime: 08:3 ime-Increme umber of Sa	F - Editor an Format Ansicht ? 17 - 2017 32 : 12 ant[s]: 1.0 imples: 150 f (mm): 40000						-	
RECORD.DAT atei Bearbeite ate: 08-1 ime: 08:3 ime-Increme umber of Sa ffset-Value lope-Value	I-Editor n Format Ansicht ? 17-2017 22:12 ent[s]: 1.0 mmples: 150 : [μm/pixel]: 20.0						-	
RECORD.DAT atei Bearbeite ate: 08-1 ime: 08:3 ime-Increme umber of Sa ffset-Value lope-Value ATE	I-Editor n Format Ansicht ? 17-2017 32:12 2:nt[s]: 1.0 amples: 150 ; [μm]: 40000 [μm/pixel]: 20.0 TIME	M-VALUE	E-LEFT	E-RIGHT	EDGES	M-VAL[um]	- PROG	STA
RECORD.DAT atei Bearbeite ate: 08-1 ime: 08:3 ime-Increme umber of Sa ffset-Value lope-Value ATE 3-17-2017	[-Editor n Format Ansicht ? [7-2017 32:12 2:12 2:12 32:12 32:12 32:12 μμ]: 40000 [μμ]: 400000 [μμ]: 40000 [μ	M-VALUE 1827	E-LEFT 1796	E-RIGHT 1859	EDGES	M-VAL[um] 76540	PROG 0	STA'
RECORD.DAT atei Bearbeite ate: 08-1 ime: 08:3 ime-Increme umber of Sa ffset-Value lope-Value XTE 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017	1 - Editor an Format Ansicht ? 17 - 2017 32:12 ant[s]: 1.0 imples: 150 : [µm]: 40000 [µm/pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15	M-VALUE 1827 1827	E-LEFT 1796 1796	E-RIGHT 1859 1859	EDGES 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 76540	PROG Ø Ø	STA 0 0
RECORD.DAT atei Bearbeite ate: 08-1 ime: 08:3 ime-Increme umber of Sa ffset-Value lope-Value VTE 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017	Γ - Editor cn Format Ansicht ? 7-2017 32:12 . . ant[s]: 1.0 . . piples: 150 . . . [µm/pixel]: 20.0 08:32:13 08:32:14 .	M-VALUE 1827 1827 1827 1827 1827	E-LEFT 1796 1796 1796 1840	E-RIGHT 1859 1859 1859 1901	EDGES 2 2 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 76540 77400	PROG Ø Ø Ø Ø	STA 0 0 0
RECORD.DAT atei Bearbeite ate: 08-1 ime: 08:3 ime-Increme umber of Sa ffset-Value lope-Value VTE 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017	f - Editor en Format Ansicht ? 17-2017 32:12	M-VALUE 1827 1827 1827 1870 1940	E-LEFT 1796 1796 1840 1909	E-RIGHT 1859 1859 1859 1901 1971	EDGES 2 2 2 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 76540 77400 78800	PROG Ø Ø Ø Ø	STA 0 0 0 0
RECORD.DAT atei Bearbeite ate: 08-1 ime: 08:3 ime-Increme umber of Sa ffset-Value Ope-Value ATE 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017	[-Editor in Format Ansicht ? 17-2017 12:12 2nt[s]: 1.0 imples: 150 imples: 150 [µm]: 40000 [µm]pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:16 08:32:16 08:32:18 08:32:18 08:32:18	M-VALUE 1827 1827 1827 1870 1940 1984 2962	E-LEFT 1796 1796 1840 1909 1956 2934	E-RIGHT 1859 1859 1859 1901 1971 2013 2091	EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 76540 77400 78800 79680 81240		STA 0 0 0 0 0
RECORD.DAT atei Bearbeite ate: 08-1 ime: 08:: ime-Increme lope-Value lope-Value VTE 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017	[-Editor in Format Ansicht ? 17-2017 32:12 int[s]: 1.0 imples: 150 ≥ [µm]: 40000 [µm[pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:15 08:32:16 08:32:17 08:32:18 08:32:19 08:32:20	M-VALUE 1827 1827 1877 1870 1940 1984 2062 2139	E-LEFT 1796 1796 1796 1840 1909 1956 2034 2112	E-RIGHT 1859 1859 1859 1901 1971 2013 2091 2167	EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 76540 77540 778800 79680 81240 83780	PROG Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø	STA 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORD.DAT atti Bearbeite tate: 08-3 ime: 08-3 ime: ncream umber of 52 56 Ffset-Value 100 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017	[-Editor in Format Ansicht ? 17-2017 32:12 ant[s]: 1.0 imples: 150 ≥ [µm]: 40000 [µm/pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:16 08:32:17 08:32:18 08:32:19 08:32:20 08:32:21	M-VALUE 1827 1827 1870 1940 2062 2139 2185	E-LEFT 1796 1796 1796 1840 1909 1956 2034 2112 2112	E-RIGHT 1859 1859 1901 1971 2013 2091 2167 22211	EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL [um] 76540 76540 76540 77400 78800 79680 81240 82780 83700		STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORD.DA1 ati Bearbeite tati Bearbeite tate: 08-3 ime: 08:3 inf: 08:3 <td>F-Editor an Format Ansicht ? 7-2017 32:12 nt[s]: 1.0 amples: 150 [µm]: 40000 [µm]pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:15 08:32:16 08:32:16 08:32:17 08:32:19 08:32:19 08:32:20 08:32:20 08:32:22 08:32:22</td> <td>M-VALUE 1827 1827 1870 1940 2062 2139 2185 2224</td> <td>E-LEFT 1796 1796 1840 1956 2034 2112 2159 2198</td> <td>E-RIGHT 1859 1859 1901 1971 2013 2091 2167 2211 22251</td> <td>EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</td> <td>M-VAL[um] 76540 76540 77400 78800 79680 81240 82780 83700 84480</td> <td>PROG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td>	F-Editor an Format Ansicht ? 7-2017 32:12 nt[s]: 1.0 amples: 150 [µm]: 40000 [µm]pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:15 08:32:16 08:32:16 08:32:17 08:32:19 08:32:19 08:32:20 08:32:20 08:32:22 08:32:22	M-VALUE 1827 1827 1870 1940 2062 2139 2185 2224	E-LEFT 1796 1796 1840 1956 2034 2112 2159 2198	E-RIGHT 1859 1859 1901 1971 2013 2091 2167 2211 22251	EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 77400 78800 79680 81240 82780 83700 84480	PROG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORD.DAT atei Bearbeite tatei Bearbeite tatei Bearbeite tatei Bearbeite ime: 08:3 imber of Sa Sa ffset-Value Value ATE 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017	[-Editor in Format Ansicht ? 17-2017 32:12 ≥nt[s]: 1.0 imples: 150 [µm]: 40000 [µm]pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:16 08:32:16 08:32:17 08:32:18 08:32:19 08:32:20 08:32:20 08:32:22 08:32:23	M-VALUE 1827 1827 1870 1940 1984 2062 2139 2185 2224 2257	E-LEFT 1796 1796 1840 1905 2034 2112 2159 2198 2231	E-RIGHT 1859 1859 1859 1901 1971 2091 2091 2167 2211 2251 2251 2283	EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 76540 77400 78800 79680 81240 82780 83700 84480 85140		STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORD.DAT atei Bearbeite tate: 08-1 ime: 08:: ime-Increme umber of 52 ffset-Value lope-Value ATE 8-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017	[-Editor in Format Ansicht ? 17-2017 32:12 int[s]: 1.0 imples: 150 ≥ [µm]: 40000 [µmPixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:15 08:32:16 08:32:17 08:32:18 08:32:19 08:32:20 08:32:21 08:32:22 08:32:22 08:32:23 08:32:24 08:32:24 08:32:24 08:32:23 08:32:24 08:32:24 08:32:23 08:32:24 08:32:24 08:32:23 08:32:24 08:32:24 08:32:24 08:32:23 08:32:24 08:32:24 08:32:24 08:32:24 08:32:24 08:32:25 08:32:24 08:	M-VALUE 1827 1827 1827 1940 1944 2062 2139 2185 2224 2139 2185 2257 2257	E-LEFT 1796 1796 1796 1840 1909 1956 2034 2112 2159 2198 2231 2231 2231	E-RIGHT 1859 1859 1901 2013 2091 2167 2211 2251 2283 2283 2283	EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 76540 775400 78800 79680 81240 82780 83700 84480 85140 85140 85140	PROG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORD.DAT att Bearbeite atte: 08-3 ime-1000000000000000000000000000000000000	[-Editor an Format Ansicht ? 17-2017 32:12 ant[s]: 1.0 mples: 150 ≥ [µm]: 40000 [µm/pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:16 08:32:17 08:32:19 08:32:20 08:32:20 08:32:22 08:32:23 08:32:24 08:32:25 08:32:25 08:32:26	M-VALUE 1827 1827 1827 1870 1944 2062 2139 2185 2224 2257 2257 2257 2315	E-LEFT 1796 1796 1840 1909 1956 2034 2112 2159 2198 2231 2291 2231 2290	E-RIGHT 1859 1859 1901 2013 2091 2167 2211 2251 2283 2243 2344	EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 76540 775400 79680 81240 82780 83700 84480 83700 84480 85140 85140 85140 85140	PROG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	□ STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORD.DAT atei Bearbeite tate: 08-1 ime: 08:3 ime-Increme Jumber of Sa ffset-Value lope-Value ATE 8-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017	[-Editor an Format Ansicht ? 7-2017 32:12 32:12 32:12 150 a [µm]: 40000 [µm/pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:16 08:32:16 08:32:16 08:32:17 08:32:19 08:32:21 08:32:21 08:32:22 08:32:22 08:32:24 08:32:25 08:32:27	M-VALUE 1827 1827 1827 1940 1940 1940 2062 2139 2185 2224 2257 2257 2317 2385 2419	E-LEFT 1796 1796 1840 1905 2034 2159 2159 2198 2231 2290 2360 2395	E-RIGHT 1859 1859 1901 1971 2091 2167 2211 2251 2251 2251 2253 22344 2413	EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 77400 78800 79680 81240 82780 83700 84480 85140 85140 85140 86340 85140 88380	PROG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	STA' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORD.DAT atei Bearbeite tate: 08-1 ime: 08:: ime: 08:: ime-Increme imber of Sa ffset-Value lope-Value ATE 8-17-2017	T - Editor in Format Ansicht ? 17-2017 32:12 ent[s]: 1.0 imples: 150 ≥ [µm]: 40000 [µm/pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:16 08:32:16 08:32:16 08:32:17 08:32:18 08:32:21 08:32:20 08:32:22 08:32:22 08:32:25 08:32:25 08:32:26 08:32:27 08:32:27 08:32:28	M-VALUE 1827 1827 1870 1944 1984 2062 2139 2185 2224 2257 2257 2257 2257 22317 2385 2419 2422	E-LEFT 1796 1796 1840 1909 1956 2034 2112 2159 2231 2231 2231 2231 2230 2360 2395	E-RIGHT 1859 1859 1901 2013 2091 22167 2251 2283 2283 2283 2283 2284 2344 2411 2443	EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL [um] 76540 76540 77400 78800 79680 81240 82780 83700 84480 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140	PROG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORD.DAT atei Bearbeit atriant Bearbeit <tr tr=""> atriant Bea</tr>	[-Editor in Format Ansicht ? 17-2017 32:12 art[s]: 1.0 imples: 150 ≥ [µm]: 40000 [µm/pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:15 08:32:17 08:32:17 08:32:19 08:32:19 08:32:21 08:32:21 08:32:22 08:32:22 08:32:22 08:32:25 08:32:27 08:32:28 08:32:27 08:32:28 08:32:27 08:32:28 08:32:29	M-VALUE 1827 1827 1840 1940 1984 2062 2139 2185 2224 2257 2257 2317 2385 2419 2422 2399	E-LEFT 1796 1796 1840 1909 1956 2034 2112 2159 2198 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 223	E-RIGHT 1859 1859 1901 2013 2091 2167 2211 2251 2283 2283 2283 2283 2283 2284 22411 2443 2446 2426	EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 76540 77400 79680 81240 82780 82780 83700 84480 85140 857800 857800 857800 857800 85780000000000		STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORD.DAT atti Bearbeita tati: Bearbeita tate: 08-3 ime: 08-3 ime: 08-2 ime: 08-2 ime: 08-2 ime: 10-2 ime: 08-2 ime: 08-2 </td <td>[-Editor an Format Ansicht ? 17-2017 32:12 ent[s]: 1.0 mples: 150 ≥ [µm]: 40000 [µm/pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:16 08:32:16 08:32:17 08:32:19 08:32:20 08:32:21 08:32:22 08:32:22 08:32:22 08:32:25 08:32:25 08:32:27 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:30 1000</td> <td>M-VALUE 1827 1827 1827 1870 1944 2062 2139 2185 2224 2139 2185 2257 2257 2317 2355 2419 2422 2399 2368</td> <td>E-LEFT 1796 1796 1840 1909 1956 2034 2112 2159 2192 2231 2231 2231 2231 2231 2231 223</td> <td>E-RIGHT 1859 1859 1901 2013 2091 2167 2211 2283 2283 2283 2283 2241 2443 2443 2443 2443 2443</td> <td>EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</td> <td>M-VAL [um] 76540 76540 76540 77540 79680 81240 82780 83700 84480 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 7700 88380 88440 87780 87790 87780 87790 87780 87790 87790 87790 87790 87790 87790 87790 87790 87790 87790 87790 877000 877000 87700000000</td> <td>PROG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td>	[-Editor an Format Ansicht ? 17-2017 32:12 ent[s]: 1.0 mples: 150 ≥ [µm]: 40000 [µm/pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:16 08:32:16 08:32:17 08:32:19 08:32:20 08:32:21 08:32:22 08:32:22 08:32:22 08:32:25 08:32:25 08:32:27 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:29 08:32:30 1000	M-VALUE 1827 1827 1827 1870 1944 2062 2139 2185 2224 2139 2185 2257 2257 2317 2355 2419 2422 2399 2368	E-LEFT 1796 1796 1840 1909 1956 2034 2112 2159 2192 2231 2231 2231 2231 2231 2231 223	E-RIGHT 1859 1859 1901 2013 2091 2167 2211 2283 2283 2283 2283 2241 2443 2443 2443 2443 2443	EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL [um] 76540 76540 76540 77540 79680 81240 82780 83700 84480 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 7700 88380 88440 87780 87790 87780 87790 87780 87790 87790 87790 87790 87790 87790 87790 87790 87790 87790 87790 877000 877000 87700000000	PROG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORD.DAT atei Bearbeite tate: 08-1 ime: 08:3 ime: 08:3 ime-Increment Junber of Sa ffset-Value lope-Value ATE 8-17-2017 8-17-2017 8-17-2017 8-17-2017 8-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017 3-17-2017	1 - Editor an Format Ansicht ? 27-2017 32:12 ant[s]: 1.0 amples: 150 a[µm]: 40000 [µm/pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:16 08:32:17 08:32:18 08:32:20 08:32:21 08:32:22 08:32:23 08:32:24 08:32:25 08:32:27 08:32:28 08:32:29 08:32:20 08:32:23 08:32:24 08:32:25 08:32:27 08:32:28 08:32:29 08:32:30 08:32:31	M-VALUE 1827 1827 1827 1940 1940 1940 2139 2185 2224 2257 2257 2317 2385 2419 2422 2398 2422 2398 2422 2398 2422 2398	E-LEFT 1796 1796 1796 1840 1909 1956 2034 2159 2231 2231 2239 2398 2395 2398 2373 2398 2373 2395 2398	E-RIGHT 1859 1859 1901 1971 2091 2167 2211 2251 2251 2251 2251 2251 2251 225	EDGE5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 77400 78800 81240 82780 83700 84480 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 87360 87360 87360 87360 87360	PROG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	□ STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORD.DAT atei Bearbeite tate: 08-1 ime: 08:: ime: 08:: ime: 08:: ime-Increme Juneor of Sa ffset-Value lope-Value ATE 8-17-2017	I - Editor in Format Ansicht ? 17-2017 32:12 ent[s]: 1.0 amples: 150 ≥ [µm]: 40000 [µm]Pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:14 08:32:15 08:32:16 08:32:17 08:32:18 08:32:20 08:32:21 08:32:22 08:32:23 08:32:24 08:32:25 08:32:26 08:32:27 08:32:28 08:32:29 08:32:31 08:32:32 08:32:31 08:32:32	M-VALUE 1827 1827 1827 1940 1944 1984 2062 22139 2185 2224 2257 2257 2257 2257 2317 2385 2419 2422 2399 2462 2398 2352 2316	E-LEFT 1796 1796 1840 1909 1956 2034 2112 2159 2231 2231 2231 2239 2398 2398 2398 2398 2373 2342 2325 2290	E-RIGHT 1859 1859 1901 1971 2013 2091 2251 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 228	EDGE5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL [um] 76540 76540 77400 78800 79680 81240 82780 83700 84480 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85340 87700 88380 88440 87960 87360 87360 87360 87360	PROG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORD.DAT ati Bearbeit stei berbeit stei berbeit stei berbeit	[-feditor in Format Ansicht ? 17-2017 32:12 art[s]: 1.0 amples: 150 ≥ [µm]: 40000 [µm/pixel]: 20.0 TIME 08:32:13 08:32:15 08:32:15 08:32:16 08:32:17 08:32:17 08:32:19 08:32:21 08:32:21 08:32:22 08:32:22 08:32:22 08:32:22 08:32:25 08:32:26 08:32:27 08:32:28 08:32:29 08:32:29 08:32:31 08:32:31 08:32:31 08:32:34	M-VALUE 1827 1827 1827 1940 1984 2062 2139 2185 2224 2357 2357 2357 2357 2357 2357 2399 2368 2359 2358 2352 2316 2285	E-LEFT 1796 1796 1840 1909 1956 2034 2112 2159 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 223	E-RIGHT 1859 1859 1901 1971 2013 2091 2167 2211 2251 2283 2283 2344 2411 2446 2426 2395 2344 2426 2397 2343 2379 2343 2315	EDGES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-VAL[um] 76540 76540 77400 78800 79680 81240 82780 82780 83700 84480 85140 85140 85140 85140 85140 85140 85140 88440 87700 88380 88440 87700 88380 88440 87700 88380 88440 85720 85720 85100		□ STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6.1 Datenformat der Ausgabedatei



- Datum der Messwert-Erfassung
- Zeitpunkt der Messwert Erfassung
- 3. Spalte : = M-VALUE:
- 4. Spalte : = E-LEFT:
- 5. Spalte : = E-RIGHT:
- 6. Spalte : = EDGES:
- 7. Spalte : = M-VAL[µm]: 8. Spalte : = PROG:
- 9. Spalte : = STATE:

- Messwert (Pixel)
 - Pixel-Position der linken Kante am Video-Peak
 - Pixel-Position der rechten Kante am Video-Peak
 - Anzahl der detektierten Kanten
 - Messwert in Mikrometer
 - Programm-Nummer
 - System-Status (0=BETRIEB OK)



Nach Anklicken der Taste FILE öffnet sich ein neues Dialog-Fenster, das zur Vorgabe des Dateinamens bzw. zur Einstellung des Speicherortes der Ausgabedatei dient.

Der aktuell gewählte Speicherort und der Dateiname der Ausgabedatei werden in einer Textanzeige unterhalb der File-Taste eingeblendet.



Die Ausgabedatei des Datenrekorders besteht aus 7 Kopfzeilen gefolgt von den eigentlichen Messdaten.

Die Messdaten werden zeilenweise in die Ausgabedatei abgespeichert. Jede Zeile besteht aus insgesamt 9 Spalten, die durch ein TAB-Steuerzeichen voneinander getrennt sind.

Die Ausgabedatei kann mit Hilfe eines einfachen Texteditors oder durch ein Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Microsoft EXCEL) geöffnet werden.



3.7 VERBINDUNG Register-Karte:



VERBINDUNG Registerkarte:

Nach Anklicken dieser Registerkarte öffnet sich auf der Bedienoberfläche das VERBINDUNGS Fenster. Hier können verschiedene Einstellungen zum Datenaustausch über die serielle RS-232 Schnittstelle vorgenommen werden. Grundsätzlich basiert die Kommunikation auf folgenden Vorgabewerten:

- Standard RS232:, kein Hardware-Handshake
- 3-Draht Verbindung: GND, TXD, RXD
- Baudraten von 9600Baud bis 115200Baud
- 8 DATEN-Bits, 0 PARITÄTS-Bit, 1 STOP-Bit
- Höchstwertiges Byte zuerst (MSB first).



CONNECT:

Nach Anklicken dieser Taste wird mit den eingestellten Kommunikations-Parametern versucht eine Verbindung zum Sensor aufzubauen. Die Rückmeldung über den Verlauf des Verbindungsaufbaus erfolgt im Status Anzeigefeld.



DISCONNECT:

Die Verbindung zur Sensor-Hardware wird getrennt. Der zuvor geöffnete Kommunikations-Port wird wieder freigegeben.



ACCEPT:

Mit der Taste ACCEPT werden die aktuellen Kommunikations-Einstellungen in die Datei *L-LAS-LT-Scope.ini* gespeichert. Nach Neustart der *L-LAS-LT-Scope* Software wird die Kommunikation mit den in der *L-LAS-LT-Scope.ini* Datei gespeicherten Parametern geöffnet.

STATUS-MELDUNGEN - VERBINDUNGS-PROBLEME:



Beim Start der Software wird versucht, über die zuletzt verwendete COM Schnittstelle eine Verbindung zum *L-LAS-LT Sensor* aufzubauen. Falls der Verbindungsaufbau erfolgreich war, wird die aktuelle Firmware Version und die Serien-Nummer des Sensors im Status Textfeld angezeigt. Timeout RS232 Line!

Die serielle Verbindung zwischen dem PC und dem *L-LAS-LT Sensor* konnte nicht aufgebaut werden oder die Verbindung ist unterbrochen.

In diesem Falle sollte zuerst geprüft werden ob der *L-LAS-LT Sensor* an die Spannungsversorgung angeschlossen ist und das serielle Verbindungskabel richtig zwischen dem PC und dem *L-LAS-LT Sensor* angeschlossen ist.



Invalid port number

Falls die Statusmeldung "Invalid port number" lautet, ist die ausgewählte Schnittstelle z.B. COM2 an Ihrem PC nicht verfügbar.

Cannot open port

Falls die Statusmeldung "Cannot open port" lautet, ist die ausgewählte Schnittstelle (z.B. COM2) eventuell schon von einem anderen Gerät belegt.

KOMMUNIKATIONS-TYP:

In diesem Funktionsfeld kann die Betriebsart der Datenübertragung eingestellt werden:

<u>RS232:</u>

Datenübertragung erfolgt über die Standard RS232 Schnittstelle.



• 📟 •

RS-232

TCP/IP:

Datenübertragung erfolgt über einen RS232-TCP/IP Ethernet Wandler-Baustein.



🚔 Geräte-Manager
Datei Aktion Ansicht ?
FujitsuWK Anschlüsse (COM & LPT) Truckeranschluss (LPT1) Kommunikationsanschluss (COM1) USB Serial Port (COM2) Audio-, Video- und Gamecontroller Omputer

PORT [1...256]:

Betriebssystem finden.

In diesem Funktionsfeld kann die Nummer des Kommunikations-Port eingestellt werden. Mögliche Werte sind COM 1 bis 255. Die Kommunikations-Port-Nummer kann in der Systemsteuerung unter: START/Systemsteuerung/Geräte-Manager im Windows®

P

Alternativ können die Kommunikations-Port-Nummern, die auf der Rechner Hardware verfügbar sind, durch Anklicken der Lupe-Taste gesucht werden.

Die Verfügbaren COM-Ports werden im Status-Textfeld angezeigt.



BAUDRATE:

In diesem Funktionsfeld kann die Baudrate der seriellen Schnittstelle eingestellt werden: Mögliche Werte: 9600Baud, 19200Baud, 38400Baud, 57600Baud oder 115200Baud. (Auslieferungszustand = 115200 Baud).



Try to change baudrate... Baudrate-change OK! RS232 open com-port - successful! Echo Check - Line Ok!

CHANGE BAUDRATE:

Nach Anklicken dieser Taste wird an der Sensor-Hardware die Baudrate der seriellen Schnittstelle auf den im SELECT-BAUDRATE Listenfeld angewählten Wert verändert. Falls die Änderung der Baudrate am Sensor erfolgreich war erscheint eine entsprechende Statusmeldung.

Die Änderung der Baudrate wird lediglich im flüchtigen RAM des *L-LAS-LT Sensors* ausgeführt. Um eine dauerhafte Änderung der Baudrate zu erreichen muss über die [SENDE] + [EEPROM] Taste die neue Baudrate in das EEPROM gespeichert werden!



3.7.1 Datentransfer über den externen RS232 Ethernet Adapter:





cab-4/ETH-500 RS-232 zu Ethernet Adapter

Zur Kommunikation des Sensors über ein lokales Netzwerk wird ein RS232 zu Ethernet Adapter benötigt. Dieser ermöglicht es eine Verbindung zum Sensor über das **TCP/IP** Protokoll herzustellen.

Der Netzwerk-Adapter wandelt die Standard RS-232 Signale des Sensors und stellt eine Schnittstelle zu einem LAN Netzwerk bereit. Die RS-232 Schnittstelle kann mit einer Baudrate von 11200Baud betrieben werden.

Eine mit dem Adapter mitgelieferte Software (*Sensor-Finder*) kann der Adapter im Netzwerk gesucht – und anschließend konfiguriert werden:

SensorFinder V1.1	×
Sensor Settings Help	
Available connections	
□ cab-4/ETH, cab-5/ETH □ 0008_DC1C8.004E □ Type WZ107SR □ Sensor: L-LAS-PT-XX V1.0.0 08/Aug/16, Serial-No.: 00001 □ cab-4/BSB, cab-5/USB □ AtX/RB05 □ Type FT232R □ Vitus: No sensor identified □ other □ CM1	(Re-)Search
Type: PC COM Port Status: No sensor identified	Exit

Software: SensorFinder V1.1

IP 192.168.2.46 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	IP ADDRESS: Eingabemaske zur Eingabe der IP-Adresse.
PORT 5000	PORT NUMBER: Die PORT NUMBER für des Netzwerkadapters ist auf PORT:5000 festgelegt und muss so eingestellt werden.



ACCEPT:

Mit der Taste ACCEPT SETTINGS werden die aktuellen Einstellwerte der *L-LAS-LT-Scope* Software in die *PT-Scope.ini* Datei gespeichert. Das Popup-Fenster wird hierauf geschlossen. Nach Neustart der *L-LAS-LT-Scope* Software werden die in der INI-Datei gespeicherten Parameter geladen.

4 Arbeit mit der *L-LAS-LT-Scope* Software

4.1 Einstellung der Laser-Betriebsart



BELICHT.ZE	INTENSITĂT[%] 100 - 75 - 50 - 25 - 0 -	Bei dynamischer Leistungsregelung wird die Laserleistung so eingestellt, dass der Maximalwert der Video-Kurve in den Regelgrenzen zwischen 70% und 90% des Dynamik-Bereiches liegt. Bei dunklen Messobjekten kann es vorkommen, dass die maximal mögliche Laserleistung zur Erzeugung des Video-Peaks nicht mehr ausreicht. In solchen Fällen kann die Belichtungszeit am Zeilenempfänger vergrößert werden. Nachteilig ist hierbei, dass durch die Erhöhung der Belichtungszeit die Schaltfrequenz am Sensor abnimmt.



Bei dynamischer Belichtungszeitregelung wird die Belichtungszeit am Zeilensensor solange angepasst, bis der Maximalwert der Video-Kurve in den Regelgrenzen zwischen 70% und 90% des Dynamik-Bereiches liegt.

Zur Vermeidung von langen Belichtungszeiten, vor allem bei dunklen Messobjekten, kann die Laserleistung vor Aktivierung dieses Modus auf einen größeren Wert gestellt warden.



4.2 Hilfsmittel zur Justierung, Numerische und Grafische Anzeigeelemente



Die Abstands-Position der Sensoren relativ zum Messobjekt kann nach Anklicken der RUN Taste und Auswahl der VIDEO-Taste am graphischen Anzeigefenster mitverfolgt werden. Aufgrund der begrenzten Datenübertragungsrate der RS232 Schnittstelle wird das graphische Anzeigefenster lediglich im Sekundentakt aktualisiert.



[mm]

[-]

5.00

Unterhalb des Videobildes befindet sich eine graphische Anzeige aus der verschiedene Einstellungen entnommen werden können.

Der aktuell eingestellte Messbereich wird durch einen türkisfarbigen Bereich gekennzeichnet (50mm bis 100mm). In diesem Messbereich wird der Analoghub von 0-10V oder 4-20mA am *L-LAS-LT Sensor* ausgegeben.

Die jeweilige Objekt-Position im Messbereich des *L-LAS-LT Sensors* wird als roter, kreisförmiger Graphik-Cursor dargestellt.

Das Toleranzband um den Lernwert (roter rechteckförmiger Cursor) wird hellgrün dargestellt.

Am äußersten Rand der Messbereichs-Anzeige befinden sich der Beginn, bzw. das Ende des serienmäßigen Messbereiches.

Der aktuelle Messwert [mm] wird in einem separaten numerischen Anzeigefeld dargestellt. Ferner wird die Größe des [+] [-] Toleranzbandes [mm] in zwei weiteren Anzeigen dargestellt.

<u> Slim-Line Serie (SL-Typen):</u>

14



Der aktuelle Messwert liegt im Toleranz-Fenster. (SCHALTPUNKT-LED leuchtet grün)



Der aktuelle Messwert liegt außerhalb desToleranz-Fensters. (SCHALTPUNKT-LED leuchtet rot)



Der aktuelle Messwert liegt außerhalb des eingestellten Messbereiches. (SCHALTPUNKT-LED leuchtet weiß)



Advanced-Line Serie (AL-Typen):





Der aktuelle Messwert liegt außerhalb desToleranz-Fensters.

(SCHALTPUNKT-LED leuchtet rot)

) 🔞 Ծզ	

Der aktuelle Messwert liegt außerhalb des eingestellten Messbereiches. (SCHALTPUNKT-LED leuchtet weiß)

4.3 Einlernen von Messbereichs-Anfang (MBA) und Ende (MBE)

Mit den Geräten der *L-LAS-LT Serie* ist es möglich, innerhalb des serienmäßigen Messbereiches einen Teilbereich davon einzulernen. Somit kann der gesamte Hub des Analogausgangs U-OUT (0..10V) bzw. des Stromausgangs I-OUT (4..20mA) in diesem Teilbereich voll genutzt werden. Zum Einlernen des Messbereiches stehen sowohl der Taster am Gehäuse, sowie der Digitaleingang IN1/Pin4/gelb zur Verfügung (vgl. Kap. 5.4 und 5.5).



MESSBEREICH EINLERN-VORGANG:

Innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten des *L-LAS-LT Sensors* kann der Messbereich mit dem Taster am Gehäuse festgelegt werden. Nach dem Einlernen des Messbereiches läuft diese Zeit von neuem ab. Anschließend ist der Taster für den EINLERN-VORGANG blockiert; für einen weiteren EINLERN-VORGANG muss zunächst die Betriebsspannung ein/ausgeschaltet werden. Über den Digitaleingang IN1/Pin4/gelb kann der EINLERN-VORGANG von der SPS zu jedem Zeitpunkt ausgeführt werden.



Falls eine der beiden eingelernten Grenzen außerhalb des serienmäßigen Messbereiches liegt oder der Abstand der beiden Grenzen zu klein war, blinkt die BETRIEBS-LED anstelle der 2. Quittung für ca. 5 Sekunden sehr schnell rot. Der neue Messbereich ist dann nicht eingelernt! Die zweite Messposition muss hierauf durch erneute Veränderung des Abstandes gefolgt von einen kurzen Tastendruck eingelernt werden.

Alternativ kann der Serienmäßige Messbereich wiederhergestellt werden (vgl. Kapitel 4.4).

Falls der MESSBEREICH EINLERN-VORGANG über den Digitaleingang IN1/Pin4/gelb mit der SPS (vgl. Kap. 5.5) erfolgt, muss die obige Vorgehensweise eingehalten werden. Als Quittungssignal wird wie beim Einlernen über den Taster die BETRIEBS-LED rot blinken, gleichzeitig wird der Alarmausgang OUT0/Pin5/ abwechseln simultan zur LED Zustandsanzeige mit 0V (LED aus) bzw. +24VDC (LED rot) angesteuert.



4.4 Wiederherstellen des serienmäßigen Messbereiches

Das Wiederherstellen des serienmäßigen Messbereiches (Werkseinstellungen) mit der Taste am Gehäuse kann nur innerhalb von 5 Minuten nach einschalten des Gerätes oder nach einem EINLERN-VORGANG erfolgen!



Das Wiederherstellen des serienmäßigen Messbereiches kann in derselben Reihenfolge über die SPS IN1/Pin4 erfolgen. Als Quittungssignal wird wie beim Zurücksetzen über den Taster die BETRIEBS-LED rot blinken, gleichzeitig wird der Alarmausgang OUT0/Pin5/ simultan zur LED Zustandsanzeige mit 0V (LED aus) bzw. +24VDC (LED rot) angesteuert. Nach Ablauf von 10 Sek. Leuchtet die BETRIEBS-LED weiß, der serienmäßige Messbereich ist wiederhergestellt. Der HIGH Pegel am Digitaleingang IN1/Pin4 kann weggenommen werden.

SLIM-Line Typ (SL)	MBA	MBE	REF	AUFLÖSUNG	LASERKLASSE
L-LAS-LT-30-SL-P (Punkt)	typ. 21mm	typ. 45mm	32.5mm	typ. 6µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-30-SL-L (Linie)	typ. 21mm	typ. 45mm	32.5mm	typ. 6µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-50-SL-P (Punkt)	typ. 32mm	typ. 70mm	50mm	typ. 10µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-50-SL-L (Linie)	typ. 32mm	typ. 70mm	50mm	typ. 10µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-80-SL-P (Punkt)	typ. 40mm	typ. 140mm	80mm	typ. 20µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-80-SL-L (Linie)	typ. 40mm	typ. 140mm	80mm	typ. 20µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-130-SL-P (Punkt)	typ. 50mm	typ. 200mm	125mm	typ. 40µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-130-SL-L (Linie)	typ. 50mm	typ. 200mm	125mm	typ. 40µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-180-SL-P (Punkt)	typ. 60mm	typ. 300mm	180mm	typ. 60µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-180-SL-L (Linie)	typ. 60mm	typ. 300mm	180mm	typ. 60µm	Laserklasse 2
L-LAS-LT-350-SL-P (Punkt)	typ. 90mm	typ. 600mm	350mm	typ. 150µm	Laserklasse 2
L-LAS-LT-350-SL-L (Linie)	typ. 90mm	typ. 600mm	350mm	typ. 150µm	Laserklasse 2
L-LAS-LT-600-SL-P (Punkt)	typ. 150mm	typ. 1000mm	600mm	typ. 250µm	Laserklasse 2
L-LAS-LT-600-SL-L (Linie)	typ. 150mm	typ. 1000mm	600mm	typ. 250µm	Laserklasse 2

Tabelle1: Übersicht serienmäßige Messbereiche der L-LAS-LT-SL Serie



ADVANCED-Line Typ (AL)	MBA	MBE	REF	AUFLÖSUNG	LASERKLASSE
L-LAS-LT-20-AL	typ. 18mm	typ. 21.5mm	19.5mm	typ. 1µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-38-AL	typ. 32mm	typ. 48mm	40mm	typ. 5µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-50-AL	typ. 36mm	typ. 74mm	50mm	typ. 10µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-120-AL	typ. 60mm	typ. 180mm	120mm	typ. 30µm	Laserklasse 1
L-LAS-LT-165-AL	typ. 75mm	typ. 275mm	160mm	typ. 60µm	Laserklasse 2
L-LAS-LT-250-AL	typ. 60mm	typ. 500mm	250mm	typ. 250µm	Laserklasse 2

Tabelle2: Übersicht serienmäßige Messbereiche der L-LAS-LT-AL Serie

5 Anhang

5.1 Abmessungen / Justage



Alle Angaben in mm

Der Justage-Abstand relativ zum Messobjekt muss dem serienmäßigen Messbereich angepasst werden. (vgl. Tabelle1).



5.2 Laserwarnhinweis

LASERWARNHINWEIS Laser Klasse 1						
Gilt für Sensortyp: L-LAS-LT-30-SL-P L-LAS-LT-30-SL-L L-LAS-LT-50-SL-P L-LAS-LT-50-SL-L L-LAS-LT-80-SL-P L-LAS-LT-130-SL-P L-LAS-LT-130-SL-P L-LAS-LT-180-SL-P L-LAS-LT-180-SL-P L-LAS-LT-120-AL L-LAS-LT-20-AL L-LAS-LT-120-AL	Halbleiterlaser, λ=670 nm, 0,4mW max. optische Leistung, Laser Klasse 1 gemäß EN 60825-1. Für den Einsatz dieser Lasersender sind daher keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.					
LASERWA Laser H	RNHINWEIS (lasse 2					
Gilt für Sensortyp: L-LAS-LT-180-SL-L L-LAS-LT-350-SL-P L-LAS-LT-350-SL-L L-LAS-LT-600-SL-P L-LAS-LT-600-SL-L L-LAS-LT-165-AL L-LAS-LT-250-AL	Halbleiterlaser, λ=670 nm, 1mW max. optische Leistung, Laser Klasse 2 gemäß EN 60825-1. Für den Einsatz dieser Lasersender sind daher keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.					



5.3 Funktionsweise des Digitaleingangs IN0

Die Funktionsweise des Digitaleingangs IN0/Pin3/grün ist Abhängig von der am EXT-IN0-MODUS Funktionsfeld (PARAMETER-1 Register-Karte) eingestellten Betriebsart:





5.4 Funktionsweise des Digitaleingangs IN1

Über den Digitaleingang IN1/Pin4/gelb des L-LAS-LT Sensors können vier verschiedene Aktionen ausgelöst werden.

RESET-Funktion:

Durch Anlegen eines HIGH-Pulses von weniger als **750 ms** Dauer wird am *L-LAS-LT Sensor* die RESET-Funktion am Analogausgang ausgeführt. Hierbei werden die aktuellen Maximal- und Minimalwerte (Schleppzeiger-Werte) zurückgesetzt. <u>Es wird kein Hardware oder Software RESET durchgeführt!</u>

Nach Erkennung des RESET-Pulses blinkt die grüne BETRIEBS-LED am Gehäuse 1x kurz auf.



LERN-Funktion:

Durch Anlegen eines HIGH-Pulses zwischen **1.5s** und weniger als **4.0s** Dauer, wird am *L-LAS-LT Sensor* der aktuelle Abstand zum Messobjekt als LERN-POSITION gespeichert. Nach Erkennung des LERN-Pulses blinkt die grüne BETRIEBS-LED am Gehäuse 3x kurz auf.



MESSBEREICH-EINLERN-Funktion:

Durch Anlegen eines HIGH-Pulses von mehr als **5s** Dauer wird am *L-LAS-LT Sensor* die MESSBEREICH-EINLERN-Funktion aktiv. Nach Erkennung des MESSBEREICH-Pulses blinkt die BETRIEBS-LED am Gehäuse dauerhaft rot.



WERKSEINSTELLUNGEN:

Durch Anlegen eines HIGH-Pulses von mehr als **10s** Dauer werden am *L-LAS-LT Sensor* die WERKSEITIGEN Eistellungen für den MESSBEREICH wieder aus dem EEPROM in den Arbeitsspeicher geladen. Nach Erkennung dieses Betriebszustandes leuchtet die BETRIEBS-LED am Gehäuse für 5s weiß und wechselt anschließend in den Betriebszustand grün zurück.



5.5 Funktionsweise des Hardware Tasters am Gehäuse

Am Gehäuse des L-LAS-LT Sensors befindet sich ein Drucktaster mit Vierfach-Funktionalität:

1	RESET = Rücksetzen des Maximal- oder Minimalwertes am Analogausgang: (kurzer Tastendruck < 0.75s)
2	LERNE = aktuelle Position = Schaltschwelle: (1.5s < Tastendruck < 4s)
3	MESSBEREICH-LERNEN = Messbereichsanfang und Ende lernen: (5s < langer Tastendruck < 10s)
4	WERKSEINSTELLUNGEN = Rücksetzen des Messbereichs: (10s < langer Tastendruck < 15s)

Zu beachten ist, dass die Funktionen (3) und (4) jeweils nur 5min nach dem Einschalten des *L-LAS-LT Sensors* ausgeführt werden können. Nach Ablauf der 5 Minuten kann über den Taster nur noch die RESET (1) Funktion und die LERN Funktion (2) ausgeführt werden.



BEACHTE!

Falls der Taster am Gehäuse per Software-Einstellung deaktiviert wurde, kann keine der obigen Funktionen ausgelöst werden!





RESET-Funktion: 1

Durch kurzes Drücken (t < 0.75s) werden die aktuellen Maximal- und Minimalwerte am Analogausgang (Schleppzeiger-Werte) zurückgesetzt. Nach Erkennung des RESET-Pulses blinkt die grüne LED am Gehäuse 1x kurz auf.

TEACH-IN-Funktion: 2

Durch langes Drücken (1.5s < t < 4s) wird der aktuelle Messwert als Lernwert im RAM-Speicher abgelegt. Bei erfolgreicher Lern-Funktion blinkt die grüne LED 3x kurz auf.

MESSBEREICHS-LERN Funktion (RANGE-TEACH-IN): 3

Die Messbereichs-Lernfunktion wird in fünf Schritten über den Taster am Sensor-Gehäuse durchgeführt.





Taster kurz drücken blinken ►►►LER Image: Strength of the strengt of the strengt of the strength of the streng	RNE MESSBEREICHS-ANFANG: sitionierung des Messobjektes am neuen chsanfang wird durch einen kurzen ck die neue MBA-Position eingelernt. bleibt für 2 Sekunden rot, anschließend blinkt O wiederum rot im Sekunden-Takt. ogausgang U-OUT wechselt auf 0V, der gang I-OUT auf 4mA.
--	--



Taster kurz drücken LED rot	 Image: book of the second secon
--------------------------------	--



5.6 Anschlussbuchsen



Am Gehäuse des *L-LAS-LT-SL* Sensors befinden sich zwei Anschlussbuchsen/Stecker.

Über einen 8-poligen M12-Anschluss-Stecker Typ Binder 723/763 in Winkelbauform kann der Sensor mit der SPS verbunden werden. Der Winkelstecker ist um 180° drehbar.

Über 4-polige M5 Anschluss-Buchse Typ Binder 707 erfolgt die Kontaktierung der seriellen RS-232 Schnittstelle.

RS232-Anschluss an PC:

4-pol. M5 Buchse Typ Binder 707 <u>Anschlusskabel:</u> <u>cab-las4/PC-(Länge)</u> (Länge 2m oder 5m, Kabelmantel: PUR) oder <u>cab-4/USB-(Länge)</u> (Länge 2m oder 5m, Kabelmantel: PUR) oder <u>cab-4/ETH-500</u> (Länge 0,5m, Kabelmantel: PUR)



Interface zur SPS/Spannungsversorgung (L-LAS-LT-SL Serie):

8-pol. M12-Stecker Typ Binder 723/763 Verbindungskabel: cab-M12/8-g-(Länge)-shd (Länge 2m oder 5m, Kabelmantel: PUR)







ADVANCED-LINE (AL) Serie:

Am Gehäuse des *L-LAS-LT-AL* Sensors befinden sich zwei Anschlussbuchsen/Stecker.

Über einen 8-poligen M9-Anschluss-Stecker Typ Binder 712 kann der Sensor mit der SPS verbunden werden.

Über 4-polige M5 Anschluss-Buchse Typ Binder 707 erfolgt die Kontaktierung der seriellen RS232 Schnittstelle..

Interface zur SPS/Spannungsversorgung (L-LAS-LT-AL Serie):

8-pol. M9 Buchse Typ Binder 712

Verbindungskabel: cab-las8/SPS-(Länge) (Länge 2m oder 5m, Kabelmantel: PUR)

	Pin	Farbe	Belegung L-LAS-LT-AL Serie
AAAA	1	weiß	0V (GND)
	2	braun	+24 VDC ± 10%
	3	grün	INO
	4	gelb	IN1
	5	grau	OUT0 (-)
	6	rosa	OUT1 (+)
	7	blau	OUT2 (OK)
HHH	8	rot	U-OUT (0+10V) or
			I-OUT (4 20mA)
			(umschaltbar über Software)
8			

Instruments

Sensor

5.7 RS232 Schnittstellenprotokoll

- Standard RS232 serielles Interface, kein Hardware Handshake
- 3-Draht-Verbindung: GND, TXD, RXD
- Geschwindigkeit: 9600 Baud, 19200 Baud, 38400 Baud, 57600 Baud oder 115200 Baud
- 8 Daten-Bits
- KEIN Paritäts-Bit
- 1 STOP-Bit
- Binärdaten-Modus.

<u>METHODE:</u>

Der L-LAS-LT Sensor verhält sich stets passiv. Der Datenaustausch wird daher vom PC (oder SPS) initiiert. Der PC sendet hierbei ein Datenpaket ("Frame") wahlweise mit oder ohne angehängte Daten, worauf die L-LAS-LT Sensor mit einem der Anforderung entsprechenden Frame antwortet.

Das Datenpacket besteht aus einem Kopfteil ("HEADER") und dem optionalen Daten-Anhang("DATA").

HEADER

1. Byte : Synchronisationsbyte <SYNC> (85dez = 0x55hex)

- 2. Byte : Befehlsbyte <ORDER>
- 3. Byte : Argument <ARG LO>
- 4. Byte : Argument <ARG HI>
- 5. Byte : Datenlänge <LEN LO>
- 6. Byte : Datenlänge <LEN HI>
- 7. Byte : Checksumme Header <CRC8 HEAD>
- 8. Byte : Checksumme Data <CRC8 DATA>

Das erste Byte ist ein Synchronisationsbyte und ist immer 85_{dez} (55_{hex}). Das zweite Byte ist das sog. Befehlsbyte <ORDER>, es bestimmt welche Aktion durchgeführt werden soll (Daten senden, Daten speichern, usw.).

Als drittes und viertes Byte folgt ein 16bit Wert <ARG>. Das Argument wird abhängig vom Befehl mit einem entsprechenden Wert belegt. Das fünfte und sechste Byte bilden wieder einen 16bit Wert <LEN>. Er gibt die Anzahl der angehängten Datenbytes an. Falls keine Daten angehängt werden ist <LEN=0>, die maximale Datenlänge beträgt 512 Bytes <LEN=512>. Das siebte Byte wird mit der CRC8 Checksumme über alle Datenbytes gebildet.

Das achte Byte ist die CRC8 Checksumme über den Header und wird über die Bytes 1 bis incl. 7 gebildet.

Die Gesamtlänge des Headers sind stets 8 Bytes. Der gesamte Frame kann zwischen 8 und 520 Bytes umfassen.

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10	 Byte n+7	Byte n+8
Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Data	Data	Data	Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Data1 (lo byte)	Data1 (hi byte)	 Data n/2 (lo byte)	Data n/2 (hi byte)

<order></order>	Meaning of the 2.nd byte <order>:</order>	ORDER-TABLE
0	NOP	no operation
1	Sende Parameter vom PC zu L-LAS-LT-RAM	$PC \Rightarrow L-LAS-LT-RAM$
2	Hole Parameter vom L-LAS-LT-RAM	$L\text{-}LAS\text{-}LT\text{-}RAM \Rightarrow PC$
3	Sende Parameter vom PC zu L-LAS-LT EEPROM	$PC \Rightarrow L-LAS-LT-EEPROM$
4	Hole Parameter aus L-LAS-LT EEPROM	L-LAS-LT-EEPROM \Rightarrow PC
5	Echo Prüfung: Hole Echo von L-LAS-LT Sensor	first word=0x00AA=170dec
6	Aktiviere Lernvorgang am L-LAS-LT Sensor, speichere in RAM	$PC \Rightarrow L-LAS-LT$
7	Hole Firmware Versions-Info von L-LAS-LT Sensor	$L\text{-}LAS\text{-}LT \Rightarrow PC$
8	Hole Messwerte von L-LAS-LT Sensor	$L-LAS-LT-RAM \Rightarrow PC$
9	Hole Video-Speicher-Info von L-LAS-LT Sensor	$L\text{-}LAS\text{-}LT\text{-}RAM \Rightarrow PC$
11	Rüchsetzen der Max/Min-Werte am L-LAS-LT Analog-Ausgang	$PC \Rightarrow L-LAS-LT-RAM$
18	Hole Daten-Rekorder Werte von L-LAS-LT Sensor	$L\text{-}LAS\text{-}LT\text{-}RAM \Rightarrow PC$
190	Wechsle die RS232-Baud-Rate des L-LAS-LT Sensors (RAM)	$PC \Rightarrow L-LAS-LT-RAM$

CRC8 CHECKSUMMEN BERECHNUNG:

Zur Verifizierung der Datenintegrität wird der sog. "Cyclic Redundancy Check" oder CRC verwendet. Mit Hilfe dieses Algorithmus können einzelne Bitfehler, fehlende Bytes und fehlerhafte Frames erkannt werden. Dazu wird über die zu testenden Daten (-bytes) ein Wert – die sog. Checksumme – berechnet und mit dem Datenpaket übertragen. Die Berechnung folgt dabei einer genau vorgegebenen Methode basierend auf einem Generatorpolynom. Die Länge der Checksumme ist 8bit (1 Byte). Das Generator-Polynom entspricht:

 $X^{8}+X^{5}+X^{4}+X^{1}$

Um die Daten nach dem Empfang zu verifizieren wird die CRC Berechnung erneut durchgeführt. Stimmen übertragener und neu errechneter CRC Wert überein, sind die Daten fehlerfrei.

Um die Checksumme zu berechnen kann folgender Pseudocode verwendet werden:

```
calcCRC8 (data[], table[])
Input: data[], n data of unsigned 8bit
    table[], 256 table entries of unsigned 8bit
Output: crc8, unsigned 8bit
crc8 := AA<sub>hex</sub>
for I := 1 to n do
        idx := crc8 EXOR data[ i ]
        crc8 := table[ idx ]
endfor
return crc8
```

0	94	188	226	97	63	221	131	194	156	126	32	163	253	31	65
157	195	33	127	252	162	64	30	95	1	227	189	62	96	130	220
35	125	159	193	66	28	254	160	225	191	93	3	128	222	60	98
190	224	2	92	223	129	99	61	124	34	192	158	29	67	161	255
70	24	250	164	39	121	155	197	132	218	56	102	229	187	89	7
219	133	103	57	186	228	6	88	25	71	165	251	120	38	196	154
101	59	217	135	4	90	184	230	167	249	27	69	198	152	122	36
248	166	68	26	153	199	37	123	58	100	134	216	91	5	231	185
140	210	48	110	237	179	81	15	78	16	242	172	47	113	147	205
17	79	173	243	112	46	204	146	211	141	111	49	178	236	14	80
175	241	19	77	206	144	114	44	109	51	209	143	12	82	176	238
50	108	142	208	83	13	239	177	240	174	76	18	145	207	45	115
202	148	118	40	171	245	23	73	8	86	180	234	105	55	213	139
87	9	235	181	54	104	138	212	149	203	41	119	244	170	72	22
233	183	85	11	136	214	52	106	43	117	151	201	74	20	246	168
116	42	200	150	21	75	169	247	182	232	10	84	215	137	107	53

table[]

5.7.1 Parameter-Satz Format

Die Sensoren der *L-LAS-LT-xx Serie* arbeiten mit folgenden 42 Parametern, die in der angegebenen Reihenfolge im Daten-Anhang zum Sensor übertragen, bzw. vom Sensor ausgelesen werden müssen:

	DATA-FRAME: <parameter-set></parameter-set>										
Para	Meaning	Comment									
1	POWER	Laser intensity (0 … 1000)									
2	INTEGRATION-TIME	Integration time 0.3ms 10ms (= 300 10000)									
3	POWER-MODE	Laser power mode: (0 = STATIC), (1=DYNAMIC), (2=DYN-EXPOSE)									
4	VIDEO-THRESHOLD	Video-threshold [%] (0 100)									
5	SEARCH-DIRECTION	Edge search: (0:= LEFT_TO_RIGHT, 1:=RIGHT_TO_LEFT)									
6	WORK-MODE	Working mode: (0:=DISTANCE., 1:=INTENSITY)									
7	EVAL-MODE *)	Evaluation mode (0=L-EDGE, 1=R-EDGE, 2=WIDTH, 3=CENTER)									
8	BACKGROUND-MODE	Background compensation (0:=OFF, 1:=ON)									
9	EVALUATE-PROGRAM	Program number to evaluate (0,1,2 or 3)									
10	E-BEG	Evaluation start-pixel (1 E_END - 1)									
11	E-END	Evaluation end -pixel (E_BEG+1 SUBPIXEL)									
12	TEACH-VALUE	Teach-value (1 SUBPIXEL)									
13	PIX-TOLUP	Upper-tolerance (0 SUBPIXEL/2)									
14	PIX-TOLLO	Lower-tolerance (0 SUBPIXEL/2)									
15/16	UM-BEGIN	Range begin in [microns] Attention long-variable 32 bit									
17/18	UM-END	Range end in [microns] Attention long variable 32 bit									
19/20	UM-TEACH	Teach-value in [microns] Attention long variable 32 bit									
21/22	UM-TOLUP	Upper tolerance in [microns] Attention long variable 32 bit									
23/24	UM-TOLLO	Lower tolerance in [microns] Attention long variable 32 bit									
25	AVERAGE	Average-setting (1, 2, 4, 5, 16, 32, 64,128, 256, 512 or 1024)									
26	POLARITY	Polarity for OUT0, OUT1 und OUT2 (0=DIRECT, 1=INVERT)									
27	DOUT-MODE	Mode for digital outputs (0, 1 or 2)									
28	OP-MODE	CMOS-operation-mode (0=FULL_RES, 1=HALF_RES/DOUBLE-SPEED)									
29	HW-MODE	Enable/disable button at housing (DISABLE=0, ENABLE=1)									
30	AOUT-MODE	Mode for analog output (0:=UOUT, 1:=I-OUT 420mA)									
31	ANA-MODE	Analog-mode (0=DIRECT,1=MAXIMA,2=MINIMA,3=MAX_MIN)									
32	ANA-ZOOM	Analog-output-zoom-mode: output (0=DIRECT, 1=ZOOMx1, 2=ZOOMx2, 3=ZOOMx4, 4=ZOOMx8, 5=ZOOMx16, 6=WIN_10V)									
33	RS232-MODE	RS232 mode: (0=STAT,1=IN0-L/H,2=IN0-HI[6-byte]									
34	RS232-BAUDRATE	Baudrate: (0=9600,1=19200,2=38400,3=57600,4=115200) baud									
35	VIDEO-SMOOTH	Smooth video signal over (1,2,4,6,8) pixel									
36	EXT-TRIGG-MODE	External-trigger-mode:(0=CONTINOUS, 1=IN0 L/H, 2=IN0 HI, 3=LASER ON, 4=DYNAMIC-POWER CONTROL)									
37	FREE-USE	Free-use									
38	FREE-USE	Free-use									
39	FREE-USE	Free-use									
40	FREE-USE	Free-use									
41	FREEZE MVALUE	Measurement-value freeze mode (0:=OFF, 1:=ON)									
42	FREE-USE	Free-use									

*) nicht benutzt in Firmware Version 5.3

5.7.2 RS-232 Datentransfer Beispiele

< ORDER = 5 > : ECHO-CHECK, READ LINE OK from sensor.

DATA FRAME PC → Sensor (8 Bytes)

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85	5	0	0	0	0	170	60
		AR	G=0	LEI	N=0		

DATA FRAME Sensor → PC (8 Bytes)

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header
0x55	<order></order>	<arg></arg>	<arg></arg>	<len></len>	<len></len>	CRC8	CRC8
0,00	oldel>	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(Data)	(Header)
85	5	170	0	0	0	170	178
		ARG	=170	LEI	N=0		

Serial – number of sensor = <ARG> value

< ORDER = 7 > : Read FIRMWARE-VERSION STRING from sensor.

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	7	0	0	0	0	170	82
		AR	G=0	LE	N=0		

DATA FRAME Sensor → PC (8 + 72) Bytes

5

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	ASCII	ASCII	ASCII	ASCII
85 (dec)	7	1	2	72	0	252	82	L	-	L	A
		ARG=12	(SerNo)	LEN	1=72						

Byte13 Data	Byte14 Data	Byte15 Data	Byte16 Data	Byte17 Data	Byte18 Data	Byte19 Data	Byte20 Data	Byte21 Data	Byte22 Data	Byte23 Data	Byte24 Data
ASCII											
S	-	Р	Т	6	4	-	Х	Х			V
Byte25	Byte26	Byte27	Byte28	Byte29	Byte30	Byte31	Byte32	Byte33	Byte34	Byte35	Byte36
Data											
ASCIL	ASCII	ASCIL	ASCII	ASCII	ASCII	ASCII	102A	ASCII	ASCII	1028	ASCII

Byte37	Byte38	Byte39	Byte40	Byte41	Byte42	Byte43	Byte44	Byte45	Byte46	Byte47	Byte48
Data											
ASCII											
n	1	1	7								

Byte49 Data	Byte50 Data	Byte51 Data	Byte52 Data	Byte53 Data	Byte54 Data	Byte55 Data	Byte56 Data	Byte57 Data	Byte58 Data	Byte59 Data	Byte60 Data
ASCII											

Byte61 Data	Byte62 Data	Byte63 Data	Byte64 Data	Byte65 Data	Byte66 Data	Byte67 Data	Byte68 Data	Byte69 Data	Byte70 Data	Byte71 Data	Byte72 Data
ASCII											

Byte73 Data	Byte74 Data	Byte75 Data	Byte76 Data	Byte77 Data	Byte78 Data	Byte79 Data	Byte80 Data
ASCII							

0

Α

< ORDER = 1 > : SEND PARAMETER-SET TO RAM of the sensor

DATA FRAME PC → Sensor (8 + 84) Bytes

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Para1 (lo byte)	Para1 (hi byte)	Para2 (lo byte)	Para2 (hi byte)
85 (dec)	1	0	0	42	0	tbd	81	144	1	244	1
		AR	G=0	LEN	V= 42			POWE	R=400	INT-TIN	ЛЕ=500

Byte13 Data	Byte14 Data	Byte15 Data	Byte16 Data	Byte17 Data	Byte18 Data	Byte19 Data	Byte20 Data	Byte21 Data	Byte22 Data	Byte23 Data	Byte24 Data
Para3	Para3	Para4	Para4	Para5	Para5	Para6	Para6	Para7	Para7	Para8	Para8
0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P-MC	DE=0	VTH	D=25	SD	R=0	W-MC	DE=0	E-MO	DE=0	BGM	ODE=0

Byte25 Data	Byte26 Data	Byte27 Data	Byte28 Data	Byte29 Data	Byte30 Data	Byte31 Data	Byte32 Data	Byte33 Data	Byte34 Data	Byte35 Data	Byte36 Data
Para9	Para9	Para10	Para10	Para11	Para11	Para12	Para12	Para13	Para13	Para14	Para14
0	0	1	0	0	16	0	8	100	0	100	0
E-PR	OG=0	E-BE	EG=1	E-END	D=4096	TEACH	H=2048	TOLU	P=100	TOLL	O=100

Byte37 Data	Byte38 Data	Byte39 Data	Byte40 Data	Byte41 Data	Byte42 Data	Byte43 Data	Byte44 Data	Byte45 Data	Byte46 Data	Byte47 Data	Byte48 Data
Para15	Para15	Para16	Para16	Para17	Para17	Para18	Para18	Para19	Para19	Para20	Para20
112	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UM-RBE	G=70000			UM-RENI	D=240000			UM-TEAC	H=180000	

Byte49 Data	Byte50 Data	Byte51 Data	Byte52 Data	Byte53 Data	Byte54 Data	Byte55 Data	Byte56 Data	Byte57 Data	Byte58 Data	Byte59 Data	Byte60 Data
Para21	Para21	Para22	Para22	Para23	Para23	Para24	Para24	Para25	Para25	Para26	Para26
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	UM-TOLL	JP=10000			UM-TOLL	_O=10000		AVER	AGE=2	POLA	RITY=0

Byte61 Data	Byte62 Data	Byte63 Data	Byte64 Data	Byte65 Data	Byte66 Data	Byte67 Data	Byte68 Data	Byte69 Data	Byte70 Data	Byte71 Data	Byte72 Data
Para27	Para27	Para28	Para28	Para29	Para29	Para30	Para30	Para31	Para31	Para32	Para32
2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DOUT-N	/ODE=2	OP-MO	ODE=0	HW-M	ODE=1	AOUT-N	/ODE=0	ANA-M	ODE=0	ANA-Z	0=MOC

Byte73 Data	Byte74 Data	Byte75 Data	Byte76 Data	Byte77 Data	Byte78 Data	Byte79 Data	Byte80 Data	Byte81 Data	Byte82 Data	Byte83 Data	Byte84 Data
Para33	Para33	Para34	Para34	Para35	Para35	Para36	Para36	Para37	Para37	Para38	Para38
0	0	4	0	100	0	0	0	0	0	0	0
RS-232-	MODE=0	RS232-	BAUD=4	VIDEO-SI	MOOTH=2	EXT-T	RG=0	FREE-	USE=0	FREE-	USE=0

Byte85 Data	Byte86 Data	Byte87 Data	Byte88 Data	Byte89 Data	Byte90 Data	Byte91 Data	Byte92 Data
Para39	Para39	Para40	Para40	Para41	Para41	Para42	Para42
0	0	0	0	0	0	0	0
FREE-USE=0		FREE-	USE=0	FREE-	USE=0	FREE-	USE=0

DATA FRAME Sensor → PC (8 Byte)

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	1	0	0	0	0	170	81
		AR	G=0	LEI	N=0		

< ORDER = 2 > : READ PARAMETER-SET FROM RAM of the sensor

DATA FRAME PC → Sensor (8 Bytes)

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	2	0	0	0	0	170	185
		AR	G=0	LE	N=0		

DATA FRAME Sensor → PC (8+84) Bytes

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Para1 (lo byte)	Para1 (hi byte)	Para2 (lo byte)	Para2 (hi byte)
85 (dec)	2	0	0	42	0	XXX	185	144	1	244	1
		AR	G=0	LEN	1=42			POWE	R=400	INT-TIM	/E=500

The data-block is similar to < ORDER = 1 >:

						_	
Byte85 Data	Byte86 Data	Byte87 Data	Byte88 Data	Byte89 Data	Byte90 Data	Byte91 Data	Byte92 Data
Para39	Para39	Para40	Para40	Para41	Para41	Para42	Para42
0	0	0	0	0	0	0	0
FREE-	USE=0	FREE-	USE=0	FREE-	USE=0	FREE-	USE=0

ORDER = 6 > : INITIATE TEACH-PROCEDURE at sensor (RAM)

The actual measurement value is set as new TEACH-IN value

DATA FRAME PC → Sensor (8-Bytes + 32)Bytes

PEAK-NO-A and PEAK-NO-B values are used for detecting the valid teach-in-peak E-MODE and W-MODE values are currently not used!

BYTES : Will be refreshed by TEACH procedure!

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10	Byte11	Byte12
Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Data	Data	Data	Data
0x55	cordor>	<arg></arg>	<arg></arg>	<len></len>	<len></len>	CRC8	CRC8	Word1	Word1	Word2	Word2
0,00		(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(Data)	(Header)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)
85 (dec)	6	0	0	32	0	252	247	1	0	1	0
		ARG	G =0	LEN	I= 32			PEAK-I	NO-A=1	PEAK-	NO-B=1

Byte13 Data	Byte14 Data	Byte15 Data	Byte16 Data	Byte17 Data	Byte18 Data	Byte19 Data	Byte20 Data	Byte21 Data	Byte22 Data	Byte23 Data	Byte24 Data
Word3	Word3	Word4	Word4	Word5	Word5	Word6	Word6	Word7	Word7	Word8	Word8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-MC	DE=0	W-MC	DDE=0	TVAL	=2048	TOLU	P=200	TOLL	O=200	EDC	NT=0

Byte25 Data	Byte26 Data	Byte27 Data	Byte28 Data	Byte29 Data	Byte30 Data	Byte31 Data	Byte32 Data	Byte33 Data	Byte34 Data	Byte35 Data	Byte36 Data
Word9	Word9	Word10	Word10	Word11	Word11	Word12	Word12	Word13	Word13	Word14	Word14
1	0	2	0	32	191	2	0	39	16	0	0
PEAK-PC	SA=3396 PEAK-POSB=3469			UM-TEACH=180229					UM-TOLU	P=100000	

Byte37 Data	Byte38 Data	Byte39 Data	Byte40 Data						
Word 15	Word15	Word16	Word16						
16	39	0	0						
UM-TOLLO=10000									

DATA FRAME Sensor \rightarrow PC (8 + 32) Bytes

New TEACH-VECTOR is sent back in refreshed-BYTES

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Word1 (lo byte)	Word1 (hi byte)	Word2 (lo byte)	Word2 (hi byte)
85 (dec)	6	1	0	32	0	150	236	1	0	1	0
		ARG =	1 = OK	LEN	1=32			PEAK-N	NO-A=1	PEAK-N	NO-B=1

Byte13 Data	Byte14 Data	Byte15 Data	Byte16 Data	Byte17 Data	Byte18 Data	Byte19 Data	Byte20 Data	Byte21 Data	Byte22 Data	Byte23 Data	Byte24 Data
Word3	Word3	Word4	Word4	Word5	Word5	Word6	Word6	Word7	Word7	Word8	Word8
0	0	0	0	128	9	200	0	200	0	2	0
E-MC	ODE=0 W-MODE=0		DDE=0	TVAL=2432		TOLUP=200		TOLLO=200		EDC	NT=2

Byte25 Data	Byte26 Data	Byte27 Data	Byte28 Data	Byte29 Data	Byte30 Data	Byte31 Data	Byte32 Data	Byte33 Data	Byte34 Data	Byte35 Data	Byte36 Data
Word9	Word9	Word10	Word10	Word11	Word11	Word12	Word12	Word13	Word13	Word14	Word14
68	13	141	13	7	192	2	0	16	39	0	0
PEAK-PC	SA=3396 PEAK-POSB=3469			UM-TEACH=180229					UM-TOLU	P=100000	

Byte37 Data	Byte38 Data	Byte39 Data	Byte40 Data					
Word 15	Word15	Word16	Word16					
16	39	0	0					
UM-TOLLO=10000								

< ORDER = 8 > : READ MEASUREMENT DATA from sensor

DATA FRAME PC → Sensor (8 Bytes)

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	8	0	0	0	0	170	118
		AR	G=0	LEI	N=0		

DATA FRAME Sensor \rightarrow PC (8 + 52) Bytes

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Raw1 (lo byte)	Raw1 (hi byte)	Raw2 (lo byte)	Raw2 (hi byte)
85 (dec)	8	0	0	52	0	89	118	68	13	141	13
		AR	G=0	LEN	1=52			E LEFT	= 3396	E RIGH	T = 3469

Byte13 Data	Byte14 Data	Byte15 Data	Byte16 Data	Byte17 Data	Byte18 Data	Byte19 Data	Byte20 Data	Byte21 Data	Byte22 Data	Byte23 Data	Byte24 Data
Raw3	Raw3	Raw4	Raw4	Raw5	Raw5	Raw6	Raw6	Raw7	Raw7	Raw8	Raw8
78	8	2	0	7	192	2	0	0	8	11	0
M VAL = 2126 EDGE CNT = 2			UM VALUE = 180229				UM MAX = 184733				

Byte25 Data	Byte26 Data	Byte27 Data	Byte28 Data	Byte29 Data	Byte30 Data	Byte31 Data	Byte32 Data	Byte33 Data	Byte34 Data	Byte35 Data	Byte36 Data	
Raw9	Raw9	Raw10	Raw10	Raw11	Raw11	Raw12	Raw12	Raw13	Raw13	Raw14	Raw14	
0	0	0	0	7	192	2	0	22	17	1	0	
UM MIN = 0				UM TEACH = 180229				UM-RBEG = 70000				

Byte37 Data	Byte38 Data	Byte39 Data	Byte40 Data	Byte41 Data	Byte42 Data	Byte43 Data	Byte44 Data	Byte45 Data	Byte46 Data	Byte47 Data	Byte48 Data
Raw15	Raw15	Raw16	Raw16	Raw17	Raw17	Raw18	Raw18	Raw19	Raw19	Raw20	Raw20
192	69	4	0	104	13	0	0	250	3	0	0
	UM REND	JM REND = 280000		TVAL = 3432		INST	ATE=0	VIDEOM	AX = 1018	DYNP	OW=0

Byte49 Data	Byte50 Data	Byte51 Data	Byte52 Data	Byte53 Data	Byte54 Data	Byte55 Data	Byte56 Data	Byte57 Data	Byte58 Data	Byte59 Data	Byte60 Data
Raw21	Raw22	Raw23	Raw24	Raw25	Raw26	Raw27	Raw27	Raw28	Raw28	Raw29	Raw29
235	1	0	0	214	3	0	0	0	0	0	0
DYN_TI	ME=491	STA	TE=0		SCANT	ME=982		RAW	/20=0	RAW	21 = 0

🚔-raw	0x0070C9B8	raw_struct
····raw.Lval	3396	unsigned short
····raw.Rval	3469	unsigned short
····raw.Mval	2126	unsigned short
····raw.edcnt	2	unsigned short
···· raw.umVAL	180229	long int
····raw.umMAX	184733	long int
raw.umMIN	0	long int
····raw.umTEACH	180229	long int
····raw.umRBEG	70000	long int
···· raw.umREND	280000	long int
···raw.Tval	3432	unsigned short
··· raw.instate	0	unsigned short
····raw.videoMax	1018	unsigned short
···· raw.dynpow	0	unsigned short
···· raw.dyntime	491	unsigned short
··· raw.state	0	short
···· raw.scntime	982	long int
····raw.raw20	0	unsigned short
raw.raw21	0	unsigned short

< ORDER = 11 > : RESET MAX/MIN VALUE OF ANALOG-OUTPUT at sensor

DATA FRAME PC → Sensor (8 Bytes)

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	11	0	0	0	0	170	47
		AR	G=0	LEI	N=0		

DATA FRAME Sensor → PC (8 Bytes)

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	190	0	0	0	0	170	47
		AR	G=0	LEI	N=0		

ORDER = 16 > : START/STOP RANGE-TEACH-IN PROCEDURE at sensor

DATA FRAME PC \rightarrow Sensor (8-Bytes)

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	16	3	0	0	0	170	194
		AR	G=3	LEI	N=0		

STEP1: <ARG> = 3 = START RANGE-TEACH-IN (backup old settings!) STEP2: <ARG> = 4 = TEACH-IN RANGE-BEGIN STEP3: <ARG> = 5 = TEACH-IN RANGE-END STEP4: <ARG> = 6 = STOP RANGE-TEACH-IN

EXIT: <ARG> = 7 = BREAK RANGE-TEACH-IN (old settings are restored !)

DATA FRAME Sensor \rightarrow PC (8 + 4) Bytes

STEP1: Start new RANGE-TEACH-IN:

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Data1 (lo byte)	Data1 (hi byte)	Data2 (lo byte)	Data2 (hi byte)
85 (dec)	16	3	0	4	0	XX	118	22	17	1	0
		AR	G=3	LE	N=4				DATA = 3		

STEP2: New UM-RANGE-BEGIN-VALUE is sent back in DATA-BYTES

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Data1 (lo byte)	Data1 (hi byte)	Data2 (lo byte)	Data2 (hi byte)
85 (dec)	16	4	0	4	0	XX	118	22	17	1	0
		AR	G=4	LE	N=4			UM-RANGE-BEG = 70000			0

STEP3: New UM-RANGE-END-VALUE is sent back in DATA-BYTES

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg></arg>	<arg></arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Data1 (lo byte)	Data1 (hi byte)	Data2 (lo byte)	Data2 (hi byte)
85 (dec)	16	5	0	4	0	XX	118	192	69	4	0
		AR	G=5	LEI	N=4			UM-RANGE-END = 280000			

STEP4: STOP RANGE-TEACH-IN:

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10	Byte11	Byte12
Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Data	Data	Data	Data
0.455	cordor	<arg></arg>	<arg></arg>	<len></len>	<len></len>	CRC8	CRC8	Data1	Data1	Data2	Data2
0,050	<older></older>	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(Data)	(Header)	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)
85 (dec)	16	6	0	4	0	XX	118	22	17	1	0
		AR	G=6	LEI	N=4				DATA = 6		

< ORDER = 24 > : READ CALIBRATION HEADER FROM RAM of the sensor

DATA FRAME PC → Sensor

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header	Header
0.455	cordor	<arg></arg>	<arg></arg>	<len></len>	<len></len>	CRC8	CRC8
0x55	<order></order>	(lo byte)	(hi byte)	(lo byte)	(hi byte)	(Data)	(Header)
85 (dec)	24	0	0	0	0	170	45
		AR	G=0	LE	N=0		

DATA FRAME Sensor → PC

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Para1 (lo byte)	Para1 (hi byte)	Para2 (lo byte)	Para2 (hi byte)
85 (dec)	24	0	0	24	0	XX	45	52	56	12	0
		AR	G=0	LEN	1=24			HWTYPE=800820			

Byte13 Data	Byte14 Data	Byte15 Data	Byte16 Data	Byte17 Data	Byte18 Data	Byte19 Data	Byte20 Data	Byte21 Data	Byte22 Data	Byte23 Data	Byte24 Data
Para3	Para3	Para4	Para4	Para5	Para5	Para6	Para6	Para7	Para7	Para8	Para8
180	10	1	0	0	8	0	0	31	27	1	0
SERNO	D=2740	XFD	IV=1	XFSIZ	E=2048	CALFF	REE=0	UMSLOPEx16384=72479)

Byte25 Data	Byte26 Data	Byte27 Data	Byte28 Data	Byte29 Data	Byte30 Data	Byte31 Data	Byte32 Data		
Para9	Para9	Para10	Para10	Para11	Para11	Para12	Para12		
204	121	0	0	200 70 0 0					
	UMOFFSE	TL=31180		UMRANGE=18120					

🕂 cal	0x00510EE4	calib_struct
cal.hwType	800820	unsigned int
cal.serNo	2740	unsigned short
cal xfDivisor	1	unsigned short
cal xfSize	2048	unsigned short
cal.calib5	0	unsigned short
cal.umSlope	72479	unsigned int
cal.umOffset	31180	unsigned int
cal.umRange	18120	unsigned int

< ORDER = 190 > : CHANGE BAUDRATE at sensor (RAM)

DATA FRAME PC → Sensor

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	190	1	0	0	0	170	14
		AR	G=1	LE	N=0		

New baud rate is set by <ARG> value: ARG=0: baud rate = 9600 ARG=1: baud rate = 19200 ARG=2: baud rate = 38400 ARG=3: baud rate = 57600 ARG=4: baud rate = 115200

DATA FRAME Sensor → PC

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	190	0	0	0	0	170	195
		AR	G=0	LEI	N=0		

< ORDER = 9 > : GET VIDEO-DATA INFORMATION of sensor

ATTENTION: Only 256 pixel of the CMOS line-sensor are transferred! The <ARG> value determines the source of the VIDEO-DATA-INFORMATION ARG = 0 : CMOS-VIDEO-RAM-DATA

DATA FRAME PC → Sensor

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)
85 (dec)	9	0	0	0	0	170	185
		AR	G=0	LEI	N=0		

DATA FRAME Sensor → PC

Byte1 Header	Byte2 Header	Byte3 Header	Byte4 Header	Byte5 Header	Byte6 Header	Byte7 Header	Byte8 Header	Byte9 Data	Byte10 Data	Byte11 Data	Byte12 Data
0x55	<order></order>	<arg> (lo byte)</arg>	<arg> (hi byte)</arg>	<len> (lo byte)</len>	<len> (hi byte)</len>	CRC8 (Data)	CRC8 (Header)	Para1 (lo byte)	Para1 (hi byte)	Para2 (lo byte)	Para2 (hi byte)
85 (dec)	9	0	0	0	1	XXX	185	200	0	220	0
		AR	G=0	LEN	=256			PIX1	=200	PIX2	=220

Byte13 Data	Byte14 Data	Byte15 Data	Byte16 Data	Byte17 Data	Byte18 Data	Byte19 Data	Byte20 Data	Byte21 Data	Byte22 Data	Byte23 Data	Byte24 Data
Para3	Para3	Para4	Para4	Para5	Para5	Para6	Para6	Para7	Para7	Para8	Para8
240	0	0	1	44	1	124	1	0	2	88	2
PIX3	PIX3=240 PIX4=256		PIX5=300		PIX6=380		PIX7=512		PIX8=600		

Byte25 Data	Byte26 Data	Byte27 Data	Byte28 Data	Byte29 Data	Byte30 Data	Byte31 Data	Byte32 Data	Byte33 Data	Byte34 Data	Byte35 Data	Byte36 Data
Para9	Para9	Para10	Para10	Para11	Para11	Para12	Para12	Para13	Para13	Para14	Para14
168	2	170	2	188	2	188	2	198	2	208	2
PIX9	=680	PIX1	0=682	PIX1	1=700	PIX12	2=700	PIX1	3=710	PIX14	4=720

Byte37 Data	Byte38 Data	Byte39 Data	Byte40 Data	Byte41 Data	Byte42 Data	Byte43 Data	Byte44 Data	Byte45 Data	Byte46 Data	Byte47 Data	Byte48 Data
Para15	Para15	Para16	Para16	Para17	Para17	Para18	Para18	Para19	Para19	Para20	Para20
34	3	32	3	32	3	22	3	19	3	20	3
PIX15=802 PIX16		6=800	PIX1	7=800	PIX18	3=790	PIX19	9=787	PIX20)=788	



Byte49 Data	Byte50 Data	Byte51 Data	Byte52 Data	Byte53 Data	Byte54 Data	Byte55 Data	Byte56 Data	Byte57 Data	Byte58 Data	Byte59 Data	Byte60 Data
Para251	Para251	Para252	Para252	Para253	Para253	Para254	Para254	Para255	Para255	Para256	Para256
124	1	44	1	0	1	240	0	220	0	200	0
PIX25	PIX251=380 PIX252=300		PIX253=256		PIX254=240		PIX255=220		PIX256=200		